

BSR idware GmbH Jakob-Haringer-Str.3 A-5020 Salzburg https://www.bsr.at sales@bsr.at



Bedienungsanleitung

Mobile Printer

PW208NX/PW208mNX





Vorwort

Vielen Dank für den Kauf des mobilen Druckers PW208NX/PW208mNX (nachfolgend "der Drucker"). Dieses Handbuch beinhaltet grundlegende Informationen zur Bedienung des Druckers.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, sodass Sie jede Funktion vor Verwendung kennen. Die Abbildungen und Bildschirmmenüs in dieser Bedienungsanleitung zeigen den Drucker PW208NX, sofern nicht anderweitig angegeben. Für den PW208mNX können einige Menüs anders sein, aber die grundlegende Bedienung ist gleich.

Aufgrund von Änderungen der Spezifikationen, können sich die Abbildungen und Bildschirmmenüs in dieser Bedienungsanleitung von den tatsächlich auf dem Drucker angezeigten unterscheiden.

Hinweise

- (1) Jede unerlaubte Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments, im Ganzen oder in Auszügen, ist strengstens verboten.
- (2) Spezifikationen und Inhalte in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verwenden Sie nur die von SATO angegebenen Zubehörprodukte.

Hinweis zu eingetragenen Marken oder Marken anderer Unternehmen

- QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.
- Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi Protected Setup[™], WPA[™] und WPA2[™] sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke der Cisco Corporation in den USA oder anderen Ländern. Die Nutzung erfolgt mit der Lizenz.
- Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc., USA. Die Verwendung der Wortmarke Bluetooth und der Logos von SATO Corporation unterliegt der Lizenzvereinbarung mit der Bluetooth SIG.

Zweite Ausgabe: März 2018 Erste Ausgabe Oktober 2017 © 2018 SATO Corporation.

Marktzulassung

Sie werden hiermit darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, zum Verlust der Betriebsgenehmigung für das Gerät führen können.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen; und (2) dieses Gerät muss mögliche empfangene Interferenzen und dadurch verursachte Funktionsstörungen akzeptieren.

Diese Ausrüstung wurde getestet und hält die gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Grenzwerte ein. Diese Grenzwerte sollen vertretbaren Schutz gegen störende Interferenzen bei Installation in einem Wohngebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und – falls nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert – Störungen bei Funkkommunikationen verursachen.

Es besteht allerdings keine Gewährleistung, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen, dieses Problem zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Es muss ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden, damit die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden.



WARNUNG Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte (gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Systemen für die getrennte Sammlung)

Befindet sich auf einem Drucker oder seiner Verpackung dieses Symbol, darf er nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss er gemäß den lokalen Bestimmungen an einem entsprechenden Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Eine unsachgemäße Abfallhandhabung dieses Druckers kann schwerwiegende Folgen für die Umwelt und Gesundheitsschäden verursachen. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei und unterstützt Ihre Gemeinde.

Wenden Sie sich bitte für weiterführende Informationen zum Recycling dieses Druckers an Ihre örtliche Gemeindeverwaltung, Ihr Entsorgungsunternehmen für Hausmüll oder den Händler, von dem Sie den Drucker gekauft haben.

In den folgenden Umgebungen kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen, die zu einem verzögerten Drucken oder gar einem Druckausfall führen können.

Beispiele:

- Ungebungen, in denen industrielle, wissenschaftliche oder medizinische Geräte (z. B. Mikrowellenherd) verwendet werden.
- Umgebungen, in denen sich eine eigene Funkstation oder eine angegebene Low-Power-Funkstation in der Nähe des Geräts befinden.
- Umgebungen mit vielen Metallprodukten.
- ② Die Netzwerkverbindung kann in Abhängigkeit der Funkumgebung instabil werden. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang oder ergreifen Sie andere Gegenma
 ßnahmen f
 ür die von Ihnen gerade verwendete Anwendung.



Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc., USA.

Die Verwendung der Wortmarke Bluetooth und der Logos von SATO Corporation unterliegt der Lizenzvereinbarung mit der Bluetooth SIG.

Wi-Fi zertifiziert



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsmaßnahmen	3
Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung	10
Überprüfen des gelieferten Zubehörs	11
1 Bevor Sie beginnen	
1.1 Bezeichnung der Teile	12
1.2 Aufladen des Akkus	14
1.2.1 Einlegen des Akkus	14
1.2.2 Aufladen mit dem Netzadapter (optional)	15
1.2.3 Aufladen mit der Ladeschale (optional)	15
1.2.4 Aufladen mit dem Akkuladegerät (optional)	
1.3 Einlegen von Etikettenpapier	19
1.4 Display	20
1.4.1 Normaler Modus	20
1.4.2 Fehlermeldungsmodus	
1.4.3 Einstellungsmodus	
1.5 Symbole	21
1.5.1 Statussymbole	21
1.5.2 Fehlersymbole	25
1.6 LED-Leuchtmuster	27
1.6.1 Normaler Modus	
1.6.2 Energiesparmodus	
1.7 Spendermodus (nur PW208NX)	30
1.7.1 Wechsel in den Spendermodus	
1.7.2 Wechsel aus dem Spendermodus	31
, _,	
2 Einschalten des Druckers	
2.1 Ein- und Ausschalten des Druckers	
2.1.1 Drucker einschalten	
2.1.2 Drucker ausschalten	
2.2 Normaler Modus	34
2.2.1 Online (druckbereit) und Drucken	
2.2.2 Offline (Stopp) und Pause (Drucken anhalten)	35
2.2.3 Abbrechen von Druckaufträgen	35
2.3 Anpassungsmodus	36
2.3.1 Bildschirmwechsel für den Anpassungsmodus	
2.4 Einstellungsmodus	
2.4.1 Aufrufen/Verlassen des Einstellungsmodus	
2.4.2 Funktionen auf dem Einstellungsmodus-Bildschirm	
2.4.3 Die Untermenüs	
2.4.4 Einstellungsbildschirm (Werteingabe)	
2.4.5 Einstellungsbildschirm (Optionen)	41
2.5 Strukturdarstellung der Menüoptionen	42

2.6 Details zum Bildschirm mit den Menüoptionen	50
2.6.1 Das Menü "Printing" (Drucken)	50
2.6.2 Das Menü "Interface" (Schnittstelle)	68
2.6.3 Das Menü "Battery" (Akku)	
2.6.4 Das Menü "Applications" (Anwendungen)	90
2.6.5 Das Menü "System"	104
2.6.6 Das Menü "Tools"	114
2.6.7 Das Menü "Information" (Informationen)	125
2.7 List of Initial Value	128
2.7.1 Printing Menu	128
2.7.2 Interface Menu	130
2.7.3 Battery Menu	133
2.7.4 Applications Menu	133
2.7.5 System Menu	135
2.7.6 Tools Menu	136
2.8 Konfiguration der Druckereinstellung über einen Webbrowser	137
2.8.1 Aufrufen der Webkonfigurationsseite	137
2.8.2 Dashboard	138
2.8.3 Einstellungen	140
2.8.4 Tools	142
2.8.5 Zertifikate	143
2 Fablarbababara	444
3.1 Fehlermeldungsmodus	
3.1.1 Feniermeidungen	
3.1.2 LED-Statusanzeige	
3.1.3 Summton bei einem Fenier	
3.2 Fenierliste	
3.2.1 Anzeigen der miormationen zu Beienisieniern	
3.3 Liste der Warnsymbole	
3.4 Benachrichtigungen	
4 Optionales Zubehör	154
Druckwalze	155
Druckkonf	
Ftikettennanierführung	
5 Painigan das Druckars	
J Reinigen des Drückers	155
6 Basic Specifications	
6 Basic Specifications	
6 Basic Specifications 6.1 Printer Specifications	
 6 Basic Specifications 6.1 Printer Specifications	
 6 Basic Specifications. 6.1 Printer Specifications 6.2 Media Specifications. 6.3 Charging Cradle (Optional) Specifications	155 156 156 161 162
 6 Basic Specifications 6.1 Printer Specifications 6.2 Media Specifications 6.3 Charging Cradle (Optional) Specifications 7 Support	

Sicherheitshinweise

Sicherheitsmaßnahmen

In diesem Kapitel ist der sichere Betrieb des Druckers beschrieben. Bevor Sie den Drucker einrichten und verwenden, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.

Piktografische Symbole

In dieser Bedienungsanleitung und auf Aufdrucken am Drucker werden verschiedene piktografische Symbole verwendet. Diese Symbole zeigen die sichere und fachgerechte Bedienung des Druckers und wie Sie Verletzungen anderer Personen und Sachschäden vermeiden. Nachfolgend die Erklärungen zu den Symbolen:



Die Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, und ein unsachgemäßer Betrieb des Druckers können zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



Die Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, und ein unsachgemäßer Betrieb des Druckers können zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Piktografische Symbole



Das Piktogramm △ bedeutet "Vorsicht ist geboten" und enthält ein spezielles Warnsymbol (zum Beispiel steht das Symbol links für Stromschlag).



Das Piktogramm \otimes bedeutet "Darf nicht getan werden" und enthält ein spezielles Verbotssymbol (zum Beispiel steht das Symbol links für "Demontage verboten").

$\bigcirc \mathbb{A}$	 Nur mit der angegebenen Spannung versorgen Das Gerät nur mit der angegebenen Spannung versorgen. Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr. 			
	 Keine Gegenstände in den Drucker einführen Keine Metallteile oder brennbaren Gegenstände in die Öffnungen des Druckers (Kabelausgänge usw.) einführen. Wenn Fremdkörper in den Drucker gelangen, diesen sofort ausschalten, den Netzstecker ziehen und Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter informieren. Die Verwendung des Druckers in diesem Zustand kann einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben. 			
$ \overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}}}}}}}}}$	 Handhabung des Netzkabels Das Stromkabel nicht beschädigen, brechen oder manipulieren. Keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel stellen, dieses nicht erhitzen oder daran ziehen, da das Stromkabel sonst beschädigt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen kann. Im Falle einer Beschädigung des Stromkabels (sichtbarer Kabelkern, gebrochene Drähte usw.) wenden Sie sich an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter. Bei Verwendung des Netzkabels in diesem Zustand besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Das Stromkabel nicht manipulieren, daran ziehen, übermäßig biegen oder verdrehen. Bei Verwendung des Netzkabels in einem derartigen Zustand besteht Brand- und Stromschlaggefahr. 			
	 Wenn der Drucker heruntergefallen oder beschädigt ist Wenn der Drucker heruntergefallen oder beschädigt ist, diesen sofort ausschalten, den Netzstecker ziehen und Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter informieren. Die Verwendung des Druckers in diesem Zustand kann einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben. 			
	 Den Drucker nicht verwenden, wenn er nicht normal funktioniert Wird der Drucker trotz ungewöhnlichem Verhalten weiter verwendet, z. B. bei austretendem Rauch oder ungewöhnlichem Geruch, kann ein Brand oder Stromschlag die Folge sein. Den Drucker umgehend ausschalten, den Netzstecker ziehen und zwecks Reparatur Ihren SATO- Händler oder das technische Supportcenter kontaktieren. Es ist für den Kunden gefährlich, selbst einen Reparaturversuch zu unternehmen. Reparieren Sie den Drucker niemals selbst. 			
\bigcirc	 Nicht an gefährlichen Orten verwenden Der Drucker ist nicht als explosionsgeschützt zertifiziert. Nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung oder explosionsfähigen Atmosphäre verwenden. 			
\bigcirc	 Nicht auf eine instabile Fläche stellen Nicht auf eine instabile Fläche stellen, wie z. B. einen wackeligen Tisch, eine schräge Fläche oder eine Fläche, die starken Schwingungen ausgesetzt ist. Bei Herunterfallen oder Umkippen kann der Drucker Verletzungen verursachen. 			
	 Keine mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf den Drucker stellen Keine Blumenvasen, Tassen oder andere mit Flüssigkeiten (z. B. Wasser oder Chemikalien) gefüllten Behälter oder kleine Metallgegenstände in die Nähe des Druckers stellen. Im Falle von verschütteter Flüssigkeit, die in den Drucker gelangt ist, diesen sofort ausschalten, den Netzstecker ziehen und Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter informieren. Die Verwendung des Druckers in diesem Zustand kann einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben. 			

\bigcirc	 Anschluss optionaler Kabel oder Geräte Vor dem Anschluss eines optionalen Kabels oder Geräts muss der Netzschalter des Druckers und der optionalen Geräte ausgeschaltet sein. Wenn ein optionales Gerät eingeschaltet angeschlossen wird, kann sich dieses unerwartet bewegen oder es können andere unerwartete Situationen entstehen, die zu Verletzungen, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen. Bei Anbringung eines optionalen Kabels oder Geräts muss sichergestellt werden, dass keine Fehler bei der Ausrichtung und der Installation erfolgen. Anderenfalls können ein Brand, Verletzungen oder Fehlfunktionen die Folge sein. Nur mit den mitgelieferten Kabeln oder spezifizierten optionalen Kabeln verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Rauch aus dem Kabel tritt oder ein Brand oder eine Fehlfunktion auftreten. 		
$\overset{\texttt{O}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}}{\overset{\texttt{A}}{\overset{\texttt{A}}}}}}}}}}$	 Netzadapter/Ladegerät (optional)/Ladeschale (optional) Nur spezifizierte Netzadapter/Ladegeräte/Ladeschalen verwenden. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Das Ladegerät niemals mit anderen Akkupacks außer dem spezifizierten verwenden. Andernfalls kann der Akku platzen und ein Auslaufen, einen Brand oder einen Stromschlag zur Folge haben kann. 		
$\bigcirc \mathbb{A}$	 Handhabung des Netzadapters Den Netzadapter nicht beschädigen, brechen oder verändern. Keine schweren Gegenstände auf den Netzadapter stellen oder den Netzadapter erhitzen, übermäßig biegen, verdrehen oder daran ziehen, da dies den Netzadapter beschädigen und einen Brand oder Stromschlag verursachen kann. Im Falle einer Beschädigung des Netzadapters (sichtbare oder gebrochene Drähte) wenden Sie sich an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter. Die Verwendung des Druckers in diesem Zustand kann einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben. 		
	 Akkupack Das Akkupack niemals auseinandernehmen oder verändern, wie beispielsweise mit einem Lötkolben. Den Akku niemals direktem Feuer aussetzen, ins Feuer werfen oder andere Aktionen unternehmen, die zu einem Kurzschluss führen können. Zum Aufladen des Akkupacks ausschließlich den Drucker oder das spezifizierte Ladegerät verwenden. Der Akku darf weder mit Wasser noch mit anderen Flüssigkeiten nass werden. Akku weder werfen noch fallen lassen, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie während der Verwendung, beim Aufladen oder während der Lagerung einen ungewöhnlichen Geruch, eine Deformation, austretende Flüssigkeit oder andere ungewöhnliche Zustände bemerken, verwenden Sie den Akku nicht weiter, um das Risiko von einem Brand, einer Verletzung und einem Stromschlag zu vermeiden. 		
	 Drucker nicht demontieren Den Drucker nicht auseinanderbauen oder verändern. Anderenfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich zwecks Inneninspektion, Anpassungen und Reparatur an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter. 		
	 Hinweis zum Cutter Den Cutter nicht mit Händen berühren oder etwas hineinlegen. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr. 		
	 Nicht mit nassen Händen bedienen Nicht mit nassen Händen den Netzschalter bedienen, das Akkupack austauschen oder den Netzadapter abziehen. Andernfalls besteht erhöhtes Risiko eines Stromschlags. 		

WARNUNG				
	 Verwenden der Reinigungsflüssigkeit für den Druckkopf Offene Flammen oder Wärmequellen in der Nähe der Reinigungsflüssigkeit für den Druckkopf sind verboten. Diese darf auf keinen Fall erhitzt oder Flammen ausgesetzt werden. Die Flüssigkeit außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, damit diese sie nicht versehentlich trinken. Sollte die Flüssigkeit versehentlich von einem Kind getrunken worden sein, umgehend einen Arzt aufsuchen. 			
	 Druckkopf Der Druckkopf ist nach dem Drucken heiß. Vorsicht beim Wechseln von Etikettenpapier oder Reinigen direkt nach dem Drucken, da Verbrennungsgefahr besteht. Beim Berühren der Kante des Druckkopfes mit bloßen Händen besteht Verletzungsgefahr. Vorsicht beim Wechseln von Etikettenpapier oder Reinigen, da Verletzungsgefahr besteht. Der Kunde sollte den Druckkopf nicht austauschen. Andernfalls besteht Gefahr von Verletzungen, Verbrennung und Stromschlag. 			

Â	 Nicht in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit aufstellen Den Drucker nicht in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung aufstellen. Bei Bildung von Kondenswasser den Drucker umgehend ausschalten und erst wieder verwenden, nachdem er getrocknet ist. Bei Verwendung des Druckers, wenn sich darauf Kondenswasser gebildet hat, besteht die Gefahr eines Stromschlags. 		
$\bigotimes \mathbb{A}$	 Stromversorgung Ein Netzadapter kann heiß werden. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbrennen. Es gibt einen exklusiv für diesen Drucker vorgesehenen Netzadapter (optional). Er darf nicht mit anderen elektrischen Geräten verwendet werden. Den Netzadapter zum Trennen von der Stromversorgung am Stecker ziehen, nicht am Kabel. Wenn der Netzadapter am Kabel herausgezogen wird, kann dies zu freiliegenden oder gebrochenen Drähten führen und möglicherweise einen Brand oder Stromschlag verursachen. Einen Netzadapter nicht in die Nähe eines heißen Geräts legen. Heiße Geräte in der Nähe des Netzadapters können dazu führen, dass die Isolierung des Adapters schmilzt und möglicherweise ein Brand oder Stromschlag verursacht wird. 		
$\overset{\texttt{A}}{\underline{A}}$	 Netzkabel und Kabel Netzkabel oder Kabel zum Trennen von der Stromversorgung am Stecker ziehen, nicht am Kabel. Das Ziehen am Netzkabel oder Kabel kann zu freiliegenden oder gebrochenen Drähten führen und möglicherweise einen Brand oder Stromschlag verursachen. Ein Netzkabel oder Kabel nicht in die Nähe eines heißen Geräts legen. Heiße Geräte in der Nähe eines Netzkabels oder Kabels können dazu führen, dass die Isolierung des Netzkabels oder Kabels schmilzt und möglicherweise ein Brand oder Stromschlag verursacht wird. 		
	 Umgang mit einem Netzadapter (optional) beim Versetzen Zum Tragen des Netzadapters diesen zuerst vom Netz trennen. Andernfalls kann er beschädigt werden, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. 		

$ \overset{\texttt{A}}{\wedge} $	 Austauschen des Akkupacks Nur das spezifizierte Akkupack verwenden. Beim Einsetzen auf die richtige Ausrichtung des Akkupacks achten. Ein falsch eingesetzter Akku birgt die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des umgebenden Bereichs oder kann eine Explosion verursachen. Mit einem kleinen wiederaufladbaren Akku (Lithium-Ionen-Akku) ersetzen. Decken Sie die Kontakte des alten Akkupacks mit Isolierband oder Ähnlichem ab und fragen Sie bei unserem Vertriebsvertreter oder im Servicecenter nach den zu ergreifenden Maßnahmen, um die wiederverwertbaren Materialien zu recyceln. Akkupack nicht mit anderen Batterien wie Trockenbatterien zusammen aufbewahren. Die Nutzungsdauer des Lithium-Ionen-Akkupacks variiert je nach Nutzung. Wir empfehlen, den Akku nach 300 Aufladungen oder 3 Jahre nach der ersten Nutzung, je nachdem, was zuerst eintritt, auszutauschen. Sollten Sie Dellen oder Risse an Ihrem Akku aufgrund von äußeren Einwirkungen oder Stößen bemerken, die Nutzung unter diesen Umständen kann zu einer abnormalen Überhitzung oder einem Brand führen.
	 Einlegen von Etikettenpapier Vorsicht beim Einlegen von Etikettenrollen, damit Sie sich nicht die Finger zwischen der Etikettenrolle und der Versorgungseinheit klemmen.
	 Obere Abdeckung Beim Öffnen und Schließen der oberen Abdeckung darauf achten, dass Sie sich nicht die Finger klemmen. Außerdem darauf achten, dass sich die obere Abdeckung nicht löst und herunterfällt.
	 Wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird Wird der Drucker längere Zeit nicht verwendet, ist aus Sicherheitsgründen der Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.
	 Bei Wartungsarbeiten und Reinigung Vor der Wartung und Reinigung des Druckers ist aus Sicherheitsgründen das Akkupack aus dem Drucker zu nehmen und der Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.

Sicherheitsmaßnahmen bei Akkus

Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen sind bei Verwendung des Akkus stets zu beachten. Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann einen Stromschlag, Auslaufen des Akkus, Überhitzung, Rauch, Risse oder einen Brand verursachen.

WARNUNG			
\bigcirc	Die Nutzungsdauer des Lithium-Ionen-Akkupacks ("Akku") variiert je nach Nutzung. Wir empfehlen, den Akku nach 300 Aufladungen oder 3 Jahre nach der ersten Nutzung, je nachdem, was zuerst eintritt, auszutauschen.		
\bigcirc	Sollten Sie Dellen oder Risse an Ihrem Akku aufgrund von äußeren Einwirkungen oder Stößen bemerken, die Nutzung des Akkus umgehend einstellen und durch einen neuen ersetzen. Eine weitere Nutzung unter diesen Umständen kann zu einer abnormalen Überhitzung oder einem Brand führen.		
\bigcirc	Den Akku nicht auseinanderbauen oder verändern.		
0	Verwenden Sie beim Aufladen des im Drucker eingelegten Akkus einen von SATO Corporation spezifizierten Netzadapter.		
\bigcirc	Akku nicht in Feuer legen oder Hitze aussetzen.		
\bigcirc	Akku nicht in der Nähe von Feuer, Öfen oder anderen Stellen mit hoher Temperatur (über 60 °C) wie in geschlossenen Autos bei warmem Wetter ablegen.		
\bigcirc	Akku nicht in der Nähe von entflammbaren Materialien aufladen oder entladen.		
\bigcirc	Den positiven (+) und negativen (-) Pol des Akkus nicht mit leitenden Materialien wie Metalldrähten verbinden. Den Akku nicht zusammen mit Halsketten, Haarnadeln oder anderen Metallgegenständen tragen oder aufbewahren, um einen versehentlichen Kurzschluss des Akkus zu vermeiden.		
0	Verwenden Sie beim Anschluss des Akkus an eine Netzsteckdose, einen Zigarettenanzünder im Auto oder Ähnlichem immer das vorgesehene Ladegerät.		
\bigcirc	Akku nicht in Wasser, Meereswasser oder andere Flüssigkeiten legen oder nass machen.		
\bigcirc	Akku nicht werfen oder fallen lassen und starken äußeren Einwirkungen oder Stößen aussetzen.		
\bigcirc	Akku nicht mit spitzen Gegenständen wie Nägeln durchstechen, mit einem Hammer draufschlagen oder auf den Akku treten.		
0	Nicht die Augen reiben, wenn aus dem Akku Flüssigkeit austritt und diese mit Ihren Augen in Kontakt kommt. Gründlich mit Wasser wie beispielsweise Leitungswasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.		

Sicherheitshinweise

0

Wenn der Akku nach der angegebenen Zeit nicht vollständig geladen ist, den Akku aus dem Drucker oder Ladegerät nehmen und nicht mehr weiter aufladen.

Bei ungewöhnlichem Geruch, Wärme, Verfärbung, Deformation, austretender Flüssigkeit oder anderen Auffälligkeiten gegenüber normaler Verwendung, Aufladung oder Aufbewahrung des Akkus, umgehend die folgenden Maßnahmen ergreifen.

- Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Drucker ausschalten.
- Akku aus dem Drucker oder Ladegerät nehmen. Akku aus der Reichweite von Feuer aufbewahren und nicht mehr verwenden. Andernfalls besteht Brand-, Verletzungs- oder Stromschlaggefahr.

0	Akku im empfohlenen Temperaturbereich von 5 °C bis 35 °C laden.			
\bigcirc	Akku außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren. Darauf achten, dass der Akku nicht versehentlich in den Mund genommen oder verschluckt wird.			
0	Kontakte gelegentlich mit einem trockenen Wattestäbchen oder ähnlichem abwischen.			
0	 Akku nach Möglichkeit nicht in den folgenden Zuständen lagern: In vollständig aufgeladenem Zustand (der Zustand gleich nach Abschluss des Ladevorgangs) In sehr schwachem Zustand (der Akku ist so leer, dass der Drucker nicht mehr eingeschaltet werden kann) Andernfalls kann dies zu einer verminderten Akkuleistung oder verkürzter Lebensdauer des Akkus führen. Die optimale verbleibende Kapazität zum Lagern des Akkus beträgt ca. 40 %. 			
0	Auch wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, ergreifen Sie etwa alle sechs Monate die folgenden Maßnahmen, um die Leistung des Akkus zu erhalten: Akku vollständig aufladen und im Drucker verwenden, bis die Kapazität auf ca. 40 % gesunken ist, dann den Akku aus dem Drucker nehmen und in einem kühlen Raum bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern.			

Tipp vor Verwendung

Schreiben Sie sich das Datum der ersten Verwendung des Akkus auf ein Etikett und kleben Sie es auf den Akku. So wissen Sie, wann der Akku ausgetauscht werden muss.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

Den Drucker auf eine flache, ebene Fläche stellen

• Drucker nicht auf eine unebene oder schräge Fläche stellen. Andernfalls könnte dies dazu führen, dass der Drucker herunterfällt.

Drucker nicht an einem Ort aufstellen, an dem Vibrationen möglich sind

• Wählen Sie als Aufstellort für den Drucker keinen Ort aus, der Vibrationen ausgesetzt ist.

Drucker keinen hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aussetzen

 Vermeiden Sie bei Verwendung oder Aufbewahrung des Druckers Orte mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können die Lebensdauer des Druckers verkürzen. (Empfohlene Temperatur: 10 °C bis 30 °C)

Staub meiden

• Drucker nicht an einem Ort aufstellen, an dem er Staub ausgesetzt ist. Dies kann zu Fehlern führen und die Lebensdauer des Druckers verkürzen.

Nicht mit Strom in der Nähe einer Heizung oder eines Kühlschranks versorgen

• Beziehen Sie den Strom nicht aus einer Stromquelle in der Nähe von elektrischen Geräten mit messbarem Stromverbrauch. Ein Spannungsabfall kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen führen.

Überprüfen des gelieferten Zubehörs

Überprüfen Sie das gelieferte Zubehör.

Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter.



*Netzadapter ist optional.

▲ Bewahren Sie die Garantieunterlagen und die Verpackung auf.

Nach der Installation gilt für den Drucker eine sechsmonatige Garantie für normalen Betrieb; Reparaturen sind in dieser Zeit kostenlos.

Bewahren Sie den Karton und das Polstermaterial für diesen Drucker auf. Packen Sie den Drucker im Falle einer Reparatur für den Versand in den Originalkarton mit der Originalpolsterung.

1 Bevor Sie beginnen

1.1 Bezeichnung der Teile

PW208NX





PW208mNX





- ① Taste zum Öffnen der Abdeckung
- Hebel zum Wechseln des Spendermodus (nur PW208NX)
- 3 Obere Abdeckung
- ④ Akkuabdeckung
- ⑤ [¹]/→ Vorschubtaste/Eingabetaste
- ⓒ $▶ \parallel / →$ Taste zum Drucken/Auswahltaste

- ① LED-Statusanzeige
- ⑧ Display
- Image: Image:
- IED-Anzeige für den Batteriestatus

PW208NX



PW208mNX





- ① Druckwalze (Verbrauchsmaterial)
- 12 Etikettensensoren
- ③ Etikettenpapierführung (nur PW208NX)
- (1) Cutter
- In Druckkopf (Verbrauchsmaterial)
- 16 Schnittstellenabdeckung
 - Die Druckwalze führt die Etikettenrolle zu. Der Druckkopf druckt auf die Etikettenrolle.

- 1 DC-Eingangsbuchse (Netzstromanschluss)
- IUSB-Anschluss
- (9) interne NFC-Antenne
- Ladeanschluss für eine Ladeschale (optional) Bei Auslieferung des Druckers aus dem Werk sind die Anschlüsse mit einer schwarzen Schutzfolie mit der Aufschrift "CRADLE ACCESS" (Ladeschalenanschluss) versehen. Wenn Sie zum Aufladen des Druckers eine Ladeschale verwenden, entfernen Sie diese Schutzfolie.

Regelmäßig warten, da diese Teile zum Drucken verwendet werden. (@ Seite 155)



*

Der Cutter ist mit einer scharfen Klinge ausgestattet. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht in den Finger schneiden.

1.2 Aufladen des Akkus

Laden Sie vor Verwendung des Druckers den mitgelieferten Akku mit dem folgenden Ladegerät auf.

- Netzadapter: "1.2.2 Aufladen mit dem Netzadapter (optional)" (@ Seite 15)
- Ladeschale: "1.2.3 Aufladen mit der Ladeschale (optional)" (C Seite 15)
- Akkuladegerät: "1.2.4 Aufladen mit dem Akkuladegerät (optional)" (@ Seite 18)



• Ein Netzadapter (optional) oder eine Ladeschale (optional) sind nur für diesen Drucker gedacht. Sie dürfen nicht mit anderen elektrischen Geräten verwendet werden. Wenn ein anderer als der spezifizierte Netzadapter an diesen Drucker angeschlossen werden, kann dies zu Fehlfunktionen führen. Verwenden Sie keine anderen Netzadapter.

Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht geladen wurde, kann er unbrauchbar werden. Laden Sie den Akku regelmäßig auf.

1.2.1 Einlegen des Akkus

Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie den Akku einlegen oder entnehmen.

Öffnen Sie die Akkuabdeckung.

Schieben Sie den Riegel der Akkuabdeckung zurück (^①). Öffnen Sie die Akkuabdeckung (^②).



Schließen Sie die Abdeckung.

Schließen Sie die Akkuabdeckung (1). Schließen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie diese andrücken und dann den Riegel nach vorne schieben (2).



1.2.2 Aufladen mit dem Netzadapter (optional)

- Schließen Sie den Netzadapter (optional) an. Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung. Stecken Sie den DC-Stecker in den Drucker und den Netzstecker in die Netzsteckdose.
 - * Die Form des Netzsteckers ist vom Land abhängig.



2 Der Ladevorgang beginnt.

Schalten Sie den Drucker während des Ladens nicht aus.

Informationen zu den Anzeigen auf dem Display während des Ladens siehe unter "Symbole"

(@ Seite 23).

1.2.3 Aufladen mit der Ladeschale (optional)

Es gibt zwei Ausführungen von Ladeschalen: Eine Ladeschale mit 1 Dock zum Aufladen von einem Drucker und eine Ladeschale mit 4 Docks zum gleichzeitigen Aufladen von vier Druckern (@ Seite 154). Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den Drucker mit der Ladeschale für 1 Drucker aufladen.

Ziehen Sie die Schutzfolie mit der Aufschrift "CRADLE ACCESS" (Ladeschalenanschluss) an der Unterseite des Druckers ab.



2 Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an der Ladeschale an.

Stecken Sie den DC-Stecker in die Ladeschale und den Netzstecker in die Netzsteckdose.

* Die Form des Netzsteckers ist vom Land abhängig.



Schließen Sie den Drucker an der Ladeschale an.

Passen Sie die Vorsprünge der Ladeschale mit den Einbuchtungen an der Vorderseite des Druckers ab (①) und setzen Sie den Drucker dann langsam in die Ladeschale ein (②).

Der Ladevorgang beginnt.

Informationen zu den Anzeigen auf dem Display während des Ladens siehe unter "Symbole" (@ Seite 23).

Hinweis

Hinweise zur Verwendung des in die Ladeschale eingesetzten Druckers

- Deaktivieren Sie die Option "Full Charge P-Off" (Nach Vollaufladung ausschalten) (Seite 89).
- Es wird empfohlen, die Funktion "Eco Charge" (Seite 88) zu aktivieren, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Wenn Sie den in die Ladeschale eingesetzten Drucker verwenden, können Sie den Drucker während des Ladens nicht ausschalten. Um den Drucker auszuschalten, geben Sie eine Zeit für "Auto Power-Off" (Automatisch ausschalten) ein (Seite 110) oder nehmen Sie den Drucker aus der Ladeschale.

Herausnehmen des Druckers aus der Ladeschale

Halten Sie die Entriegelungstaste an der Ladeschale gedrückt, um den Drucker herauszunehmen.







Stellen Sie die Ladeschale an einen Platz, wo sie keinen Wassertropfen ausgesetzt ist. Sollte ein Ladekontakt nass werden, kann dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Anbringung und Verwendung der Ladeschale an einer Wand

Sie können die Ladeschale an einer Wand anbringen und den Drucker dort hineinstellen.

Wenn Sie die Ladeschale an einer Wand anbringen, achten Sie darauf, dass die obere und untere Seite der Schale wie abgebildet ausgerichtet sind.



Beachten Sie Folgendes, wenn Sie den Drucker verwenden, wenn er in der an einer Wand befestigten Ladeschale verwendet wird:

- Wenn Sie die Ladeschale an einer Wand anbringen, befestigen Sie sie vertikal an einer flachen Wand, die keinen Stößen ausgesetzt ist. Sollte der Drucker aufgrund von Stoßeinwirkungen aus der Ladeschale fallen, kann dies zu Verletzungen führen.
- Um die Ladeschale sollte ein Freiraum von 150 mm belassen werden.
- Um Verletzung durch Herunterfallen des Druckers zu vermeiden, nehmen Sie den Drucker beim Einsetzen und Herausnehmen in beide Hände.
- Führen Sie Kabel durch die Einkerbung an der Rückseite der Ladeschale, bevor Sie die Ladeschale an einer Wand befestigten, um Schäden am Netzadapter vorzubeugen (a).

III Hinweis

- · Bereiten Sie die Schrauben für die Befestigung der Ladeschale an einer Wand vor.
- Die f
 ür die Befestigung der Ladeschale verwendeten Schrauben sollten eine Scherfestigkeit und ein Halteverm
 ögen f
 ür Lasten von 15 kp (147 N) oder mehr haben. Sie ben
 ötigen 4 Schrauben f
 ür die Anbringung einer Ladeschale mit 1 Dock und 16 Schrauben f
 ür eine Ladeschale mit 4 Docks (Durchmesser einer Schraube: Mindestens 4,5 mm).
- Wir übernehmen keine Verantwortung, sollte der Drucker durch eine nicht ausreichend starke Befestigung oder Sorglosigkeit oder Unachtsamkeit des Kunden herunterfallen.

Hinweise zum Aufladen

- Wenn Sie die Taste
 ⁽¹⁾ w
 ⁽¹⁾ w
 ⁽¹⁾ w
 ⁽¹⁾ h
 ⁽¹⁾ w
 ⁽¹⁾ h
 ⁽¹⁾
- Der Strom wird automatisch eingeschaltet, wenn ein Netzadapter an den Drucker angeschlossen wird.
- Entnehmen Sie während des Ladens nicht den Akku. Wenn der Akku während des Ladens herausgenommen wird, wird der nachfolgende Fehler angezeigt.
- Fehler 1060 "NO BATTERY Please put battery" (KEIN AKKU. Akku einlegen).
- Selbst wenn "Auto Power-Off" (Automatisch ausschalten) aktiviert ist, schaltet der Drucker während des Ladens nicht aus.
- Bei einer Fehlermeldung wegen schwachem Akku ist während des Ladens kein Drucken und Zuführen möglich. Warten Sie, bis die Fehlermeldung wegen schwachem Akku nicht mehr angezeigt wird.
- Wenn ein Akkufehler angezeigt wird, darf dieser Akku nicht mehr verwendet werden. Ersetzen Sie ihn.
- Wenn der Fehler "No battery" (Kein Akku) auftritt, während der Akku im Drucker eingelegt ist, ersetzen Sie den Akku. Wenden Sie sich zwecks Inspektionen, Anpassungen und Reparaturen des Druckerinnenraums an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter.
- Wenn der Drucker während des Druckens aufgrund eines aufgebrauchten Akkus heruntergefahren wird und nicht mehr gestartet werden kann, ersetzen Sie den Akku.

1.2.4 Aufladen mit dem Akkuladegerät (optional)

Nehmen Sie den Akku aus dem Drucker und laden Sie ihn mit dem Akkuladegerät auf. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Akkuladegerät gelieferten Bedienungsanleitung.



Informationen zu Akkus

- Das Akkupack (das Lithium-Ionen-Akkupack) hat eine erwartete Lebensdauer. Auch wenn der Akku vollständig geladen ist, wird die Betriebszeit nach und nach kürzer. Dies sind Merkmale des Akkus, kein Fehler oder Problem. Wir empfehlen, den Akku nach ca. 300 Aufladungen oder 3 Jahre nach der ersten Nutzung, je nachdem, was zuerst eintritt, auszutauschen.
- Die Ladezeit (ca. 3 Stunden) ist ein Referenzwert. Sie hängt von der Umgebungstemperatur und dem Zustand des Akkus ab.
- Sollten Sie Dellen oder Risse am Akkupack aufgrund von äußeren Einwirkungen oder Stößen bemerken, stellen Sie die Nutzung des Akkupacks umgehend ein und ersetzen Sie es durch ein neues. Eine weitere Nutzung unter diesen Umständen kann zu einer abnormalen Überhitzung oder einem Brand führen.
- Laden Sie die Akkus an einem Ort mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C auf. Ein Aufladen bei hoher oder niedriger Temperatur kann die Akkuleistung verschlechtern.
- Wenn der Drucker zu warm oder zu kalt ist, legen Sie den Akku f
 ür ca. 1 Stunde an einen Ort mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C und laden Sie ihn dann auf. Zum Laden wird eine Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C empfohlen.
- Wird die Akkutemperatur höher oder niedrig als die angegebenen Temperaturen, wechselt der Drucker in den Standby-Modus und beendet den Ladevorgang.
- Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht geladen wurde, kann er unbrauchbar werden. Laden Sie den Akku regelmäßig auf.
- Bewahren Sie den Akku nicht vollständig geladen auf. Die Leistung des Akkus kann sich dann verschlechtern.
- Bewahren Sie den Akku nicht bei hohen Temperaturen auf. Die Leistung des Akkus kann sich dann verschlechtern.
- Die Verwendung des Akkuladegeräts ist in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.

1.3 Einlegen von Etikettenpapier

• Achten Sie beim Einlegen von Etikettenpapier darauf, dass Sie sich nicht mit dem Cutter in den Finger schneiden.

Verwenden Sie nur die von SATO angegebenen Zubehörprodukte. Überprüfen Sie vor der Verwendung den Druckerbetrieb für das gewünschte Druckmaterial an.

1

Öffnen Sie die obere Abdeckung.

Drücken Sie die Taste zum Öffnen der Abdeckung (①). Öffnen Sie die obere Abdeckung (②).

2 Passen Sie die Etikettenpapierführung an. (Nur PW208NX)

> Ziehen Sie den Hebel nach oben (①). Passen Sie die Etikettenpapierführung der Mediengröße an (②). Wenn Sie den Hebel loslassen, ist die Etikettenpapierführung fixiert.



Legen Sie das Etikettenpapier ein.

Legen Sie das Etikettenpapier so ein, dass die Oberfläche den Druckkopf berührt.

Wenn das Etikettenpapier schwer einzulegen ist, wickeln Sie die Etikettenrolle neu auf, sodass es beidseitig bündig liegt.

Schließen Sie die obere Abdeckung. Schießen Sie die Abdeckung, sodass sie einrastet.

Hinweis Ziehen Sie das Etikettenpapier in der abgebildeten Richtung heraus.







1.4 Display

Das Display verfügt über die folgenden drei Modi:

- Normaler Modus
- Fehlermeldungsmodus
- Einstellungsmodus

Die angezeigten Elemente sind vom Modus abhängig.

1.4.1 Normaler Modus

Dieser Bildschirm wird im normalen Modus angezeigt.

- ① Zeigt das Statussymbol an.
- Zeigt die verbleibende Akkukapazität mit einem Symbol und einer Prozentangabe (%) an.
- 3 Zeigt die Meldung an.
- ④ Zeigt den Gesamtzählerstand an.
- ① Zeigt große Symbole an.

Informationen zum Einrichten großer Symbole siehe Kapitel "2.6.5. Das Menü "System" unter "Show Large Icons" (Große Symbole anzeigen) (© Seite 110).

1.4.2 Fehlermeldungsmodus





Dieser Bildschirm wird im Fehlermeldungsmodus angezeigt.

- 1) Zeigt den Fehlercode an.
- ² Zeigt das Fehlersymbol an.
- 3 Zeigt die Art des Fehlers an.
- ④ Zeigt an, wie der Fehlerstatus behoben wird.

Informationen zum Inhalt des Bildschirms siehe unter "3.1.1 Fehlermeldungen" (Seite 144).



Dieser Bildschirm wird im Einstellungsmodus angezeigt.

- ① Zeigt die Art des Einstellungsmenüs an.
- Zeigt die einzustellenden Optionen an.
- ③ Zeigt den aktuell eingestellten Wert an.

Informationen zum Inhalt des Bildschirms siehe unter "2.4 Einstellungsmodus" (@ Seite 37).



over Open



1.5 Symbole

1.5.1 Statussymbole

Die Symbole auf dem Bildschirm zeigen den Druckerstatus an.

Die Anzahl der angezeigten Symbole ist begrenzt. Symbole werden nach Priorität von der höchsten zur niedrigsten angezeigt.



Bildschirm mit großen Symbolen



Druckerstatus

Status Symbole	Beschreibung					
	Der Drucker wurde angehalten. (Offline)					
₽	Der Drucker empfängt Daten.					
	Der Drucker druckt. (Online)					
	Der Drucker hat das Drucken unterbrochen. (Offline)					
	Drucker wartet darauf, dass das bedruckte Material ausgegeben wird. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Spendermodus (Seite 30) (nur PW208NX) oder Linerless im Druckmodus (Seite 52) ausgewählt ist.					
HEX	Der HEX-Dump-Modus ist aktiviert. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Hex-Dump-Modus aktiviert ist (Seite 120).					

Schnittstelleninformationen

Status Symbole	Großes Symbol	Beschreibung	
*		Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Drucker mit einem USB-Host verbunden ist.	
*	*	Bluetooth ist aktiviert, aber nicht verbunden.	
	*	Bluetooth ist aktiviert und verbunden.	
1	ží V	WLAN ist aktiviert, aber nicht verbunden. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Drucker ein WLAN-Modell ist.	
(4)	•	WLAN ist verbunden. Signalstärke: 1 Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Drucker ein WLAN-Modell ist.	
\$	•	WLAN ist verbunden. Signalstärke: 2 Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Drucker ein WLAN-Modell ist.	
\$	•))	WLAN ist verbunden. Signalstärke: 3 Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Drucker ein WLAN-Modell ist.	
(îr	•))	WLAN ist verbunden. Signalstärke: 4 Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Drucker ein WLAN-Modell ist.	
ţ.		Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Wi-Fi Direct ausgewählt ist. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Drucker ein WLAN-Modell ist.	
н		Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der USB-Speicher mit dem Drucker verbunden ist.	
NFC		NFC ist aktiviert.	
NFC		NFC ist deaktiviert.	

--: Großes Symbol wird nicht angezeigt.

Akkuinformationen

"Eco Charge" deaktiviert		"Eco Charge" aktiviert		
Status Symbole	Großes Symbol	Status Symbole	Großes Symbol	Beschreibung
		(CCC)	eco :	Das angezeigte Symbol zeigt die verbleibende Akkukapazität. Wenn die Funktion "Eco Charge" deaktiviert ist, variiert der Bildschirminhalt je nach verbleibender Akkukapazität. Die verbleibende Akkukapazität wird links neben dem Symbol auch in Prozent (%) angezeigt.
■)4 ■)4 ■)4 ■)4	■14 ■14 ■14 ■14	EED 7	CEO 4	Der Drucker wird mit einem Netzadapter aufgeladen. Wenn die Funktion "Eco Charge" deaktiviert ist, variiert der Bildschirminhalt je nach verbleibender Akkukapazität. Die verbleibende Akkukapazität wird links neben dem Symbol auch in Prozent (%) angezeigt.
>			24	Der Akku kann nicht geladen werden, da die Temperatur im Drucker zu hoch oder zu niedrig ist.
		HOC)	6004	Wenn 🐼 oder 🐼 angezeigt wird, muss der Akku ersetzt werden.

Informationen zur Eco Charge-Funktion siehe unter "Eco Charge" in Kapitel "2.6.3. Das Menü "Battery" (Akku)" (@ Seite 88).

Anzeige von Warnungen

Symbole	Beschreibung
в	Empfangspuffer fast voll erkannt. Verfügbarer Platz für den Empfangspuffer ist gering. Warten Sie, bis das Symbol nicht mehr angezeigt wird.
C	Befehlsfehler erkannt. Weist darauf hin, dass die Druckdaten möglicherweise falsch sind. Überprüfen Sie die Druckdaten.
H	Kaputtes Element im Druckkopf erkannt. Je nach Drucklayout wird ggf. ein Kopffehler angezeigt.
IŖ	IP-Adresse kann nicht bezogen werden. Stellen Sie erneut eine Netzwerkverbindung her und überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen. Wenn die Netzwerkeinstellungen richtig angezeigt werden, starten Sie den Drucker neu.
*•	Authentifizierung bei iOS wurde unterbrochen. Warten Sie, bis das Symbol nicht mehr angezeigt wird (ca. 130 Sekunden). Führen Sie dann die Authentifizierung bei iOS erneut durch. Schalten Sie während der Authentifizierung bei iOS den Drucker nicht aus und entnehmen Sie nicht den Akku.
*.	Die Bluetooth-Verbindung mit iOS kann aufgrund eines Fehlers im Authentifizierungschip nicht hergestellt werden. Wenden Sie sich an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter.

Weitere Informationen siehe unter "3.3 Liste der Warnsymbole" (@ Seite 152).

Anzeige von Benachrichtigungen

Symbole	Beschreibung			
Ø	Weist darauf hin, dass der Drucker gereinigt werden muss. Wie Sie das Reinigungsintervall festlegen, ist unter "Benachrichtigungen" im Kapitel "2.6.5 Das Menü "System" (Seite 105) beschrieben.			
Ø	Weist darauf hin, dass der Druckkopf oder die Druckwalze gewechselt werden müssen. Wie Sie das Wechselintervall festlegen, ist unter "Benachrichtigungen" im Kapitel "2.6.5 Das Menü "System" (Seite 105) beschrieben.			

Weitere Informationen zu Benachrichtigungen siehe unter "3.4 Benachrichtigungen" (Seite 153). Wenden Sie sich zwecks Austausch des Druckkopfs oder der Druckwalze an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter.

1.5.2 Fehlersymbole

Wenn ein Druckerfehler auftritt, wird der Fehlerstatus auf dem Bildschirm mit einem Symbol angezeigt.



Symbole	Beschreibung
Ē	Druckerfehler erkannt.
ROM	Programmfehler erkannt. Fehler beim Schreiben auf Speicher erkannt.
	Die vom Drucker empfangenen Daten übersteigen die Pufferkapazität (Empfangspufferüberlauf). Der Drucker empfängt ein falsches Protokoll.
	Die Abdeckung ist geöffnet.
	Das Etikettenpapier ist aufgebraucht.
Ċ	Mediengrößenfehler erkannt.
A	Druckkopffehler erkannt.
₽₽₽	Befehlsfehler erkannt. CRC-Fehler erkannt.
	Die Temperatur des Druckkopfs, des Druckers oder des Motors hat die Toleranzgrenze überschritten.

Symbole	Beschreibung
Ìe	Etikettensensorfehler erkannt.
? 0	WLAN-Modulfehler erkannt.
8 0	Bluetooth-Modulfehler erkannt.
[◆]	Akku aufladen. Der Akku wird mit schwachem Akkustatus geladen.
	Leistungsverschlechterung des Akkus erkannt.
	Mit dem Akku in Verbindung stehender Fehler (Akku nicht eingelegt, Leistungsverschlechterung des Akkus, Unregelmäßigkeiten beim Akku) erkannt.
₅∕₀	Etikettenpapierstau.

Weitere Informationen zu Fehlern siehe unter "3.2 Fehlerliste" (@ Seite 145).

1.6 LED-Leuchtmuster

In diesem Kapitel sind die Leuchtmuster der LEDs beschrieben.



① LED-Statusanzeige

Farbe: Blau/Rot

Inhalt: Druckerstatus

Offline: O

Online: Blau

Energieeinsparung: Blau O Lang

- Fehlermeldungsmodus: Rot
- LED-Anzeige zum Batteriestatus

Farbe: Grün

Inhalt: Drucker wird mit Strom versorgt

Verbleibende Akkukapazität

• Es gibt fünf Leucht- und Blinkmuster der LED.

Symbol	Leucht- und Blinkmuster	Leucht- und Blinkintervalle		
•	Leuchtet			
0	Leuchtet nicht			
O	Blinkt	Leuchtet für 400 ms, leuchtet nicht für 400 ms		
© Short	Blinkt in kurzen Intervallen	Leuchtet für 200 ms, leuchtet nicht für 200 ms		
© Long	Blinkt in langen Intervallen	Leuchtet für 100 ms, leuchtet nicht für 1500 ms		

1.6.1 Normaler Modus

Verbindungs- status von Netzadapter/ Ladeschale	Akku- zustand	Status (STATUS)	Verbleibende Akkukapazität		
			1 (Grün)	2 (Grün)	3 (Grün)
Nicht angeschlossen	70 % oder mehr	_	•	•	•
	40 % oder mehr, weniger als 70 %	_	•	•	0
	Weniger als 40 %	_	© Kurz	0	0
	0 %*1	Rot	0	0	0
	Nicht eingelegt				
Verbunden	Ladevorgang ist abgeschlossen.	-	•	•	•
	70 % oder mehr	-	•	•	Ø
	40 % oder mehr, weniger als 70 %	_	•	Ø	0
	Weniger als 40 %	-	Ø	0	0
	0 %*2	Rot	O	0	0
	Nicht eingelegt ^{*3}	Rot	0	0	0

-: Unterschiedlich je nach Druckerstatus

*1: Fehler 1043 "Low battery (Schwacher Akku)"

- *2: Fehler 1059 "Charging (Wird geladen)"
- *3: Fehler 1060 "No battery (Kein Akku)"

1.6.2 Energiesparmodus

Verbindungs-	Akku- zustand	Status (STATUS)	Verbleibende Akkukapazität		
status von Netzadapter/ Ladeschale			1 (Grün)	2 (Grün)	3 (Grün)
Nicht angeschlossen	70 % oder mehr	Blau © Lang	0	0	0
	40 % oder mehr, weniger als 70 %	Blau © Lang	0	0	0
	Weniger als 40 %	Blau © Lang	0	0	0
	0 %*1				
	Nicht eingelegt				
Verbunden	Ladevorgang ist abgeschlossen.	Blau © Lang	0	0	0
	70 % oder mehr	Blau © Lang	•	•	Ø
	40 % oder mehr, weniger als 70 %	Blau © Lang	•	Ø	0
	Weniger als 40 %	Blau © Lang	Ø	0	0
	0 %*2				
	Nicht eingelegt*3				

Bei der Fehlermeldung über einen schwachen Akku wechselt der Drucker nicht in den Energiesparmodus.

*1: Fehler 1043 "Low battery (Schwacher Akku)"

*2: Fehler 1059 "Charging (Wird geladen)"

*3: Fehler 1060 "No battery (Kein Akku)"

1.7 Spendermodus (nur PW208NX)

1.7.1 Wechsel in den Spendermodus

Achten Sie beim Einsetzen der Spendereinheit darauf, dass Sie sich nicht mit dem Cutter in den Finger schneiden.

Verwenden Sie nur die von SATO angegebenen Zubehörprodukte. Überprüfen Sie vor der Verwendung den Druckerbetrieb für das gewünschte Druckmaterial an.

Öffnen Sie die obere Abdeckung. Drücken Sie die Taste zum Öffnen der Abdeckung (①). Öffnen Sie die obere Abdeckung (②).

2

Setzen Sie die Spendereinheit ein.

Verschieben Sie den Spenderhebel (①) und setzen Sie die Spendereinheit ein (②).



Legen Sie das Etikettenpapier ein.

Ziehen Sie ein Etikett heraus und legen Sie das Etikettenpapier so ein, dass die Oberfläche den Druckkopf berührt.

Wenn das Etikettenpapier schwer einzulegen ist, wickeln Sie die Etikettenrolle neu auf, sodass es beidseitig bündig liegt.

Schließen Sie die obere Abdeckung.

Achten Sie darauf, dass das Etikettenpapier zwischen der Spendereinheit und der oberen Abdeckung verläuft, und schließen Sie die obere Abdeckung, bis sie einrastet.

Der Druckmodus (Seite 52) wechselt nach dem Einsetzen der Spendereinheit automatisch in den Spendermodus.



1.7.2 Wechsel aus dem Spendermodus



Achten Sie beim Einsetzen der Spendereinheit darauf, dass Sie sich nicht mit dem Cutter in den Finger schneiden.



2 Platzieren Sie die Spendereinheit wieder an ihrem ursprünglichen Platz.

Drücken Sie beide Seiten der Spendereinheit nach unten, bis Sie bündig abschließen (①). Schieben Sie die Spendereinheit nach vorne, bis sie einrastet (②).



Einschalten des Druckers

2.1 Ein- und Ausschalten des Druckers

2.1.1 Drucker einschalten

Drücken Sie die Taste ([|]).



2 "Online" wird angezeigt (nur auf dem normalen Bildschirm).

Wenn "Online Startup" deaktiviert ist (Seite 64), wird "Offline" (nur auf dem

normalen Bildschirm) und das Symbol angezeigt. Drücken Sie die Taste ▶II/→, um zum Druckbildschirm (Online) zu wechseln.

Normaler Bildschirm



Bildschirm mit großen Symbolen



Normaler Bildschirm



Bildschirm mit großen Symbolen



1

2

2.1.2 Drucker ausschalten

Drücken Sie die Taste (^I), bis die LED-Statusanzeige rot leuchtet.



"Do not remove battery" (Akku nicht entfernen) wird angezeigt.

Der Drucker wird ausgeschaltet. Warten Sie, bis die rote LED-Statusanzeige mit einem Piepton erlischt und auf dem Bildschirm nichts mehr angezeigt wird.

Je nach Verbindungsstatus kann die Anzeige dieses Bildschirms länger dauern.


2.2 Normaler Modus

2.2.1 Online (druckbereit) und Drucken

Der Bildschirm "Online" (druckbereit) Bildschirm beim Warten auf den Empfang von Daten.

Druckbildschirm

Bildschirm zum Drucken von Etiketten. Das Symbol Nird angezeigt.









Tastenname und Tastendruck	Bildschirm und Druckerbetrieb		
▶॥/→	 Wenn im Drucker ein Druckauftrag vorliegt. Wechselt zum Pause- Bildschirm (Drucken anhalten). Wenn im Drucker kein Druckauftrag vorliegt. Wechselt zum Offline- Bildschirm. Im Bildschirm "Online" (druckbereit): Wenn "Reprint" (Druckwiederholung) aktiviert ist, werden die Daten des letzten Auftrags erneut gedruckt. Weitere Informationen zur Einstellung "Reprint" siehe unter "Druckwiederholung" im Kapitel "2.6.1 Das Menü "Printing" (Drucken) (© Seite 66). Im Druckbildschirm: Wenn für "Dispense Mode" (Spendermodus) die Option "Manual" (Manuell) ausgewählt ist, druckt der Drucker den neuen Auftrag. Weitere Informationen zur Option "Dispenser Mode" siehe unter "Spendermodus" im Kapitel "2.6.1 Das Menü "Printing" (Drucken) 		
[*]/⊶			

2.2.2 Offline (Stopp) und Pause (Drucken anhalten)

Bildschirm "Offline" (Stopp)

Bildschirm, wenn ein Druckauftrag angehalten wird.
Symbol wird angezeigt.

Drücken Sie die Taste **▶||**/→, um das Drucken zu aktivieren.

Bildschirm "Pause" (Drucken anhalten)

Bildschirm, wenn der Drucker vorübergehend angehalten wird.

Das Symbol **III** wird angezeigt.







Tastenname und Tastendruck	Bildschirm und Druckerbetrieb
▶॥/→	Wechselt zum Druckbildschirm (Online).
[Führt ein Etikett zu.
Halten Sie die Tasten ▶Ⅲ/→ und [ੈ]/↓ gleichzeitig 2 Sekunden oder länger gedrückt.	Keine Daten vorhanden: Wechselt zum Einstellungsmodus-Bildschirm. Daten vorhanden: Wechselt zum Anpassungsmodus-Bildschirm.
▶ /→ + [[↑]]/→	Daten vorhanden: Wechselt zum Bildschirm, um einen Druckauftrag abzubrechen.

2.2.3 Abbrechen von Druckaufträgen

Bildschirm zum Abbrechen eines Druckauftrags

Sie können die empfangenen Druckdaten vollständig löschen.

Bildschirm, während der Druckauftrag abgebrochen wird.

Bildschirm, während die empfangenen Druckdaten gelöscht werden.



Tastenname und Tastendruck	Bildschirm und Druckerbetrieb
▶॥/→	Wechselt zum Offline-Bildschirm, ohne das Druckdaten gelöscht werden.
[Die Druckdaten werden gelöscht und der Offline-Bildschirm wird angezeigt.
▶ /→ + <u>≀</u> ↑//₄┛	Wechselt zum Offline-Bildschirm.

2.3 Anpassungsmodus

Wenn Sie die Tasten ►II/→ und ^{[+}]/→ auf dem Pause-Bildschirm (Drucken anhalten) gleichzeitig 2 Sekunden oder länger gedrückt halten, wechselt der Bildschirm in den Anpassungsmodus.

Der Anpassungsmodus hat die folgenden drei Untermenüs:

- Anpassen der Versatzposition (Offset)
- Anpassung der Längenposition (Pitch)
- Anpassung des Druckkontrasts (Darkness Adjust)

2.3.1 Bildschirmwechsel für den Anpassungsmodus

Tastenname und Tastendruck	Pfeilrichtung	Bildschirm und Druckerbetrieb	
▶॥/→		Wechselt zur nächsten Option.	
لــــ/\		Wählt die Option aus und wechselt zum nächsten Einstellungsbildschirm.	
▶ /→ + (<u>+</u>)/→	••••	Wechselt zur vorherigen Option.	
Ċ		Wechselt zum Offline-Bildschirm, wenn ein Untermenü angezeigt wird. Bricht den eingegebenen Inhalt ab, wenn ein Einstellungsmenü angezeigt wird, und kehrt zum Untermenü zurück.	

Untermenü

Einstellungsbildschirm



Weitere Informationen zu den jeweiligen Einstellungsbildschirmen siehe unter "Anpassungen" im Kapitel "2.6.1 Das Menü "Printing" (Drucken) (Seite 63).

Eine ausführliche Beschreibung zur Eingabe von Werten auf dem Einstellungsbildschirm siehe unter "2.4.4 Einstellungsbildschirm (Werteingabe)" (Seite 40).

Zurück zu den Versatzanpassungen.

2.4 Einstellungsmodus

Im Einstellungsmodus können Sie verschieden Einstellungen des Druckers einrichten. Der Einstellungsmodus hat die folgenden Hauptmenüs.



Hauptmenü	Beschreibung
Wi-Fi Direct	Einrichten der Funktion "Wi-Fi Direct". Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn der Drucker ein WLAN-Modell ist. Weitere Informationen zu den Bildschirmen im Einstellungsmodus siehe unter "Wi-Fi Direct" im Kapitel "2.6.2 Das Menü "Interface" (Schnittstelle) (@ Seite 75).
Printing (Drucken)	Aufrufen der Einstellungen, die sich auf das Drucken beziehen.
Interface (Schnittstelle)	Aufrufen der Einstellungen, die sich auf die Schnittstellen beziehen.
Battery (Akku)	Aufrufen der Einstellungen, die sich auf den Akku oder den Akkustatus beziehen.
Applications (Anwendungen)	Aufrufen der Einstellungen, die sich auf die Druckerbefehle beziehen.
System	Aufrufen der Einstellungen, die sich auf die Display-Sprache, die Summerlautstärke usw. beziehen.
Tools	Aufrufen der Einstellungen, die sich auf den Testdruck, die Initialisierung und andere Einstellungen beziehen.
Information (Informationen)	Aufrufen der Druckerinformationen.

2.4.1 Aufrufen/Verlassen des Einstellungsmodus

Rufen Sie den Offline-Bildschirm auf.

Drücken Sie die Taste ► II/→, um den Offline-Bildschirm anzuzeigen.

- Wenn Druckdaten vorhanden sind, schließen Sie den Druckauftrag ab, bevor Sie in den Einstellungsmodus wechseln.
- Wie Sie den Druckauftrag abbrechen, ist in Kapitel "2.2.3 Abbrechen von Druckaufträgen" (2 Seite 35) beschrieben.
- 2 Rufen Sie den Einstellungsmodus auf. Wenn Sie die Tasten ► II/→ und ¹/→ auf dem Offline-Bildschirm gleichzeitig 2 Sekunden oder länger gedrückt halten, wechselt der Bildschirm in den Einstellungsmodus.





2.4.2 Funktionen auf dem Einstellungsmodus-Bildschirm

Folgen Sie den Anweisungen zum Drücken der Tasten in der nachfolgenden Tabelle mit den Bildschirmwechseln und wählen Sie den Einstellungsbildschirm auf dem Einstellungsmodus-Bildschirm aus. Hauptmenüs und Untermenüs wechseln entsprechend der Strukturdarstellung der Menüs. Weitere Informationen zur Strukturdarstellung der Menüs siehe unter "2.5 Strukturdarstellung der Menüoptionen (@ Seite 42).

Tastenname und Tastendruck	Pfeilrichtung	Bildschirm und Druckerbetrieb	
		Wechselt zur nächsten Option.	
[Wählt die Option aus und wechselt zur nächsten Ebene.	
▶ /→ + (<u>+</u>)/→	••••	Wechselt zur vorherigen Option.	
Halten Sie die Tasten ▶II/→ und [¹]/← gleichzeitig 2 Sekunden oder länger gedrückt.		Wechselt zum Hauptmenü.	
		Wechselt zum Offline-Bildschirm, wenn ein Hauptmenü angezeigt wird. Wechselt zur vorherigen Ebene, wenn ein Untermenü angezeigt wird.	

Bildschirmwechsel



Eine ausführliche Beschreibung zur Eingabe von Werten auf dem Einstellungsbildschirm siehe unter "2.4.4 Einstellungsbildschirm (Werteingabe)" (Seite 40) und "2.4.5 Einstellungsbildschirm (Optionen)" (Seite 41).

2.4.3 Die Untermenüs

Ein Untermenübildschirm enthält die folgenden Informationen.



- In der vorhergehenden Ebene ausgewählte Option ④ V-Zeichen Zeigt die in der vorhergehenden Ebene auswählte Option an.
 V-Zeichen Dieses Zei weitere Option
- Aktuell ausgewählte Optionen
 Zeigt das aktuell ausgewählte Untermenü an.
- ③ >-Zeichen

Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn auf der nächsten Ebene ein Untermenü vorhanden ist.

Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn es eine weitere Option gibt.

⑤ Aktueller Wert Zeigt den aktuell eingestellten Wert des ausgewählten Untermenüs an.

2.4.4 Einstellungsbildschirm (Werteingabe)

Folgen Sie den Anweisungen zum Drücken der Tasten in der nachfolgenden Tabelle mit den Bildschirmwechseln und Werteingaben.

Tastenname und Tastendruck	Pfeilrichtung	Bildschirm und Druckerbetrieb	
▶ /→		Zeichen: Wechselt zwischen + und –. Wert: Wechselt den Wert um +1 oder um 1 Stufe. ^{*1}	
[*]/≁	1	Andere Zahl als die ganz rechts: Wählt das Zeichen und den Wert aus und wechselt zu einer niedrigeren Zahl. Zahl ganz rechts: Wählt den eingegebenen Wert aus und wechselt zum nächsten Untermenü. ^{*2}	
▶ /→ + <u>\^</u> /, ~ 1		Zeichen oder Zahl ganz links: Wechselt zur Zahl ganz rechts. Anderes Zeichen oder andere Zahl als die Zahl ganz links: Wechselt zu einem Zeichen oder einer höheren Zahl.	
ڻ ا		Bricht den eingegebenen Inhalt ab und kehrt zum Untermenü zurück.	

*1: Wenn ein Wert außerhalb des Einstellungsbereich liegt, blinkt das !-Zeichen.

*2: Kehrt zum Untermenü der Option zurück, wenn das Untermenü das letzte Untermenü einer gleichen Ebene ist. Kehrt zum Zeichen oder der Zahl ganz links zurück, wenn das !-Zeichen blinkt.

Der Einstellungsbildschirm

Bildschirmwechsel



- Aktuell ausgewählte Option Zeigt das aktuell ausgewählte Untermenü an.
- ② Eingegebener Wert
- ③ Einstellungsbereich
- I-Zeichen
 Blinkt, wenn der eingegebene Wert außerhalb des Einstellungsbereichs liegt.



2.4.5 Einstellungsbildschirm (Optionen)

Folgen Sie den Anweisungen zum Drücken der Tasten in der nachfolgenden Tabelle mit den Bildschirmwechseln und Auswahl einer Option.

Tastenname und Tastendruck	Pfeilrichtung	Bildschirm und Druckerbetrieb	
▶ /→		Wechselt zur nächsten Option.	
[1]/←		Wählt die Option aus und wechselt zum nächsten Untermenü.	
▶ /→ + <u>(*)</u> /←1	••••	Wechselt zur vorherigen Option.	
ڻ ل		Kehrt zum Untermenü zurück.	

*: Kehrt zum Untermenü der Option zurück, wenn das Untermenü das letzte Untermenü einer gleichen Ebene ist.

Der Einstellungsbildschirm



- Aktuell ausgewählte Option Zeigt das aktuell ausgewählte Untermenü an.
- Cursor Zeigt die aktuell ausgewählte Option.
- ③ V-Zeichen Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn es eine weitere Option gibt.
- Häkchen (aktivierte Option)
 Zeigt die aktuell ausgewählte Option an.

Bildschirmwechsel



2.5 Strukturdarstellung der Menüoptionen

Im Einstellungsmodus gibt es 8 Hauptmenüs, von denen jedes Menü mehrere untergeordnete Menüs enthält. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Strukturdarstellung der Menüoptionen, sodass Sie wissen, wo Sie Informationen in den Einstellungsmenüs finden. Klicken Sie auf die blauen Optionen, um direkt die Details zur ausgewählten Option anzuzeigen.

line.	Wi-Fi Direct	Untermenü	
	Wi-Fi Direct		
e	Drucken	Untermenü	
	Label Length (Etikettenlänge)		
	Label Width (Etiket	tenbreite)	
	Auto Measure (Aut	om. Längenerkennung)	
	Speed (Geschwind	ligkeit)	
	Print Mode (Druckr	nodus)	
	Sensor Type (Sens	sortyp)	
	Peeling Setting	Backfeed (Rückzug)	
	(Abziehein-	Sensor Type (Sensortyp)	
	stellung) (nur		
	DarknessRng (Kontrastbereich)		
	Darkness (Kontrast)		
	Imaging (Bilder)	Vertical (Vertikal)	
		Horizontal	

Ē	Drucken		Untermenü	
	Advanced	Calibrate (Kalibrieren)	Auto-calibration (Autom.	Kalibrierung)
	(Erweitert)		Gap Sensor	Emission Level (nur PW208NX)
			(Lückensensor) (nur PW208NX)	Receiving Level (nur PW208NX)
				Slice Level (nur PW208NX)
			I-Mark-Sensor	Emission Level
				Receiving Level
				Slice Level
		Head Check (Kopfprüfung)		
		Head Chk Mode (Druckkopf-Prüfmodus)		
		Every Page (Jede Seite)		
		Chk Media Size (EtikLänge prüfen)		
		Adjustments (Anpassungen)	Offset (Versatz)	
			Pitch (Länge)	
			Darkness Adjust (Heizleistung)	
		Start Online (Online starten)		
		Feed After Error (Vorschub nac	Feed After Error (Vorschub nach Fehler)	
		Feed At P-On (Vorschub beim Einsch.)		
Finisher Feed (Vorschub nach Abschluss) Paper End (Papierende) (nur PW208NX) Prioritize (Priorisieren) Reprint (Druckwiederholung)		Finisher Feed (Vorschub nach	nisher Feed (Vorschub nach Abschluss)	
		Paper End (Papierende) (nur PW208NX)		
		Prioritize (Priorisieren)		
		Print End Pos. (Druckende)		
Dispenser Mode (Spen		Dispenser Mode (Spendermod	us)	

(1 99)	Schnittstelle		U	Intermenü		
	Network	Services	Ports	Port1		
	(Netzwerk) (nur			Port2		
	PW208NX:			Port3		
	WLAN-Modell)			Flow Control		
			LPD	Enabled		
				DNS Lookup		
			FTP	Enabled		
				FTP Timeout		
		Advanced	ARP Announce	Additional		
				Periodic		
	USB	Flow Control	Flow Control			
	Bluetooth	Enable				
		Name				
		Pin Code				
		BD Address				
		Firm Version				
		Host BD Addr				
		IAP Ready				
		iOS Reconnect				
		Authentication				
		ISI				
		ISW				
		PSI				
		PSW				
		Give BD Address				
		IO Compatible CRC Mode Flow Control				
	NFC	I/F Enable				
	Ignore CR/LF					
	Ignore CAN/DLE					

	Akku	Untermenü	
	Health (Zustand)		
Cylce Counts (Zyklusanzahl)		sanzahl)	
	Eco Charge (Eco-M	odus)	
	Full Charge P-Off (N	ach Vollaufladung ausschalten)	

	Anwendungen		U	ntermenü
	Protocol	Protocol		
	SBPL	Show Error		
Standard Code				
Orientation				
		Font Settings	Zero Slash	
		l in consign	Kanii	Kanii Set
				Character Code
				Kanji Style
			Proportional	
			Code Page	
			€	
		Compatible	CODE128(C)	
			Call Font/Log	
			QTY Timing	
			Character Pitch	
	SZPL	Label (Etikett)	Shift	
			Тор	
		Caret	I.	
		Delimiter		
		Tilde		
		Clock Format		
		Default Font		
	SDPL	Control Code	Code Type	
			SOH	
			STX	
			CR	
			CNTBY	
		Label Rotation		
		SOP Emulation		
		Compatibility	TTF	
			Graphics	
		Arabic print		
		Rcv. TimeOut		
		Feed Blank		
		Prioritize	Format Attr.	
			Pause Mode	
			1-Byte CP	
			Font Style	
			Sensor Type	
			Feedback Char	
			SUH Cmds.	

 Anwendungen	Untermenü
AEP	Enabled
	Start App
	Label Rotation

Q	System		Untermenü
	Regional	Messages	
		Locale	
		Unit	
	Notifications (Be-	Clean Head	Clean Head
	nachrichtigungen)		Head Interval
			Clean Counter
		Change Head	Change Head
			Head Interval
			Head Counter
		Change Platen	Change Platen
			Platen Interval
			Platen Counter
	Sound (Ton)	Error Sound	
	Energy Saving (Energiesparmo- dus)	Sleep Timeout	
		Auto Power-Off	
	Show Total Cnt (Gesamtanzahl anzeigen)		
ĺ	Show Large Icons (Große Symbole anzei	gen)
ĺ	Password	Password Enable	
	(Passwort)	Install Security	
		NFC Security	
		Change Pwd	admin
			manager
			level1

Ï	Tools		Untermenü
	Test Print	BD Address	Print (Drucken)
	(Testdruck)	(Bluetooth-Adresse)	Pitch (Länge)
			Offset (Versatz)
			Darkness Adjust (Heizleistung)
		Factory	Print (Drucken)
		(Werkseinstellungen)	Pitch (Länge)
			Offset (Versatz)
			Darkness Adjust (Heizleistung)
		Configure List	Print (Drucken)
		(Liste konfigurieren)	Label Length (Etikettenlänge)
			Pitch (Länge)
			Offset (Versatz)
			Darkness Adjust (Heizleistung)
		Configure QR (QR konfigurieren)	Print (Drucken)
			Label Length (Etikettenlänge)
			Pitch (Länge)
			Offset (Versatz)
			Darkness Adjust (Heizleistung)
		Paper Sensor (Papiersensor)	Print (Drucken)
			Label Length (Etikettenlänge)
			Pitch (Länge)
			Offset (Versatz)
			Darkness Adjust (Heizleistung)
	HEX-Dump	Hex Dump Mode	
		Buffer Dump	
		Log Files	Remove (Entfernen)
		(Protokolidatelen)	Print (Drucken)
	Reset	Select (Auswählen)	Data (Daten)
	(Zurucksetzen)		Data & Settings (Daten & Einstellungen)
			Settings (Einstellungen)
	Service (Wartung)		
	Factory (Werkseinste	ellungen)	
	WI-FI Site Survey	SiteSurveyDisp (Abfrag	jespenaer)
	PW208NX: WLAN- Modell)	SiteSurveyPrint (Abrfag	jeDruck)

6	Informationen		Untermenü	
	Build Version	Version		
	Balla Volololi	Date		
		Checksum		
		Kernel Version		
		Boot Version	Disks	
			Warp!!-mode	
			Date (Datum)	
	Applications (Anwer	ndungen)		
	Installation Log (Not	visible without log data) (Installationsprotokoll (nicht ohne Protokolldaten sichtbar))	
	Print Module	Main (Hauptmodul)	Name	
	(Druckmodul)		Date (Datum)	
	Sensor Module	Boot (Boot-Modul)	Name	
	(Sensormodul)		Date (Datum)	
			Checksum (Prüfsumme)	
		Main (Hauptmodul)	Version	
			Date (Datum)	
			Checksum (Prüfsumme)	
	Counters	Head (Druckkopf)	Life (Betriebszeit)	
	(Zählerstände)		Head 1 (Druckkopf 1)	
			Head 2 (Druckkopf 2)	
			Head 3 (Druckkopf 3)	
	Active printing	Print Mode (Druckmod	lus)	
	(Aktive Druckvorgänge)	Sensor Type (Sensortyp)		
	IPv4 address (Wirel	ess LAN model)		
	IPv6 address (Wirel	ess LAN model)		
	Wi-Fi MAC (Wireles	s LAN model)		
Wi-Fi Region (Wireless LAN model)				
Wi-Fi Status (Wireless LAN model)				
Wi-Fi Direct SSID				
	(vvireless LAN	Role		
	Direct connection)	Device Address		
IP Address		IP Address		
		Passphrase		
	Wi-Fi Version (Wireless LAN model)			

2.6 Details zum Bildschirm mit den Menüoptionen

2.6.1 Das Menü "Printing" (Drucken)

Im Menü "Printing" (Drucken) sind die folgenden Optionen verfügbar:

Prin	ting (Drucken)					
1	Label Length (Etikettenlänge)	Etikettenlänge einstellen.				
2	Label Width (Etikettenbreite)	Etikettenbreite einstellen.				
3	Auto Measure (Autom. Längenerkennung)	Wenn aktiviert, wird die Länge der Etiketten automatisch erkannt.	Printing			
4	Speed (Geschwindigkeit)	Maximale Druckgeschwindigkeit einstellen.	Label Length 1760 dot			
5	Print Mode (Druckmodus)	Druckmodus auswählen.				
6	Sensor Type (Sensortyp)	Richtigen Sensortyp einstellen.				
7	Peeling Setting (Abzieheinstellung) (Nur PW208NX)	Abziehbewegung im Spendermodus einstellen.				
8	DarknessRng (Kontrastbereich)	Druckkontrastbereich einstellen.				
9	Darkness (Kontrast)	Druckkontrast einstellen.				
10	Imaging (Bilder)	Druckreferenzposition in vertikaler und horizontaler Richtung einstellen.				
11	Advanced (Erweitert)	Sensorbetrieb und Druckversatz einstellen.				
	Hinweis Der Drucker verwendet die Einheit "dot" (Punkt) zum Einstellen der Länge und der Größe für die Druckreferenzposition. Die Länge von 1 dot beträgt 0,125 mm.					
Lab	el Length (Etikettenlänge)					
Prin	ting (Drucken) > Label Length (Etikette	enlänge)				
Etik	ettenlänge einstellen.		I shall a sath			
w	/erkseinstellung : 1760 Punkte		Laber Length			
Ei	Einstellungsbereich : 1 bis 8000 Punkte 1–8000 dot					
	III Hinweis					
	Etikettengröße auf einen Wert einstellen, der das Trägerband einschließt.					
Lab	el Width (Etikettenbreite)					
Prin	ting (Drucken) > Label Width (Etiketter	nbreite)				

Etikettenbreite einstellen.

Werkseinstellung : 440 Punkte

Einstellungsbereich : 1 bis 440 Punkte

III Hinweis

Etikettengröße auf einen Wert einstellen, der das Trägerband einschließt.

40

440 dot

abe

Auto Measure (Autom. Längenerkennung)	
Printing (Drucken) > Auto Measure (Autom. Längenerkennung)	
Der Drucker erkennt die Länge der Etiketten automatisch. Die gemessene Länge der Etiketten wird automatisch unter "Label Length" (Etikettenlänge) gespeichert. Die Funktion "Auto Measure" (Autom. Längenerkennung) ist verfügbar, wenn für "Sensor Type" (Sensortyp) die Option "Gap" (Lücke) oder "I-Mark" ausgewählt ist.	Auto Measure Enabled Disabled
Werkseinstellung: Disabled (Deaktiviert)	2084) -
Optionen: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	
Die Schritte zum Einstellen der Etikettenlänge anhand der Funktion "Auto Measure" (Autom. Längenerkennung) sind:	
 Legen Sie das Etikettenpapier ein. Wählen Sie für "Auto Measure" (Autom. Längenerkennung) die Option "Enabled" (Aktiviert) aus. Drücken Sie die Taste [¹/₁/→] oder) (/→), um den Online- oder Offline- Bildschirm anzuzeigen. Öffnen Sie den Druckkopf. (Die Fehlermeldung "Head open" (Druckkopf geöffnet) wird ausgelöst.) Schließen Sie den Druckkopf. (Kehrt zum Offline-Bildschirm zurück.) Drücken Sie die Taste [¹/₁/→], damit der Drucker zwei Etiketten zuführt und die Etikettenlänge misst. Die gemessene Etikettenlänge wird unter "Label Length" (Etikettenlänge) gespeichert. 	
Hinweis Wenn Sie f ür die automatische L ängenerkennung aktiviert haben, wird diese Funktion ausgef ührt, wenn der Drucker eingeschaltet wird.	

Speed (Geschwindigkeit)	
Printing (Drucken) > Speed (Geschwindigkeit)	
Maximale Druckgeschwindigkeit einstellen.	Speed
Einstellungsbereich : 3 bis 4 ips (Zoll/Sekunde) (im Linerless-Modus) : 3 bis 6 ips (Zoll/Sekunde) (im Abriss- oder Endlosmodus)	3 4
3: 75 mm/s (3 Zoll/Sekunde) 4: 101 mm/s (4 Zoll/Sekunde) 5: 127 mm/s (5 Zoll/Sekunde) 6: 152 mm/s (6 Zoll/Sekunde)	
 Hinweise Eine zu schnelle Druckgeschwindigkeit kann die Druckqualität beeinträchtigen. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Akkukapazität, Umgebung oder Drucklayout variieren. Wenn als Druckmodus der Spendermodus ausgewählt ist (Seite 30), beträgt die Druckgeschwindigkeit maximal 4 ips (Zoll/Sekunde). (Nur PW208NX) 	



Sensor Type (Se	nsortyp)	
Printing (Drucken)) > Sensor Type (Sensortyp)	
Zu verwendender	n Sensortyp festlegen.	
Werkseinstellun	g : I-Mark	Sensor Type
Optionen	 None (Ohne), I-Mark, Gap (Lücke) (nur PW208NX: Im Abriss- oder Endlosdruckmodus) 	Gap
I-Mark:	Verwendet den Reflexsensor, um die Referenzposition (I-Mark) auf dem Etikettenpapier zu erkennen.	
Gap:	Verwendet den Durchlichtsensor, um die Referenzposition (Lücke) auf dem Etikettenpapier zu erkennen.	
None:	Deaktiviert den Längensensor.	

Peeli	Peeling Setting (Abzieheinstellung) (nur PW208NX)				
Printi	Printing (Drucken) > Peeling Setting (Abzieheinstellung)				
Hier	wird die Abziehbewegung	Peeling Setting Backfeed			
1	Backfeed (Rückzug)	Stellt die Abziehbewegung im Spendermodus ein.	Before		
2	Sensor Type (Sensortyp)	Legt den Längensensortyp fest, der im Spendermodus verwendet wird.	~		

Backfeed (Rüc	Backfeed (Rückzug) (nur PW208NX)					
Printing (Drucke						
Stellt die Abzieh	nbewe	gung im Spendermodus ein.				
Werkseinstell	lung :	Before (Davor)	Backfeed			
Optionen	:	None (Ohne), Before (Davor), After (Danach)	After			
None	:	Der Drucker führt keinen Rückzug nach dem Drucken und dem Spenden des Etikettenpapiers aus.	Before 🔗			
Before	:	Vor dem Drucken führt der Drucker einen Rückzug durch, um den vorderen Teil des Etiketts auf die Druckkopfposition auszurichten.				
After	:	Der Drucker führt nach dem Drucken und Spenden des Etikettenpapiers einen Rückzug durch, um den vorderen Teil des nächsten Etiketts auf die Druckposition auszurichten.				

Sensortyp (nu	r PW208NX)	
Printing (Drucke	en) > Peeling Setting (Abzieheinstellung) > Sensor Type (Sensortyp)	
Legt den Längensensortyp fest, der im Spendermodus verwendet wird. Werkseinstellung : I-Mark	Sensor Type	
Optionen	: Gap (Lücke) + I-Mark	Gap
I-Mark	: Verwendet den Reflexsensor, um die Referenzposition (I-Mark) auf dem Etikettenpapier zu erkennen.	I-Mark 💟
Сар	: verwendet den Durchlichtsensor, um die Referenzposition (Lücke) auf dem Etikettenpapier zu erkennen.	

DarknessRng (Kontras	tbereich)	
Printing (Drucken) > Dar Kontrast der Zeichen und Werkseinstellung : A Optionen : A, I Hinweis Die normale Einste was jedoch den Dr	DarknessRng A 🔗 B	
Darkness (Kontrast)		
Printing (Drucken) > Dar Kontrast der Zeichen und Werkseinstellung : 5 Optionen : 1 III Hinweis 1 ist die hellste und	kness (Kontrast) I Grafiken einstellen. bis 10 I 10 die dunkelste Stufe.	Darkness 4 5
Imaging (Bilder)		
Printing (Drucken) > Ima Hier stellen Sie die Druck Die folgenden Optionen 1 Vertical (Vertikal) 2 Horizontal Printing position Vertical direction 40 dots (5 mm) Horizontal c 80 dots (10	ging (Bilder) streferenzposition in vertikaler und horizontaler Richtung ein. sind verfügbar: Versetzen der Druckposition in vertikaler (Zufuhr) Richtung. Versetzen der Druckposition in horizontaler Richtung. Versetzen der Druckposition in horizontaler Richtung. Horizontal feed direction Horizontal Horizontal direction (-) Horizontal direction (+)	Imaging Vertical v

Vertical (Vertikal)	
Printing (Drucken) > Imaging (Bilder) > Vertical (Vertikal)	
Hier stellen Sie die Druckposition ein, indem Sie die Punkte (dots) zum Druckreferenzpunkt in vertikaler Richtung festlegen. + und – geben die Richtung an, in die verschoben wird. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –300 bis 300 Punkte	Vertical 1000 -300-300 dot

Horizontal	
Printing (Drucken) > Imaging (Bilder) > Horizontal	
Hier stellen Sie die Druckposition ein, indem Sie die Punkte (dots) zum Druckreferenzpunkt in horizontaler Richtung festlegen. + und – geben die Richtung an, in die verschoben wird.	Horizontal 000 -300-300 dot
Werkseinstellung : 0 Punkte	
Einstellungsbereich : –300 bis 300 Punkte	

Adva	Advanced (Erweitert)			
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert)				
Hier s folger	stellen Sie den detaillierten nden Optionen sind verfüg	n Sensorbetrieb und die Druckbewegung ein. Die Jbar:	Advanced	
1	Calibrate (Kalibrieren)	Etikettensensor anpassen.	Calibrate	
2	Head Check (Kopfprüfung)	Ausführung der Kopfprüfung einstellen.	~	
3	Head Chk Mode (Druckkopf- Prüfmodus)	Methode der Kopfprüfung einstellen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn für Head Check (Kopfprüfung) die Option All (Alle) oder Barcode ausgewählt ist.		
4	Every Page (Jede Seite)	Intervall für die Kopfprüfung durch Angabe der Anzahl an Etiketten festlegen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn für Head Chk Mode (Druckkopf- Prüfmodus) die Option Every Page (Jede Seite) ausgewählt ist.		
5	Chk Media Size (EtikLänge prüfen)	Überprüfung der Etikettenlänge aktivieren oder deaktivieren. Diese Option wird nur angezeigt, wenn für Sensor Type (Sensortyp) die Option Gap (Lücke) oder I-Mark ausgewählt ist.		
6	Adjustments (Anpassungen)	Versatz, Druckposition und Kontrast anpassen.		
7	Start Online (Online starten)	Status beim Einschalten des Druckers festlegen.		
8	Feed After Error (Vorschub nach Fehler)	Festlegen, ob die Etikettenrolle ein Etikett vorschiebt und automatisch zum Druckbildschirm (Online) wechselt, wenn der Drucker nach einem Fehler wiederhergestellt wird.		
9	Feed At P-On (Vorschub beim Einsch.)	Festlegen, ob die Etikettenrolle ein Etikett vorschiebt, wenn der Drucker eingeschaltet wird.		
10	Finisher Feed (Vorschub nach Abschluss)	Vorschublänge nach dem Drucken im Abriss- oder Spendermodus festlegen.		
11	Paper End (Papierende) (nur PW208NX)	Sensor zum Erkennen des Papierendes auswählen.		
12	Prioritize (Priorisieren)	Festlegen, ob die Druckereinstellung oder Befehlseinstellung Priorität hat.		
13	Reprint (Druckwiederholung)	Druckwiederholungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.		
14	Print End Pos. (Druckende)	Druckendposition der Etiketten festlegen.		
15	Dispenser Mode (Spendermodus)	Spenderbewegung festlegen.		

Calibrate (Kalibrieren) Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Calibrate (Kalibrieren) Etikettensensorwerte anpassen. Passen Sie im Falle von Fehlfunktionen bei der Erkennung von Etiketten die Calibrate Etikettensensorwerte an (Lücken- und I-Mark-Sensor). Auto-Calibration Passen Sie den Etikettensensor mit den folgenden Optionen an: 1 Auto-calibration Sensorwerte automatisch anpassen. (Autom. Kalibrierung) 2 Gap Sensor Lückensensorwerte manuell anpassen. (Lückensensor) 3 I-Mark-Sensor I-Mark-Sensorwerte manuell anpassen. Hinweis Wenn die Etiketten nach der automatischen Kalibrierung nicht richtig zugeführt werden, wenden Sie sich an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter.

Auto-calibration (Autom. Kalibrierung)	
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Calibrate (Kalibrieren) > Auto-calibration (Autom. Kalibrierung)	Für PW208NX:
Führt die Kalibrierung des ausgewählten Etikettensensors automatisch aus. Werkseinstellung: Gap + I-Mark (PW208NX) / I-Mark (PW208mNX) Optionen: Gap + I-Mark, Gap, I-Mark (PW208NX) / I-Mark (PW208mNX) Gap + I-Mark: Der Lückensensor und der I-Mark-Sensor werden automatisch (Lücke und angepasst.	Auto-Calibration Gap + I-Mark Gap Für PW208mNX:
Gap (Lücke) : Die Lückensensorwerte werden automatisch angepasst. I-Mark : Die I-Mark-Sensorwerte werden automatisch angepasst.	Auto-Calibration I-Mark
 Hinweise Wenn Sie einen PW208mNX verwenden, ist für die automatische Kalibrierung "I-Mark" ausgewählt. Sie können diese Einstellung nicht ändern. Legen Sie zuerst das für den Sensor angegebene Etikettenpapier ein und schließen Sie die Abdeckung, bevor Sie Anpassungen vornehmen. Wenn Sie Etiketten verwenden, entfernen Sie das Etikett vom Trägerband. Richten Sie den Etikettensensor so aus, dass er die I-Mark (schwarze Markierung) nicht erkennt. 	

Gap Sensor (Lückensensor) (nur PW208NX)	
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Calibrate (Kalibrieren) > Gap Sensor (Lückensensor)	
Lückensensorwerte manuell anpassen.	Gap Sensor
Folgende Referenzwerte für die Anpassung sind verfügbar:	Emission Level
Low (Niedrig) : Maximal 0,5 V High-Low (Hoch-Niedrig) : Mindestens 1.0 V	
Für den Lückensensor sind die folgenden Optionen verfügbar:	
1 Emission Level (Emissionswert)	
2 Receiving Level (Empfangswert)	
3 Slice Level (Eingangswert)	
 Manuelle Anpassung des Lückensensors Entfernen Sie das Etikett und legen Sie das Trägerband ein. Richten Sie das Trägerband so aus, dass der Etikettensensor nicht die I-Mark (schwarze Markierung) erkennt. Schließen Sie die Abdeckung. Wählen Sie "Calibrate" (Kalibrieren) > "Gap Sensor" (Lückensensor) > "Emission Level" (Emissionswert) aus. Drücken Sie die Taste ► I//→, um den Wert "Emit" (Abgeben) zu ändern, bis der Sensorwert unter 0,5 liegt. Wählen Sie "Calibrate" (Kalibrieren) > "Gap Sensor" (Lückensensor) > "Receiving Level" (Empfangswert) aus. Wählen Sie "Calibrate" (Kalibrieren) > "Gap Sensor" (Lückensensor) > "Receiving Level" (Empfangswert) aus. Drücken Sie die Taste ► I///→, um den Wert "Recv" (Empfangen) zu ändern, bis der Sensorwert Folgendes erfüllt: Sensorwert Folgendes erfüllt: Sensorwert "High-Low" (Hoch-Niedrig) ≥ 1.0 V Sensorwert "High-Low" (Hoch): Für "Label" (Etikett) + "Liner" (Trägerband) Sensorwert "Low" (Niedrig): Für "Gap" (Lücke) Passen Sie die Werte so an, dass der Sensorwert für "Liner" (Trägerband) ca. 0,2 bis 0,3 V beträgt. Ziehen Sie das Etikettenpapier heraus und überprüfen Sie, ob der Wert für "Label" (Etikett) + "Liner" (Trägerband) - der Wert für "Gap" (Lücke) ≥ 1.0 V beträgt. Wählen Sie mit der Taste ►///→ 	

Emission Level (Emissionswert) (nur PW208NX)	
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Gap Sensor (Lückensensor) > Emission Level (Emissionswert)	Emission Level
Emissionswert des Lückensensors anpassen. Emit : Werkseinstellung : 3 (Abgeben) : Einstellungsbereich : 0 bis 7	Sensor: 0.1 Emit: [0, 7]

Receiving Level (Empfangswert) (nur PW208NX)	
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Gap Sensor (Lückensensor) > Receiving Level (Empfangswert)	Receiving Level
Empfangswert des Lückensensors anpassen.	Sensor: 0.1
Receive : Werkseinstellung : 62 (Empfangen) : Einstellungsbereich : 0 bis 127	Recv: 32 [0, 127]
Slice Level (Eingangswert) (nur PW208NX)	-
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Gap Sensor (Lückensensor) > Slice Level (Eingangswert)	Slice Level
Eingangswert des Lückensensors anpassen.	Sensor: 3.1
Slice Level: Werkseinstellung: 0.0 V (Auto)(Eingangswert): Optionen: 0.0 V bis 3.3 V	Slice level:0.0 V [0.0, 3.3]
Anpassung des Eingangswerts des Lückensensors	

 Berechnen Sie den Eingangswert anhand der folgenden Formel. (Hoher Wert – Niedriger Wert) × 0,7 + Niedriger Wert = Eingangswert

- 2. Wählen Sie Calibrate (Kalibrieren) > Gap Sensor (Lückensensor) > Slice Level (Eingangswert) aus.
- 3. Drücken Sie die Taste ► II/→, um den Eingangswert zu ändern. Passen Sie den Eingangswert mit dem in Schritt 1 berechneten Wert an.
- 4. Drücken Sie die Taste //→/, um den Eingangswert festzulegen.

I-Mark-Sensor	
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Calibrate (Kalibrieren) > I-Mark-Sensor	
I-Mark-Sensorwerte manuell anpassen.	
Folgende Referenzwerte für die Anpassung sind verfügbar:	I-Mark Sensor Emission Level
Low (Niedrig) : Maximal 0,5 V High-Low (Hoch-Niedrig) : Mindestens 1.0 V	~
Für den I-Mark-Sensor sind die folgenden Optionen verfügbar:	
1 Emission Level (Emissionswert)	
2 Receiving Level (Empfangswert)	
3 Slice Level (Eingangswert)	
 Manuelle Anpassung des I-Mark-Sensors 1. Entfernen Sie das Etikett und legen Sie das Trägerband ein. Richten Sie das Trägerband so aus, dass der Etikettensensor nicht die I-Mark (schwarze Markierung) erkennt. 2. Schließen Sie die Abdeckung. 3. Wählen Sie Calibrate (Kalibrieren) > I-Mark-Sensor > Emission Level (Emissionswert) aus. 4. Drücken Sie die Taste ▶ /→, um den Wert "Emit" (Abgeben) zu ändern, bis der Sensorwert unter 0,5 liegt. 5. Wählen Sie Calibrate (Kalibrieren) > I-Mark-Sensor > Receiving Level (Empfangswert) aus. 6. Wählen Sie Calibrate (Kalibrieren) > I-Mark-Sensor > Receiving Level (Empfangswert) aus. 7. Drücken Sie die Taste ▶ /→, um den Wert "Recv" (Empfangen) zu ändern, bis der Sensorwert Folgendes erfüllt: Sensorwert "High-Low" (Hoch-Niedrig) ≥ 1.0 V Sensorwert "High" (Hoch): Für I-Mark Sensorwert für "Liner" (Trägerband) Passen Sie die Werte so an, dass der Sensorwert für "Liner" (Trägerband) ca. 0,3 bis 0,5 V beträgt. Ziehen Sie das Etikettenpapier heraus und überprüfen S 	der Sie,
 ≥ 1.0 V beträgt. 8. Wählen Sie mit der Taste [↑]/→ den gewünschten Wert aus. 	

Emission Level (Emissionswert)

Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > I-Mark-Sensor > Emission Level (Emissionswert)	Emission Level
Emissionswert des I-Mark-Sensors anpassen.	Sensor: 3.1
Emit: Werkseinstellung: 1(Abgeben): Einstellungsbereich: 0 bis 3	Emit:1 [0, 3]

Receiving Level (Empfangswert)			
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > I-Mark-Sensor > Receiving Level (Empfangswert)	Receiving Level		
Empfangswert des I-Mark-Sensors anpassen.	Sensor: 3.2		
Receive : Werkseinstellung : 57 (Empfangen) : Einstellungsbereich : 0 bis 127	Recv:.0 [0, 127]		

Slice Level

Sensor: 0.1

Slice level:0.0 V

[0.0, 3.3]

Slice Level (Eingangswert)

Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > I-Mark-Sensor > Slice Level (Eingangswert)

Eingangswert des I-Mark-Sensors anpassen.

Slice Level: Werkseinstellung: 0.0 V (Auto)(Eingangswert): Einstellungsbereich: 0.0 V bis 3.3 V

Anpassung des Eingangswerts des I-Mark-Sensors

- Berechnen Sie den Eingangswert anhand der folgenden Formel. (Hoher Wert – Niedriger Wert) × 0,7 + Niedriger Wert = Eingangswert
- Wählen Sie "Calibrate" (Kalibrieren) > "I-Mark-Sensor" > "Slice Level" (Eingangswert) aus.
- 3. Drücken Sie die Taste ▶ II/→, um den Eingangswert zu ändern. Passen Sie den Eingangswert mit dem in Schritt 1 berechneten Wert an.
- 4. Drücken Sie die Taste [¹]/, um den Eingangswert festzulegen.

Head Check (Kopfprüfung)

Printing (Drucke	n) > Advanced (Erweitert) > Head Check (Kopfprüfung)	
Ausführung der	Kopfprüfung einstellen.	Head Check
Werkseinstellur	ng :All (Alle)	rieda check
Optionen	: Off (Aus), All (Alle), Barcode	All 🗸
Off	: Druckkopfprüfung deaktiviert.	×
All	: Der gesamte Druckbereich wird geprüft.	
Barcode	 Nur der Bereich zum Drucken des Barcodes wird gepr üft. Die Druckkopfpr üfung ist nicht f ür Barcodes anwendbar, die als Grafikdaten gedruckt werden. 	
als Grafikdaten gedruckt werden. Die Funktion "Head Check" (Kopfprüfung) Mit der Kopfprüfung werden fehlerhafte Elemente des Druckkopfs automatisch überprüft. Wenn ein Fehler auftritt, wird der Druckvorgang angehalten. Die Druckkopfprüfung bezieht sich auf die Überprüfung fehlerhafter Element des Druckkopfes. Diese Funktion gewährleistet nicht die Lesbarkeit von Barcodes. Überprüfen Sie regelmäßig die Lesbarkeit von Barcodes. (Druckfehler hängen nicht unbedingt mit der Funktion der Kopfprüfung zusammen.) Überprüfen Sie das gedruckte Etikett nach einem Kopffehler, indem Sie den Barcode scannen.		

Head Chk Mode (Druckkopf-Prüfmodus)			
Printing (Drucken)	> Advanced (Erweitert) > Head Chk (Kopfprüfung)		
Zeit für die Kopfpr Diese Option wird (Alle) oder Barcod Werkseinstellung Optionen	üfung im Druckkopf-Prüfmodus festlegen. nur angezeigt, wenn für Head Check (Kopfprüfung) die Option All e ausgewählt ist. : Always (Immer) : Always (Immer), After Batch (Nach Druckauftrag), Every Page (Jede Seite)	Head Chk Mode Always 🔗 After Batch	
Always	: Druckkopfprüfung für jedes Etikett ausführen.		
After Batch Every Page	 Die Kopfprüfung wird nach dem Hochfahren des Druckers und nach dem Drucken durchgeführt. Bei Rückzug führt der Drucker die Kopfprüfung am Anfang und Ende des Druckvorgangs und während des Rückzugs durch. Die Druckkopfprüfung wird für die angegebene Anzahl an Etiketten durchgeführt. 		

Every Page (Jede Seite)

Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Every Page (Jede Seite)

Intervall für die Kopfprüfung durch Angabe der Anzahl an Etiketten festlegen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn für Head Chk Mode (Druckkopf-Prüfmodus) die Option Every Page (Jede Seite) ausgewählt ist. Every Page 1001 1-9999

Werkseinstellung : 1 Einstellungsbereich : 1 bis 9999

Chk Media Size (Etik.-Länge prüfen)

Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Chk Media Size (EtikLänge prüfen)	
Überprüfung der Etikettenlänge aktivieren oder deaktivieren. Die Funktion zur Überprüfung der Etikettenlänge erkennt Etiketten, die länger als die durch einen Befehl angegebene Etikettenlänge sind, oder Druckdaten, die größer als die Länge der eingelegten Etiketten sind. Diese Option wird nur angezeigt, wenn für Sensor Type (Sensortyp) die Option Gap (Lücke) oder I-Mark ausgewählt ist.	Chk Media size Enabled Disabled
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	
Enabled: Aktiviert die Funktion "Chk Media Size" (EtikLänge prüfen). Disabled: Deaktiviert die Funktion "Chk Media Size" (EtikLänge prüfen).	

Adjı	Adjustments (Anpassungen)				
Print	ting (Drucken) > Advanc	ed (Erweitert) > Adjustments (Anpassungen)			
Lege	en Sie den Anpassungsn	Adjustments			
1	Offset (Versatz)	Offset			
2	Pitch (Länge)	Druckposition festlegen.	0 dot		
3	Darkness Adjust	Erweiterte Einstellungen für den Druckkontrast des			
	(Heizleistung)	Drucks.			
	Hinweis Die Werte für den Vers entsprechenden Optior	atz und die Länge in den Anpassungen geben die nen für den Testdruck wieder (Seiten 114 bis 119).			

Offset (Versatz)	
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Adjustments (Anpassungen) > Offset (Versatz)	
Passt die Stoppposition an. Die Stoppposition bezieht sich auf die Abrissposition, Schnittposition und Spendestoppposition. Ändern Sie den Versatzwert "+", um die Druckposition entgegen der Zufuhrrichtung zu versetzen, und den Wert "-", um die Druckposition in Zufuhrrichtung zu versetzen.	Offset #00 -30-30 dot
Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte	
Media feed direction	

Pitch (Länge)

Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Adjustments (Anpassungen) > Pitch (Länge)	
Verschiebt die Druckposition in vertikaler Richtung. Ändern Sie den Versatzwert "+", um die Druckposition entgegen der Zufuhrrichtung zu versetzen, und den Wert "-", um die Druckposition in Zufuhrrichtung zu versetzen.	Pitch +00 -30-30 dot
Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte	

Darkness Adjust (Heizleistung)	
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Adjustments (Anpassungen) > Darkness Adjust (Heizleistung)	
Feineinstellung des Druckkontrasts.	Darkness Adjust
Werkseinstellung : 50	064
Einstellungsbereich : 0 bis 99	
III Hinweise	
 0 ist die hellste und 99 die dunkelste Stufe. 	
• Siehe "Darkness" (Kontrast) (🖙 Seite 54).	

Start Online (Online starten)				
Printing (Drucke	en)> Advanced (Erweitert) > Start Online (Online starten)			
Status beim Ein	schalten des Druckers festlegen.	Start Online		
Werkseinstellung :Enabled (Aktiviert)		Enabled 🔗		
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled		
Enabled:	Der Druckbildschirm (Online) wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wird.			
Disabled:	Der Offline-Bildschirm wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wird.			

Feed After Erro	or (Vorschub nach Fehler)	
Printing (Drucke	en) > Advanced (Erweitert) > Feed After Error (Vorschub nach Fehler)	
Hier stellen Sie ein, ob der Drucker ein Etikett der Etikettenrolle zuführt und automatisch zum Druckbildschirm (Online) wechselt, nachdem ein Fehler erkannt wurde.		Feed After Error Enabled
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)		Disabled 💟
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	
Enabled:	Der Drucker führt ein Etikett zu, nachdem ein Fehler behoben wurde, und wechselt zum Druckbildschirm (Online).	
Disabled:	Der Offline-Bildschirm wird angezeigt, nachdem eine Druckerfehler behoben wurde. Auch wenn Sie manuell zum Druckbildschirm (Online) wechseln, führt der Drucker kein Etikett zu.	

Feed At P-On (Vorschub beim Einsch.)			
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Feed At P-On (Vorschub beim Einsch.)		
Hier legen Sie fest, ob von der Etikettenrolle ein Etikett vorgeschoben wird, wenn der Drucker eingeschaltet wird.		Feed at P-On	
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)		Enabled	
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled 🖉	
Enabled:	Der Drucker führt Etikettenpapier zu, wenn er eingeschaltet wird, und wechselt zum Druckbildschirm (Online).		
Disabled:	Der Drucker führt kein Etikettenpapier zu, wenn er eingeschaltet wird, und wechselt zum Offline-Bildschirm.		

Finisher Feed (Vorschub nach Abschluss)				
Printing (Drucken) > A	dvanced (Erweitert)	> Finisher Feed (Vorschub	nach Abschluss)	
Legt die Vorschubläng	e anhand der Druck	kopfposition fest.		
Werkseinstellung	: 0 Punkte			Finisher Feed
Einstellungsbereich	: 0 bis 2040 Punkt	e		0-2040 dot
Other than 0 (Anderer Wert als 0)	: Der Drucker schi Wert vor.	ebt Etikettenpapier mit dem	angegebenen	
0	: Der Drucker schiebt Etikettenpapier mit dem Festwert im Drucker vor. Wenn 0 festgelegt ist, gelten für den jeweiligen Modus die folgenden Werte.			
	PW208NX :	Abrissmodus : 88 Pun Linerless-Modus : 64 Pun Spendermodus : 0 Punk	kte kte te	
	PW208mNX:	Abrissmodus : 66 Pun Linerless-Modus : 30 Pun	kte kte	
Der Wert für den Vors Vorschub nach Abschlu Stoppposition im jeweil	chub nach Abschl uss bezieht sich auf igen Modus.	uss den Bewegungsabstand de	er Druckkopfes zur	

Paper End (Papierende) (nur PW208NX)			
Printing (Drucken)	> Advanced (Erweitert) > Paper End (Papier aufgebraucht)		
Sensor zum Erker	nnen des Papierendes auswählen.	Don or End	
Werkseinstellung	: Using I-mark (I-Mark verwenden)	raper End	
Optionen	: Using I-Mark (I-Mark verwenden), Using Gap (Lücke verwenden)	Using Gap	
Using I-mark:	Der I-Mark-Sensor (Reflexsensor) wird zum Erkennen des Papierendes verwendet.	Sec. B Sec.	
Using Gap:	Der Lückensensor (Durchlichtsensor) wird zum Erkennen des Papierendes verwendet.		

Prioritize (Priorisieren)			
Printing (Drucken			
Festlegen, ob die Druckereinstellung oder Befehlseinstellung Priorität hat. Die Optionen für die Priorisierung sind: Kontrast, Druckgeschwindigkeit, Druckversatz, Druckmodus und Sensortyp.		Prioritize Commands 🖍	
Werkseinstellung	: Commands (Befehle)	Settings	
Optionen	: Settings (Einstellungen), Commands (Befehle)	8	
Settings	: Die internen Einstellungen des Druckers einschließlich der für das Display des Druckers festgelegten Einstellungen haben Priorität.		
Commands	: Die Druckereinstellungen entsprechend den empfangenen Daten (Befehle) haben Priorirät.		
Reprint (Druckwiederholung)			

(Drackinedenielang)	
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Reprint (Druckwiederholung)	
Hier wird der Taste die Funktion zum erneuten Drucken zugewiesen.	
Werkseinstellung :Disabled (Deaktiviert) Optionen :Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Enabled
Enabled: Druckwiederholungsfunktion aktivieren.	DISUDICU U
Disabled: Druckwiederholungsfunktion deaktivieren.	
Hinweis Die zuletzt gedruckten Daten gehen verloren, wenn Sie den Drucker ausschalten.	
Funktion "Reprint" (Druckwiederholung) Wenn Sie unter "Reprint" (Druckwiederholung) die Option "Enabled" (Aktiviert) ausgewählt haben, können Sie auf dem Druckbildschirm (Online) auf [*]/- drücken, um die zuletzt gedruckten Daten erneut zu drucken. Wenn keine Druckdaten vorliegen, druckt der Drucker nicht erneut.	

Print End Pos. (Druckende)			
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Print End Pos. (Druckende)			
Druckendposition der Etiketten festlegen.			
Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : 0 bis 8000 Punkte	Print End Pos. Nooo 0-8000 dot		
 Hinweise Wenn für den Sensortyp "None" (Ohne) festgelegt ist, wird die Funktion für das Druckende aktiviert. Das Etikettenpapier stoppt bei dem für die Stoppposition eingegebenen Wert. 			

Dispenser Mode (Spendermodus)			
Printing (Drucken) > Advanced (Erweitert) > Dispenser Mode (Spendermodus)			
Spenderbewegung festlegen.	Für PW208NX:		
Werkseinstellung : Auto (Automatisch) (PW208NX) None (Ohne) (PW208mNX) Optionen : Auto (Automatisch) (nur PW208NX), Manual (Manuell) (nur PW208mNX, None (Ohne)	Dispenser Mode Auto None		
 Auto: Wenn als Druckmodus der Linerless-Modus oder Spendermodus festgelegt ist (nur PW208NX) (Seite 30), startet der Ducker den nächsten Druck automatisch, nachdem das gedruckte Etikett entnommurde. Manual: Wenn als Druckermodus der Linerless-Modus festgelegt ist, drücken Signalis und startet der Die der Startet d	Für PW208mNX: Dispenser Mode Auto None		
auf (_), um den nachsten Druck zu starten. None: Wenn als Druckermodus der Linerless-Modus festgelegt ist, druckt der Drucker weiter, bis alle empfangenen Daten gedruckt wurden.			
Hinweis Wenn f ür den Spendermodus "None" (Ohne) ausgew ählt wurde, wird der Drucker im automatischen Modus betrieben.			

2.6.2 Das Menü "Interface" (Schnittstelle)

Im Menü "Interface" (Schnittstelle) sind die folgenden Optionen verfügbar:

Interface (Schnittstelle)				
1	Network (PW208NX only: Wireless LAN model)	WLAN-Verbindung einrichten.	Interfoce	
2	USB	USB-Verbindung einrichten.	Interface	
3	Bluetooth	Bluetooth-Verbindung einrichten.	Network	845
4	NFC	NFC-Funktion einrichten.	1400 C	>
5	Ignore CR/LF	Festlegen, damit CR-/LF-Codes ignoriert werden.		
6	Ignore CAN/DLE	Festlegen, damit CAN-/DLE-Codes ignoriert werden.]	

Network (Netzwerk) (nur PW208NX: WLAN-Modell)			
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk)			
Wenn Sie WLAN als Schnittstelle zwischen dem Host und dem Drucker verwenden möchten, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:			Network Settings
1	Settings	WLAN einrichten.	See See
2	Services	Port für Verbindungen, LPD, FTP oder SNMP festlegen.	1
3	Advanced	Erweiterte Funktionen für die Schnittstelle einrichten.	
Settings (Einstellungen)			

Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen)			
Richt	ten Sie WLAN	Wi-Fi	
1	Wi-Fi	WLAN einrichten.	>

Wi-	i (WLAN) (WLA	N-Modell)		
Inter	face (Schnittstell	e) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN)		
Rich	nten Sie WLAN n	nit den folgenden Optionen ein:		
1	IPv4	IPv4 für WLAN konfigurieren.	Wi-Fi	
2	IPv6	IPv6 für WLAN konfigurieren. Dieses Symbol wird nicht angezeigt, wenn Wi-Fi Direct ausgewählt ist.	Pv4 ↓ >	
3	Proxy	Proxy für WLAN konfigurieren.		
4	WPS	WPS-Verbindung mit der Funktion WPS (Wi-Fi Protected Setup) festlegen. Dieses Symbol wird nicht angezeigt, wenn Wi-Fi Direct ausgewählt ist.	Save these settings?	
5	Wi-Fi Direct	Einrichten der Funktion "Wi-Fi Direct". *Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option Infrastructure (Infrastruktur) ausgewählt haben.		
6	SSID	SSID anzeigen oder festlegen.		
7	Hidden SSID	SSID (Schutzfunktion) anzeigen oder festlegen, wenn im Menü "Mode" (Modus) die Option "Infrastructure" (Infrastruktur) ausgewählt ist.		
8	Mode	Kommunikationsmodus für WLAN festlegen.		
9	Channel	Kommunikationskanal festlegen. *Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn Sie im Menü "Mode" (Modus) die Option "Ad hoc" ausgewählt haben.		
10	Security	Zeigt die Sicherheitsmethode (Verschlüsselungsmethode) für das Netzwerk an. Sie können diese Einstellung nicht ändern.		
11	WEP Conf.	Verschlüsselung einrichten. Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn Sie im Menü "Security" (Sicherheit) die Option "WEP" ausgewählt haben.		
12	WPA Conf.	WPA-Authentifizierung festlegen. Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn Sie im Menü "Security" (Sicherheit) die Option "WPA + WPA2" oder "WPA2" ausgewählt haben.		
13	EAP Conf.	EAP-Authentifizierung festlegen. Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn Sie unter "WPA Conf" (WPA-Konf.) die Option "Enterprise(802.1x)" oder "CCKM", oder im Menü "Security" (Sicherheit) die Option "Dynamic WEP (Dynam. WEP-Schlüssel) ausgewählt haben.		
	Wenn Sie den auf (¹), um den Wenn "Save th wird, drücken S jeweiligen Eins			
	Wenn Sie auf der WLAN-Bild übernommen.			
IPv4				
-----------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--
Interfa (WLA	ace (Schnittst N) > IPv4	elle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi		
Hier s	stellen Sie IPv	4 für WLAN ein. Die folgenden Optionen sind verfügbar:	IPv4 (Wi-Fi)	
1	Mode	Zuweisungsmethode für die IP-Adresse auswählen. Dieses Symbol wird nicht angezeigt, wenn Wi-Fi Direct ausgewählt ist.	Mode UHCP	
2	DHCP	Sie können die IP-Adresse von DHCP-Server beziehen, indem Sie auf //- drücken. Wenn für Mode (Modus) die Option DHCP ausgewählt ist, aktualisieren Sie die Adresse. Dieses Symbol wird nicht angezeigt, wenn Wi-Fi Direct ausgewählt ist.		
3	IP Address	IP-Adresse anzeigen oder festlegen. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option DHCP ausgewählt haben oder Wi-Fi Direct aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm die IP- Adresse angezeigt, die Sie vom DHCP-Server abgerufen haben. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option Static (Statisch) ausgewählt haben, können Sie hier die IP-Adresse eingeben.		
4	Netmask	Subnetzmasken-Adresse anzeigen oder festlegen. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option DHCP ausgewählt haben oder Wi-Fi Direct aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm die Subnetzmasken-Adresse angezeigt, die Sie vom DHCP-Server abgerufen haben. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option Static (Statisch) ausgewählt haben, können Sie hier die Subnetzmasken-Adresse eingeben.		
5	Gateway	Gateway-Adresse anzeigen oder festlegen. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option DHCP ausgewählt haben oder Wi-Fi Direct aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm die Gateway-Adresse angezeigt, die Sie vom DHCP-Server abgerufen haben. Wenn Sie im Menü "Mode" (Modus) die Option "Static" (Statisch) ausgewählt haben, können Sie hier die Standard-Gateway-Adresse eingeben.		
6	DNS	Zeigt die Primäradresse des DNS-Servers. Sie können diese Einstellung nicht ändern. Dieses Symbol wird nicht angezeigt, wenn Wi-Fi Direct ausgewählt ist.		

Mode (Modus)				
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > IPv4 > Mode (Modus)				
Zuweisungsmethode für die IP-Adresse auswählen. Dieses Symbol wird nicht angezeigt, wenn Wi-Fi Direct ausgewählt ist.		Mode DHCP		
Werkseinstellung : DHCP		Static		
Optionen	: DHCP, Static (Statisch)			
DHCP	: IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske automatisch vom DHCP-Server abrufen.			
Static	: IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske manuell festlegen.			

IP Address (IP-Adresse)			
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi > IPv4 > IP Address (IP-Adresse)			
Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option DHCP ausgewählt haben oder Wi-Fi Direct aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm die IP-Adresse angezeigt, die Sie vom DHCP-Server abgerufen haben. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option Static (Statisch) ausgewählt haben, können Sie hier die IP-Adresse eingeben.	IP Address 2.168.11.15		
Werkseinstellung : 000.000.000.000 Einstellungsbereich : 000.000.000.000 bis 255.255.255.255			

Netmask (Netzmaske)				
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > IPv4 > Netmask (Netzmaske)				
Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option DHCP ausgewählt haben oder Wi-Fi Direct aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm die Subnetzmasken-Adresse angezeigt, die Sie vom DHCP-Server abgerufen haben. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option Static (Statisch) ausgewählt haben, können Sie hier die Subnetzmasken-Adresse eingeben.	Netmask 255.255.255.0			
Werkseinstellung : 255.255.255.0				
Einstellungsbereich :128.0.0.0 bis 255.255.255.254				

Gateway	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > IPv4 > Gateway	
 Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option DHCP ausgewählt haben oder Wi-Fi Direct aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm die Gateway-Adresse angezeigt, die Sie vom DHCP-Server abgerufen haben. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option Static (Statisch) ausgewählt haben, können Sie hier die Standard-Gateway-Adresse eingeben. 	Gateway 192.168.11.1
Werkseinstellung : 000.000.000 Einstellungsbereich : 000.000.000 bis 255.255.255.255	

IPv6				
Interf (WLA	ace (Schnittstelle N) > IPv6			
Diese	stellen Sie IPv6 f es Symbol wird n	ür WLAN ein. Die folgenden Optionen sind verfügbar: icht angezeigt, wenn Wi-Fi Direct ausgewählt ist.	IPv6 (Wi-Fi) Mode	
1	Mode	Zuweisungsmethode für die IP-Adresse auswählen.	Disable	
2	DHCP	Sie können die IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen, indem Sie auf [[↑]]/←I drücken. Wenn für "Mode" (Modus) die Option "DHCP" ausgewählt ist, wird die Adresse aktualisiert.		
3	IP Address	Zeigt die IP-Adresse an. Sie können diese Einstellung nicht ändern.		
4	Prefix Length	Präfixlänge anzeigen oder festlegen. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option "Static" (Statisch) ausgewählt haben, legen Sie hier die Präfixlänge fest.		
5	Gateway	Zeigt die Standard-Gateway-Adresse an. Sie können diese Einstellung nicht ändern.		
6	DNS	Zeigt die Primäradresse des DNS-Servers. Sie können diese Einstellung nicht ändern.		

Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > IPv6 > Mode (Modus) Zuweisungsmethode für die IP-Adresse auswählen. Werkseinstellung : Disable (Deaktivieren) Optionen : Disable (Deaktivieren), Auto (Automatisch), DHCP, Static (Statisch) Disable : IPv6 deaktivieren. Auto : IP-Adresse und Gateway automatisch generieren (statusfreier Modus). DHCP : IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske automatisch vom DHCP-Server abrufen. Static : Zeigt die IP-Adresse und die Standard-Gateway-Adresse an.	Mode (Modus)		
Zuweisungsmethode für die IP-Adresse auswählen. Mode Werkseinstellung : Disable (Deaktivieren) Disable (Deaktivieren), Auto (Automatisch), DHCP, Static (Statisch) Disable Disable : IP-Adresse und Gateway automatisch generieren (statusfreier Modus). Auto DHCP : IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske automatisch vom DHCP-Server abrufen. HP-Adresse und die Standard-Gateway-Adresse an.	Interface (Schnitts (WLAN) > IPv6 > I		
Werkseinstellung : Disable (Deaktivieren) Optionen : Disable (Deaktivieren), Auto (Automatisch), DHCP, Static (Statisch) Disable : IPv6 deaktivieren. Auto : IP-Adresse und Gateway automatisch generieren (statusfreier Modus). DHCP : IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske automatisch vom DHCP-Server abrufen. Static : Zeigt die IP-Adresse und die Standard-Gateway-Adresse an.	Zuweisungsmetho	de für die IP-Adresse auswählen.	Mode
Optionen : Disable (Deaktivieren), Auto (Automatisch), DHCP, Static (Statisch) Disable : IPv6 deaktivieren. Auto : IP-Adresse und Gateway automatisch generieren (statusfreier Modus). DHCP : IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske automatisch vom DHCP-Server abrufen. Static : Zeigt die IP-Adresse und die Standard-Gateway-Adresse an.	Werkseinstellung	: Disable (Deaktivieren)	Disable 🔗
Disable:IPv6 deaktivieren.Auto:IP-Adresse und Gateway automatisch generieren (statusfreier Modus).DHCP:IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske automatisch vom DHCP-Server abrufen.Static:Zeigt die IP-Adresse und die Standard-Gateway-Adresse an.	Optionen	: Disable (Deaktivieren) , Auto (Automatisch), DHCP, Static (Statisch)	Auto
Auto : IP-Adresse und Gateway automatisch generieren (statusfreier Modus). DHCP : IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske automatisch vom DHCP-Server abrufen. Static : Zeigt die IP-Adresse und die Standard-Gateway-Adresse an.	Disable	: IPv6 deaktivieren.	
DHCP : IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske automatisch vom DHCP-Server abrufen. Static : Zeigt die IP-Adresse und die Standard-Gateway-Adresse an.	Auto	: IP-Adresse und Gateway automatisch generieren (statusfreier Modus).	
Static : Zeigt die IP-Adresse und die Standard-Gateway-Adresse an.	DHCP	: IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske automatisch vom DHCP-Server abrufen.	
	Static	: Zeigt die IP-Adresse und die Standard-Gateway-Adresse an.	

Prefix Length (Präfixlänge)

Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wo-Fi (WLAN) > IPv6 > Prefix Length (Präfixlänge)	
Wenn Sie im Menü "Mode" (Modus) die Option "Auto" (Automatisch) ausgewählt haben, wird die Präfixlänge angezeigt. Wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option "Static" (Statisch) ausgewählt haben, legen Sie hier die Präfixlänge fest.	Prefix Length 064 1–128
Werkseinstellung : 64 Einstellungsbereich : 1 bis 128	

Ргоху				
Interf Proxy Hier s	ace (Schnittstelle / stellen Sie den P	Proxy (Wi-Fi)		
1	Enabled	Verwendung des Proxy aktivieren oder deaktivieren.	Enabled	
2	Server	Zeigt die Informationen der Proxyserver-Adresse an.	540 L	
		Sie können diese Einstellung nicht ändern.		
3	Exclude	Zeigt die Adresse an, die von der Proxy-Nutzung		
		ausgeschlossen werden soll.		
		Sie können diese Einstellung nicht ändern.		

WPS				
Inter (WL	rface (Schnittstell AN) > WPS	e) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi		
Hier Opti Dies	richten Sie die V onen sind verfüg ses Symbol wird i	WPS Button (PBC)		
1	Button (PBC)	WLAN-Verbindung per Taste einrichten.		
2	PIN	WLAN-Verbindung per PIN-Code einrichten.		
	Hinweis Informationen z zugehörigen Ha	zur Funktionsweise des WAP-Geräts finden Sie im andbuch.		

Button (PBC) (Taste "PBC")	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > Button (PBC) (Taste "PBC")	
WLAN-Verbindung per Taste einrichten.	Button (PBC)
 Wählen Sie im Menü WPS die Option Button (PBC) (Taste "PBC") aus. Wenn "Press AP button" (AP-Taste drücken) auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste WPS am Zugriffspunkt des WLAN-Geräts. Wenn die Verbindung mit dem Zugriffspunkt hergestellt wurde, wird auf dem Bildschirm Successfully configured (Erfolgreich konfiguriert) angezeigt. 	Press AP Dutton.
Hinweis	
Wenn die Verbindung mit dem Zugriffspunkt fehlgeschlagen ist, wird "Failed to find the Access Point" (Zugriffspunkt nicht gefunden) auf dem Bildschirm angezeigt.	

PIN	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > WPS > PIN	
WLAN-Verbindung per PIN-Code einrichten.	PIN Enter PIN on AP
1. Wählen Sie im Menü WPS die Option PIN aus.	Enter PIN on AP.
2. Wenn "Enter PIN on AP" (PIN für AP eingeben) auf dem Bildschirm angezeigt wird,	
geben Sie den PIN-Code für den Zugriffspunkt des WLAN ein, der alternativ auf dem Bildschirm angezeigt wird.	
3. Wenn die Verbindung mit dem Zugriffspunkt hergestellt wurde, wird auf dem	
Bildschirm "Successfully configured" (Erfolgreich konfiguriert) angezeigt.	
III Hinweis	
Wenn die Verbindung mit dem Zugriffspunkt fehlgeschlagen ist, wird	
"Failed to find the Access Point" (Zugriffspunkt nicht gefunden) auf dem	
Bildschirm angezeigt.	

Wi-Fi Direct						
Inter (WL	Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > Wi-Fi Direct					
Hier *Die Opti	stellen Sie die Fun Funktion "Wi-Fi Dir on "Infrastructure" (Wi-Fi Direct Device Name				
1	Device Name	Zeigt den Gerätenamen an. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	SATO_PRINTER			
2	Connect	Sucht nach einem verbindungsfähigen Gerät, zeigt es an und stellt dann eine Verbindung mit dem Gerät her.				
3	Start Group	Wenn "new" (neu) auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf [1]/-, um eine neue dauerhafte Gruppe zu erstellen und zu starten. Wenn die Gruppe bereits gestartet wurde, wird diese Option nicht angezeigt.				
4	Button (PBC)	Wenn eine Gruppe gestartet wurde, richten Sie die WLAN- Verbindung per Taste ein.				
5	Disconnect	Trennt die Verbindung zum verbundenen Gerät. Wenn eine Gruppe gestartet wurde, wird die Verbindung mit der Gruppe getrennt.				
6	Remove Group	Entfernt eine Gruppe. Drücken Sie auf ▶ /→, um die Gruppe auszuwählen, die Sie entfernen möchten, und drücken Sie dann auf ひ/↓/, um die Gruppe zu entfernen. Wenn die Gruppe bereits gestartet wurde, wird diese Option nicht angezeigt.				
7	SSID	Wenn eine Gruppe gestartet wurde, wird SSID angezeigt. SSID ist ein Gerätename. Sie können diese Einstellung nicht ändern.				
8	IP Address	Wenn eine Gruppe gestartet wurde, wird die IP-Adresse angezeigt. Sie können diese Einstellung nicht ändern.				
9	Passphrase	Wenn eine Gruppe gestartet wurde, wird die Passphrase angezeigt. Sie können diese Einstellung nicht ändern.				

Connect (Verbinden)

Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > Connect (Verbinden) Sucht nach einem verbindungsfähigen Gerät und stellt dann eine Verbindung mit dem Gerät her. onnect Gehen Sie folgendermaßen vor: diff-mett. V 1. Wählen Sie "Connect" (Verbinden) aus, um nach dem Namen von Geräten zu suchen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann. 2. Drücken Sie auf ▶ II/→, um das Gerät auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie dann auf 🖄/🛶, um das Gerät zu verbinden. 3. Folgen Sie den Anweisungen des Druckers oder des Geräts, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, um es zu verbinden. Hinweis Sie können maximal 10 Geräte verbinden.

Start Group (Gruppe starten)	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > Start Group (Gruppe starten) Verwenden Sie die Gruppenfunktion, um ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer zu verbinden. Gehen Sie folgendermaßen vor:	Wi-Fi Direct Start Group
 Wählen Sie "Start Group" (Gruppe starten) aus und drücken Sie auf ¹/→. Drücken Sie auf I/→, um die Gruppe auszuwählen, zu der ein Smartphone, Tablet oder Computer hinzugefügt werden soll, oder wählen Sie "new" (neu) aus. Drücken Sie dann auf ¹/→, um die Gruppe auszuwählen. Überprüfen Sie unter "Wi-Fi Direct" die IP-Adresse und die Passphrase und notieren Sie sich diese. Geben Sie für die Adresse des Browsers des zu verbindenden Smartphones, Tablets oder Computers die IP-Adresse und die Passphrase ein, die Sie in Schritt 3 notiert haben. Folgen Sie den Anweisungen des Smartphones, Tablets oder Computers und stellen Sie die Verbindung her. 	
 Hinweise Sie können maximal 10 Geräte verbinden. Wenn eine Gruppe gestartet wurde, wird die Option "Start Group" (Gruppe starten) nicht angezeigt. Wenn Sie die Verbindung mit der Option "Disconnect" (Trennen) trennen, wird die Option "Start Group" (Gruppe starten) angezeigt. 	
Button (PBC) (Taste "PBC")	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > Wi-Fi Direct > Button (PBC) (Taste "PBC")	
 WLAN-Verbindung per Taste einrichten. 1. Wenn "Press WPS button" (WPS-Taste drücken) auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste WPS am Zugriffspunkt des WLAN-Geräts. 2. Wenn die Verbindung mit dem Zugriffspunkt hergestellt wurde, wird auf dem Bildschirm "Connected with xxxxx" (mit xxxxx verbunden) angezeigt.* *: Der Name des Zugriffspunktes wird als "xxxxx" angezeigt. 	Button (PBC) Press WPS button.
☐ Hinweis Wenn die Verbindung mit dem Zugriffspunkt fehlgeschlagen ist, wird auf dem Bildschirm "WPS timeout" (WPS Zeitüberschreitung) angezeigt.	
SSID	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > SSID SSID anzeigen oder festlegen. Nach verbindungsfähigen Geräten suchen und einrichten. Wenn keine verbindungsfähigen Geräte gefunden werden, wird SSID angezeigt. Werkseinstellung : SATO_DRUCKER (Die SSID des Druckers wird angezeigt.) Optionen : Zeigt verbindungsfähige Geräte an.	SSID did-writ

Hidden SSID				
Interface (Schni (WLAN) > Hidde	ittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi en SSID (Ausgeblendete SSID)			
Hidden SSID (A (Modus) die Op	usgeblendete SSID) anzeigen oder festlegen, wenn im Menü Mode tion Infrastructure (Infrastruktur) ausgewählt ist.	Hidden SSID		
Werkseinstellur	Disabled			
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	DISCOTOG		
Enabled:	Lichtsignale werden angehalten.			
Disabled:	Lichtsignale werden übertragen.			

Mode		
Interface (Schnitts (WLAN) > Mode (
Kommunikationsn		
Werkseinstellung	: Ad-hoc	Mode
Optionen	: Infrastructure (Infrastruktur), Ad-hoc	Infrastructure
Infrastructure	: Kommunikationen werden über den Infrastrukturmodus des Zugriffspunkts durchgeführt.	Ad-hoc 💟
Ad-hoc	: Kommunikationen werden im Ad-hoc-Modus durchgeführt.	
Hinweis Wenn Sie d	en Modus wechseln, müssen Sie den Drucker neu starten.	

Channel

п

Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > Channel (Kanal)	
Kommunikationskanal festlegen. Die Option "Channel" (Kanal) kann nur festgelegt werden, wenn Sie im Menü Mode (Modus) die Option Ad-hoc ausgewählt haben.	Channel 1–13
Werkseinstellung : 6 Einstellungsbereich : 1 bis 11	

WEP	WEP Conf.				
Interf (WLA	ace (Schnittstelle) > Network (N) > WEP Conf. (WEP-Konf.)				
Sie ko im Me verfüg	önnen die WEP authentication enü Security (Sicherheit) ausg gbar:	WEP Conf. Authentication			
1	Authentication	Zeigt die WEP-Authentifizierungsmethode an. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	↓ Open System		
2	Key Index	Zeigt den WEP-Schlüsselindex an. Sie können diese Einstellung nicht ändern.			

WP	A Conf.		
Inte (VVL	rface (Schnittstelle AN) > WPA Conf.	e) > Network (Netzwerk) > Settings (Einstellungen) > Wi-Fi (WPA-Konf.)	
Die Sec	WPA-Authentifizie urity (Sicherheit) c	WPA Conf. WPA Authentica	
1	WPA Authentication	Zeigt die WPA-Authentifizierungsmethode an. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	Personal (PSK)
2	EAP Conf.	Zeigt die Funktionen für EAP an, wenn Sie im Menü "WPA Authentication" (WPA-Authentifizierung) die Option "Enterprise (802.1x)" oder "CCKM" ausgewählt haben. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	
EAF	P Conf.		
Inte (WL Inte (WL Zeig Auti Mer aus Die	rtace (Schnittstelle AN) > WPA Conf. rface (Schnittstelle AN) > EAP Conf. gt die Funktionen f hentifizierung) die nü "Security" (Sich gewählt haben. Optionen für die E	EAP Conf. EAP Mode FAST	
1	EAP Mode	Zeigt den EAP-Modus (Authentifizierungsmodus) an.	
2	Inner Method	Zeigt die Inner Method (Interne Methode) nur an, wenn Sie im Menü EAP-Mode die Option Fast ausgewählt haben.	
3	Inner Method	Zeigt die Inner Method (Interne Methode) nur an, wenn Sie im Menü "EAP-Mode" die Option "PEAP" ausgewählt haben.	
4	Inner Method	Zeigt die Inner Method (Interne Methode) nur an, wenn Sie im Menü "EAP-Mode" die Option "TTLS" ausgewählt haben.	
5	Username	Zeigt den Benutzernamen der EPA-Authentifizierung an.	
6	Anon.Outer ID	Zeigt die externe anonyme ID nur an, wenn Sie im Menü "EAP Mode" die Option FAST, PEAP oder TTLS ausgewählt haben.	
7	Verify Server Cert.	Zeigt nur an, ob die Serverauthentifizierung aktiviert oder deaktiviert ist, wenn Sie im Menü "EAP Mode" die Option FAST, PEAP, TLS oder TTLS ausgewählt haben.	
8	PAC Auto Provisioning	Zeigt nur an, ob die Automatische PAC-Bereitstellung aktiviert oder deaktiviert ist, wenn Sie im Menü "EAP Mode" die Option FAST ausgewählt haben.	
Ser	vices		
Inte	rface (Schnittstelle	e) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste)	
Hier Opt	r stellen Sie den P ionen sind verfügb	Services Ports	
1	Ports	5	

2

3

LPD

FTP

LPD-Funktionen einrichten.

FTP-Funktionen einrichten.

Ports					
Inter	Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste) > Ports				
Hier legen Sie die Portnummern fest. Die folgenden Optionen sind verfügbar:					
1	Port1	Portnummer für Port 1 festlegen.	Port	225	
2	Port2	Portnummer für Port 2 festlegen.	1. S.	1024	
3	Port3 (Port 3)	Portnummer für Port3 festlegen.			
4	Flow Control	Kommunikationsprotokoll festlegen.			

Port1

Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste) > Ports (Anschlüsse) > Port1	
Portnummer für Port 1 festlegen. Für Port 2 und Port 3 müssen andere Werte festgelegt werden.	Port1 01024
Werkseinstellung : 1024 Einstellungsbereich : 1-1024, 1026-9099, 9101-65535	1–1024, 1026– 9099, 9101– 65535
☐ Hinweis Wir empfehlen, für eine Portnummer 1024 oder höher festzulegen.	

Port2

Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste) > Ports (Anschlüsse) > Port2				
Portnummer für Port 2 festlegen. Für Port 1 und Port 3 müssen andere Werte festgelegt werden.	Port2 01025			
Einstellungsbereich : 1-1023, 1025-9099, 9101-65535	9099,9101- 65535			
☐ Hinweis Wir empfehlen, für eine Portnummer 1024 oder höher festzulegen.				

Port3	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste) > Ports (Anschlüsse) > Port3	
Portnummer für Port 3 festlegen. Für Port 1 und Port 2 müssen andere Werte festgelegt werden.	Port3
Werkseinstellung : 9100 Einstellungsbereich : 1-1023, 1026-65535	1–1023, 1026– 65535
☐ Hinweis Wir empfehlen, für eine Portnummer 1024 oder höher festzulegen.	

Flow Control Status4

Status3

Flow Control

Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste) > Ports (Anschlüsse) > Flow Control (Flusssteuerung)

Kommunikationsprotokoll festlegen.

Werkseinstellung : Status4 Optionen : Status4, Status3, None (Ohne)

LPD

Interface (Schr	nittstelle) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste) > LPD	
LPD-Funktione	en einrichten.	I PD
Werkseinstell	ung :Enabled (Aktiviert)	Enabled
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled
Enabled:	Aktiviert die LPD-Funktionen.	

Disabled: Deaktiviert die LPD-Funktionen.

DNS Lookup Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste) > LPD > DNS Lookup DNS-Lookup-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert) Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert) Enabled: Aktiviert die DNS-Lookup-Funktion. Disabled: Deaktiviert die DNS-Lookup-Funktion.

FTP		
Interface (Schn	ittstelle) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste) > FTP	
FTP-Funktionen einrichten.		FTP
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)		Enabled
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled 🔗
Enabled:	Aktiviert die FTP-Funktionen.	
Disabled:	Deaktiviert die FTP-Funktionen.	

FTP Timeout	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Services (Dienste) > FTP > FTP Timeout (FTP Zeitüberschreitung)	
Hier legen Sie den Zeitüberschreitungswert für die Verbindung zwischen dem FTP- Server des Druckers und dem Client fest. Geben Sie die maximale Anzahl an Sekunden an, die der FTP-Server des Druckers mit dem Client verbunden sein darf, ohne Daten per Steuerung oder Datenverbindung zu empfangen.	FTP FTP Timeout 300 sec
Werkseinstellung : 300 Sekunden Einstellungsbereich : 10 bis 3600 Sekunden	

Adva	anced		
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Advanced (Erweitert)			Advanced
Erwe	eiterte Funktionen fü	ARP Announce	
1	ARP Announce	ARP-Announcement festlegen.	>

ARI	ARP Announce			
Inte Ann Hiei	rface (Schnittstelle) nounce r legen Sie das ARP	ARP Announce Additional		
1	Additional	Zusätzliches ARP-Announcment festlegen.	- De 🗹	
2	Periodic	Periodische Zeitpunkte für ARP-Announcement festlegen.		

Additional	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Advanced (Erweitert) > ARP Announce > Additional (Zusätzlich)	Additional
Zusätzliches ARP-Announcment festlegen.	Enabled 🔗
Werkseinstellung: Enabled (Aktiviert)Optionen: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled

Periodic	
Interface (Schnittstelle) > Network (Netzwerk) > Advanced (Erweitert) > ARP Announce > Periodic (Periodisch)	
Periodische Zeitpunkte für ARP-Announcement festlegen.	Periodic 800 (0 = Off) 0-600 sec
Werkseinstellung : 300 Sekunden	
Einstellungsbereich : 0 bis 600 Sekunden	
Hinweis Wenn Sie für die Option "0" festlegen, wird das Intervall für das Announcement deaktiviert.	

USB	3		
Interface (Schnittstelle) > USB			
USB	-Verbindung einric	USB Flow Control	
1	1 Flow Control Kommunikationsprotokoll festlegen.		Status4

Flow Control		
Interface (Schnit	tstelle) > USB > Flow Control (Flusssteuerung)	
Kommunikationsprotokoll festlegen.		Flow Control Status4
Werkseinstellung : Status4		None
Optionen	: Status4, None (Ohne)	

Blue	tooth		
Interf	ace (Schnittstelle) >	> Bluetooth	
Hier I	egen Sie die Blueto	ooth-Verbindung fest. Die folgenden Optionen sind verfügbar:	Bluataath
1	Enable	Bluetooth-Funktionen aktivieren oder deaktivieren.	Enchla
2	Name	Zeigt den Gerätenamen des Druckers an, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	
3	PIN Code	Zeigt den PIN-Code an, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	
4	BD Address	Zeigt die Bluetooth-Adresse dieses Druckers an, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	
5	Firm Version	Zeigt die Firmwareversion von Bluetooth an, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	
6	Host BD Addr	Zeigt die Host-BD-Adresse an, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	
7	IAP Ready	Zeigt den Betriebsstatus des IAP-Authentifizierungschips an, der die Kommunikation zwischen iOS-Geräten und einem Bluetooth-Gerät ermöglicht. Wenn die Kommunikation aktiviert ist, wird ein Häkchen angezeigt. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	
8	iOS Reconnect	Hier können Sie die iOS-Verbindungswiederherstellung deaktivieren oder den manuellen Modus festlegen.	
9	Authentication	Hier legen Sie die Authentifizierungsebene fest, wenn "Enable" (Aktivieren) aktiviert ist.	
10	ISI	Hier legen Sie die ISI-Kommunikationsparameter fest, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.	
11	ISW	Hier legen Sie die ISW-Kommunikationsparameter fest, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.	
12	PSI	Hier legen Sie die PSI-Kommunikationsparameter fest, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.	
13	PSW	Hier legen Sie die PSW-Kommunikationsparameter fest, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.	
14	Give BD Address	Wenn aktiviert, wird die BD-Adresse zum Gerätenamen des Druckers hinzugefügt.	
15	IO Compatible	Hier legen Sie den Authentifizierungsprozess für Secure Simple Pairing fest.	
16	CRC Mode	Hier legen Sie die CRC-Prüffunktion fest, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.	
17	Flow Control	Hier legen Sie das Kommunikationsprotokoll fest, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.	

Enable	
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > Enable (Aktivieren)	
Bluetooth-Funktionen einrichten.	Enable
Werkseinstellung : Enabled (Aktiviert)	Enabled
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled
Enabled: Bluetooth-Funktion aktivieren.	LF TOOLETTO G
Disabled: Bluetooth-Funktion deaktivieren.	
iOS Reconnect	
Interface (Schnittatelle) > Plueteeth > iOS Personnect	
Hier können Sie die iOS-Verbindungswiederberstellung deaktivieren oder den	
manuellen Modus festlegen.	
Werkseinstellung: Disabled (Deaktiviert)	iOS Reconnect
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled 🔗
Disabled : Der Drucker führt keine iOS-Verbindungswiederholung durch. Sie müssen dann eine erneute Wiederherstellung der Verbindung vom iOS-Gerät aus probieren.	Manual
Manual : Der Drucker führt eine iOS-Verbindungswiederholung durch, wenn der Drucker eingeschaltet wird oder in den Online- oder Offline- Modus wechselt.	
Hinweis	
Jedes Mal, wenn erneut eine Verbindung hergestellt wird, erfolgt auch eine iOS-Authentifizierung. Wenn Sie den Drucker ausschalten, indem Sie den Akku entnehmen oder andere versehentliche Vorgänge während der Authentifizierung auslösen, kann es bis zur nächsten Verbindungswiederholung bis zu 127 Sekunden dauern.	
Authentication	
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > Authentication (Authentifizierung)	
Hier legen Sie die Authentifizierungsebene fest, wenn "Enable" (Aktivieren) aktiviert ist.	
Werkseinstellung: None (Ohne)	Authentication
Optionen : None, Level 2-1, Level 2-2, Level 3, Level 4 (Ohne, Ebene 2-1, Ebene 2-2, Ebene 3, Ebene 4)	None
None : Keine Authentifizierung erforderlich.	CeAel S-1
Level 2-1 : PIN-Code-Authentifizierung, Serviceebene, keine Verschlusselung	
Level 2-2 : PIN-Code-Autnentifizierung, Serviceebene, mit verschlusselung	
Level 3 : PIN-Code-Autrentinzierung, verbindungsebene, keine Verschlusselung	
(Verbindung mit einem Gerät möglich, das nicht mit SSP kompatibel ist.)	
Secure Simple Pairing Secure Simple Pairing ist ein Kopplungssystem, das eingesetzt wird, wenn "Level 4" als Authentifizierungsebene für Bluetooth ausgewählt ist. Mit Secure Simple Pairing ist eine einfachere und sicherere Kopplung möglich.	
Hinweis Secure Simple Pairing kann nur auf dem Online- oder Offline-Bildschirm festgelegt werden.	

ISI	
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > ISI	
Hier legen Sie die ISI-Kommunikationsparameter fest, wenn "Enable" (Aktivieren) aktiviert ist. Legen Sie den Wert fest, der höher als der Einstellungswert für den ISW- Kommunikationsparameter ist.	ISI 2048
Werkseinstellung : 2048	16-4090
Einstellungsbereich : 18 bis 4096	
 Hinweise Für diese Option sind nur gerade Zahlen möglich. Wenn Sie eine ungerade Zahl festlegen, nutzt der Drucker die angegebene ungerade Zahl minus 1. Wenn Sie für ISI "0" eingeben, geben Sie auch für ISW "0" ein. Wenn für ISI und ISW "0" festgelegt ist, werden diese bei der Gerätesuche von einem PC oder anderen Geräten nicht angezeigt. 	
ISW	
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > ISW	
Hier legen Sie die ISW-Kommunikationsparameter fest, wenn "Enable" (Aktivieren) aktiviert ist. Legen Sie einen Wert fest, der niedriger als der Wert für den ISI- Kommunikationsparameter ist. Der Wertebereich variiert je nach dem festgelegten Wert für den ISI- Kommunikationsparameter. Werkseinstellung : 18	ISW 0018 0, 17-2048
Einstellungsbereich : 0 oder 17 bis 2048	
 Hinweise Wenn Sie für ISW "0" eingeben, geben Sie auch für ISI "0" ein. Wenn für ISI und ISW "0" festgelegt ist, werden diese bei der Gerätesuche von einem PC oder anderen Geräten nicht angezeigt. 	

PSI	
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > PSI	
 Hier legen Sie die PSI-Kommunikationsparameter fest, wenn "Enable" (Aktivieren) aktiviert ist. Legen Sie den Wert fest, der höher als der Einstellungswert für den PSW-Kommunikationsparameter ist. Werkseinstellung : 144 Einstellungsbereich : 18 bis 4096 	PSI 0144 18–4096
Hinweis Für diese Option sind nur gerade Zahlen möglich. Wenn Sie eine ungerade Zahl festlegen, nutzt der Drucker die angegebene ungerade Zahl minus 1.	

PSW	
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > PSW Hier legen Sie die PSW-Kommunikationsparameter fest, wenn "Enable" (Aktivieren) aktiviert ist. Legen Sie einen Wert fest, der niedriger als der Wert für den PSI-Kommunikationsparameter ist. Der Wertebereich variiert je nach dem festgelegten Wert für den PSI-Kommunikationsparameter. Werkseinstellung : 18 Einstellungsbereich : 17 bis 144	PSW 018 17−144
Give BD Address	
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > Give BD Address (BD-Adresse bereitstellen) Wenn diese Funktion aktiviert, wird die BD-Adresse zum Gerätenamen des Druckers hinzugefügt. Werkseinstellung : Enabled (Aktiviert) Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert) Beispiel (Wenn die BD-Adresse XXXXXXXXX lautet) Enabled : SATO_DRUCKER_XXXXXXXXXX Disabled : SATO_DRUCKER	Bluetooth Give BD Address ↓
IO Compatible	-
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > IO Compatible (IO-kompatibel) Hier legen Sie den Authentifizierungsprozess für Secure Simple Pairing fest. Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert) Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert) Enabled : Der Hauptschlüssel wird für Secure Simple Pairing nicht angezeigt. Disabled : Der Hauptschlüssel wird für Secure Simple Pairing angezeigt.	Bluetooth IO Compatible v
CRC Mode	
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > CRC Mode (CRC-Modus) Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktionen für CRC, wenn "Enable" aktiviert ist. Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert) Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert) Enabled : CRC-Funktion aktivieren. Disabled : CRC-Funktion deaktivieren.	CRC Mode Enabled Disabled
Flow Control	
Interface (Schnittstelle) > Bluetooth > Flow Control (Flusssteuerung) Hier legen Sie das Kommunikationsprotokoll fest, wenn "Enable" (Aktivieren) aktiviert ist. Werkseinstellung : Status4 Optionen : Status3, Status4, None (Ohne)	Flow Control Status3 Status4

NFC

Interface (Schnittstelle) > NFC



Die folgenden Optionen sind verfügbar:

I/F Enable : NFC-Schnittstelle aktivieren oder deaktivieren.

I/F Enable

Interface (Schnittstelle) > NFC > I/F Enable (Schnittstelle aktivieren)

NFC-Schnittstelle aktivieren oder deaktivieren.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Enabled : NFC-Schnittstelle ist aktiviert. Disabled : NFC-Schnittstelle ist deaktiviert.

Hinweis

Auch wenn die Option "Disabled" (Deaktiviert) ausgewählt ist, wirkt sich dies auf die NFC-Tag-Einstellung aus.

Ignore CR/LF

Interface (Schnittstelle) > Ignore CR/LF (CR/LF ignorieren)		
CR/LF-Code der empfangenen Daten ignorieren oder bestätigen.	Ignore CR/LF	
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	Enabled	
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled 🔗	
Enabled : CR/LF-Code ignorieren.		
Disabled : CR/LF-Code nicht ignorieren.		

VEC

I/F Enable

/F Enable

Enabled

Disabled

V

V

Ignore CAN/DLE

Interface (Schnittstelle) > Ignore CAN/DLE (CAN/DLE ignorieren)			
CAN/DLE-Code der empfangenen Daten ignorieren oder bestätigen.	Ignore CAN/DLE		
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	Enabled		
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled 🔗		
Enabled : CAN/DLE-Code ignorieren.			
Disabled : CAN/DLE-Code nicht ignorieren.			

2.6.3 Das Menü "Battery" (Akku)

Im Menü "Battery" (Akku) sind die folgenden Optionen verfügbar:

Battery (Akku)				
1	Health	Zeigt den Zustand des Akkus an. Der Zustand wird mit "Good" (Gut), "Replace" (Austauschen) oder "Poor" (Schlecht) angezeigt. Sie können diese Einstellung nicht ändern.	Battery Health	
2	Cycle Counts	Zeigt die Zyklusanzahl an (Lade-/Entladezyklus). Sie können diese Einstellung nicht ändern.	~	Good
3	Eco Charge	Hier wird die Eco Charge-Funktion eingerichtet.		
4	Full Charge P-Off	Hier richten Sie die Ausschaltfunktion des Druckers nach Abschluss des Ladevorgangs ein.		
Akkuzustand (Health) Good : Der Akku ist in gutem Zustand und kann verwendet werden. Replace : Der Akku ist einem Zustand, der einen Austausch erfordert. Poor : Die Leistung des Akkus ist schlecht und er muss ausgetauscht werden.				

Eco Charge	
Battery (Akku) > Eco Charge	
Hier wird die Eco Charge-Funktion eingerichtet. Die Eco Charge-Funktion dient dazu, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, indem die Kapazität nach dem Aufladen etwas geringer als die Kapazität bei vollständigem Laden ist, wodurch eine nachlassende Leistung verzögert wird. Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert) Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert) Enabled : Hier wird die Eco Charge-Funktion aktiviert. Disabled : Hier wird die Eco Charge-Funktion deaktiviert.	Eco Charge Enabled Disabled
☐ Hinweis Wenn Sie den in die Ladeschale eingesetzten Drucker verwenden, wird "Enabled" (Aktiviert) empfohlen.	

Full Charge P-Off (Nach Vollaufladung ausschalten)	
Battery (Akku) > Fully Charge Power-Off (Nach Vollaufladung ausschalten)	
Hier richten Sie die Ausschaltfunktion des Druckers nach Abschluss des Ladevorgangs ein. Wenn der Drucker auf dem Online- oder Offline-Bildschirm angehalten wird, schaltet sich der Drucker 3 Sekunden nach Abschluss des Ladevorgangs aus.	Full Charge P-Off Enabled 🔗 Disabled
Werkseinstellung: Enabled (Aktiviert)Optionen: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	D TOUD TO U
 Enabled : Der Drucker schaltet sich nach Abschluss des Ladevorgang automatisch aus. Disabled : Der Drucker schaltet sich nach Abschluss des Ladevorgang nicht automatisch aus. 	
 Situationen, die Funktion "Fully-Charge Power-Off" zu deaktivieren Wenn der Drucker druckt oder Etikettenpapier zuführt. Wenn eine Druckertaste verwendet wird. Wenn Einstellungen vorgenommen werden oder im Einstellungsmodus. Während der Drucker Daten empfängt. Wenn die Temperatur im Drucker den Toleranzbereich überschreitet (Fehler 1065). Wenn ein Netzadapter entfernt wird. 	
☐ Hinweis Wenn Sie den in die Ladeschale eingesetzten Drucker verwenden, deaktivieren Sie die Option "Full Charge P-Off" (Nach Vollaufladung ausschalten).	

1

2.6.4 Das Menü "Applications" (Anwendungen)

Im Menü "Applications" (Anwendungen) sind die folgenden Optionen verfügbar:

Appli	Applications			
1	Protocol	Protokoll festlegen, das vom Drucker verwendet wird.	Applications	
2	SBPL	SBPL-Druckerbefehle festlegen.	Protocol	
3	SZPL	SZPL-Druckerbefehle festlegen.	SBDI	
4	SDPL	SDPL-Druckerbefehle festlegen.	V2	
5	AEP	AEP-Funktion (Application Enabled Printing) festlegen.		

Protocol Applications (Anwendungen) > Protocol (Protokoll) Protokoll festlegen, das vom Drucker verwendet wird. rotocol SBPL Werkseinstellung : SBPL SZPL : SBPL, SZPL, SDPL, SCPL, SPOS Optionen SBPL: Auswählen, wenn SBPL als Druckerbefehl verwendet wird. SZPL: Auswählen, wenn SZPL als Druckerbefehl verwendet wird. SDPL: Auswählen, wenn SDPL als Druckerbefehl verwendet wird. SCPL: Auswählen, wenn SCPL als Druckerbefehl verwendet wird. SPOS: Auswählen, wenn SPOS als Druckerbefehl verwendet wird.

SBPL	-			
Applie	cations (Anwendun	gen) > SBPL		
Wenr konfig * We Hä	 Wenn SBPL als Druckerbefehl verwendet werden soll, folgende Optionen konfigurieren: * Wenden Sie sich für weitere Informationen zu SBPL-Befehlen an Ihren SATO- Händler oder das technische Supportcenter. 		SBPL Show Error	
1	Show Error	Befehlsfehleranzeige aktivieren oder deaktivieren.		
2	Standard Code	Protokoll-Code (Steuercode) festlegen.		
3	Orientation	Layout für Druckvorgänge festlegen.		
4	Font Settings	Schriftart festlegen.		
5	Compatible	Kompatiblen Protokoll-Code festlegen.		

Show Error (Fehler anzeigen)				
Applications (Anwendungen) > SBPL > Show Error (Fehler anzeigen)				
Befehlsfehleranzeige aktivieren oder deaktivieren.	Show Error			
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	Enabled			
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled 💟			
Enabled : Ein Befehlsfehler wird angezeigt und der Druckvorgang angehalten.				
Disabled : Ein Statussymbol wird angezeigt und der Druckvorgang fortgesetzt.				

Standard Code (Standardcode)	
Applications (Anwendungen) > SBPL > Standard Code (Standardcode)	
Protokoll-Code (Steuercode) festlegen.	Standard Code
Werkseinstellung : Enabled (Aktiviert)	Enabled
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled
Enabled : Einen Standardcode verwenden.	
Disabled : Nicht-Standardcode verwenden.	

Orientation (Aus	richtung)	
Applications (Anw	endungen) > SBPL > Orientation (Ausrichtung)	
Lovout für Druckvergänge festlegen		Orientation
Layout für Druckvorgange lestlegen.		Portrait 🔗
Werkseinstellung	: Portrait (Hochformat)	Landscape
Optionen	: Portrait (Hochformat), Landscape (Querformat), Inv. Portrait (Hochformat umgek.), Inv. Landscape (Querformat umgek.)	· ·

Font	Font Settings (Schriftart)				
Applie	cations (Anwendunge	n) > SBPL > Font Settings (Schriftart)			
Hier I	egen Sie die Schriftar	t fest. Die folgenden Optionen sind verfügbar:	Font Settings		
1	Zero Slash	Festlegen, ob die Zahl Null (0) mit oder ohne Schrägstrich (/) gedruckt werden soll.	Zero Slash		
2	Kanji	Zu verwendenden Kanji-Code festlegen.			
3	Proportional	Proportionale Zeichenbreite zum Drucken festlegen.			
4	Code Page	Zu verwendende Codepage festlegen.			
5	€	Code für das Euro-Währungssymbol festlegen.			

Zero Slash (Null mit Sch	nrägstrich)			
Applications (Anwendungen) > SBPL > Font Settings (Schriftart) > Zero Slash (Null mit Schrägstrich)				
Festlegen, ob die Zahl Nu	ıll (0) mit ode	r ohne Schrägstrich (/) gedruckt werden soll.	Zero Slash	
Werkseinstellung : Enable	ed (Aktiviert)	1	Enabled 🧭	
Optionen : Enable	Disabled			
Enabled : Null mit S	Schrägstrich	drucken (Ø).		
Disabled : Null ohne	e Schrägstrid	ch drucken (0).		
Kanji				
Applications (Anwendunge	en) > SBPL :	> Font Settings (Schriftart) > Kanji	Kanii	
Im Menü "Printing" (Druck	(en) sind die	folgenden Optionen verfügbar:	Kanji Set	
1 Kanji Set Zu	u verwenden	den Kanji-Zeichensatz festlegen.	IP-IISX0208	
2 Character Zu	u verwenden	den Kanji-Zeichencode festlegen.	SA 212200	
3 Kanji Style Zu	u verwenden	den Kanji-Zeichenstil festlegen.		
Kanji Set				
Applications (Anwendunge	en) > SBPL :	> Font Settings (Schriftart) > Kanji > Kanji Set		
(Kanji-Satz)			Kanji Set	
Zu verwendenden Kanji-Z	eichensatz f	estlegen.	JP-JISX0213	
Werkseinstellung : GB180	030		GB18030 🔮	
Optionen : JP-JIS	SX0208, JP-	JISX0213, GB18030, BIG5, KSC5601		
Character Code (Zeicher	ncode)			
Applications (Anwendunge Code (Zeichencode)	en) > SBPL :	> Font Settings (Schriftart) > Kanji > Character		
Zu verwendenden Kanji-Z	Zeichencode nach dem ur	festlegen. hter Kanii Set" festgelegten Kanii-Code	Character Code	
Markesinetellung				
Wenn JP-JISX0208 od	der		3313 🗸	
JP-JISX0213 ausgewä	ählt ist	: SJIS		
Wenn GB18030 ausge	ewählt ist	: GB18030		
Wenn BIG5 ausgewäh	nlt ist	: BIG5		
Optionen	ewanit ist	. NOUDOUI		
Wenn JP-JISX0208 at	usgewählt is	t : JIS, SJIS, UTF-16, UTF-8		
Wenn JP-JISX0213 au	usgewählt ist	: : SJIS, UTF-16, UTF-8		
Wenn GB18030 ausge	ewählt ist	: GB18030		
Wenn BIG5 ausgewäh	nlt ist	: BIG5		
vvenn KSC5601 ausge	ewanit ist	: NOCODUT		



Proportional	
Applications (Anwendungen) > SBPL > Font Settings (Schriftart) > Proportional	
Festlegen, ob die einzelnen Zeichen mit unterschiedlicher oder gleicher Breite gedruckt werden sollen.	Proportional
Werkseinstellung: Enabled (Aktiviert)Optionen: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled
Enabled : Jedes Zeichen wird mit einer unterschiedlichen Breite (proportionale Breite) gedruckt.	
Disabled : Alle Zeichen werden mit der gleichen Breite gedruckt.	

Code Page (Cod	epage)				
Applications (Anv	Applications (Anwendungen) > SBPL > Font Settings (Schriftart) > Code Page				
(Codepage)	(Codepage)				
Zu verwendende	Zu verwendende Codepage festlegen.				
Werkseinstellung : 858		858 🕑			
Optionen	: UTF-8, 858, 8859-1, 8859-2, 8859-9, 737, 855, 850, 852, 857,	¥2			
	866, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1257, 869, X201				

€		
Applications (Ar	wendungen) > SBPL > Font Settings (Schriftart) > €	A
Code für das Euro-Währungssymbol festlegen.		e 75
Werkseinstellung : d5		0-ff
Optionen	: 0 bis ff (hexadezimal)	

Con	Compatible			
Арр	ications (Anwendungen) > SBPL > Compatible (Kompatibel)			
Kom	patiblen Code für SBPL festlegen.	Compatible		
1	CODE128(C)	CODE128(C)		
2	Call Font/Log	i dan		
3	QTY Timing	Y.		
4	Character Pitch			

CODE128(C)			
Applications (Anwei	ndungen) > SBPL > Compatible (Kompatibel) > CODE128(C)		
Festlegen, ob der D verwendet, wenn de	CODE128(C) Enabled		
Werkseinstellung	: Disabled (Deaktiviert)	Disabled	8
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)		
Enabled	: Ungerade Zahl erlauben und Zahl mit angehängten Nullen drucken.		
Disabled	: Ungerade Zahlen sind nicht erlaubt. Es tritt ein Befehlsfehler auf und der Barcode wird nicht gedruckt.		

Call Font/Log		
Applications (Anv (Schriftart/Protok	vendungen) > SBPL > Compatible (Kompatibel) > Call Font/Log oll abrufen)	
Hier legen Sie fes Zeichencode bei	st, wie der vom Druckreihenfolgenbefehl (ESC-RF) angegebene Abruf von Schriftart/Logo verarbeitet wird.	Call Font/Logo Enabled
Werkseinstellung	: Disabled (Deaktiviert)	Disabled 🧭
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	
Enabled	: Der Zeichencode wird im Little-Endian-Format verarbeitet.	
Disabled	: Der Zeichencode wird im Big-Endian-Format verarbeitet.	

QTY Timing

Applications (Anw	endungen) > SBPL > Compatible (Kompatibel) > QTY Timing		
Kompatibilität für o	die Aktualisierung des QTY Timing festlegen.	QTY Timing	
Werkseinstellung	: Disabled (Deaktiviert)	Enabled	
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled	Ø
Enabled	: QTY wird nach Abschluss des Druckvorgangs aktualisiert.		
Disabled	: QTY wird nach Abschluss des Vorgangs im Spender- oder Abrissmodus aktualisiert. Auch wenn der Drucker aufgrund eines Druckfehlers nicht druckt, wird QTY aktualisiert.		

Character Pitch	Zeichenabstand)	
Applications (Anw	rendungen) > SBPL > Compatible (Kompatibel) > Character Pitch	
(Zeichenabstand)		Character nitch
Hier legen Sie de	n gültigen Bereiche für den Abstand zwischen Zeichen fest (ESC+P).	Enabled
Werkseinstellung	: Disabled (Deaktiviert)	Disabled 💟
Optionen	: Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	
Enabled	: Der gültige Bereiche für den Abstand zwischen Zeichen (ESC+P) ist gültig, bis Sie diese Einstellung ändern.	
Disabled	: Die Einstellung des Zeichenabstands (ESC+P) wird abgebrochen und auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt, wenn diese Einstellung geändert oder ein Barcode festgelegt wird.	

SZP	L	
App	ications (Anwendungen) > SZPL	
Wen konf	n SZPL als Druckerbefehl verwendet werden soll, folgende Optionen igurieren:	SZPL Label
1	Label	\$
2	Caret	\$2 (
3	Delimiter	
4	Tilde	
5	Clock Format	
6	Default Font	

Lab	el (Etikett)		
Appl	ications (Anwendungen) > SZPL > Label (Etikett)	Label	
Druc Die 1	Druckposition festlegen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:		0 dot
1	1 Shift (horizontal verschieben)		
2	Top (Oben)		

Shift	
Applications (Anwendungen) > SZPL > Label (Etikett) > Shift (horizontal verschieben)	
Versatzposition des Etiketts nach rechts oder links verschieben. Der Einstellungsbereich variiert je nach der Druckauflösung des Druckers. Werkseinstellung : 0 Einstellungsbereich : -440 bis 0 bis +440 Punkte	Shift 1000 -440-440 dot

Тор	
Applications (Anwendungen) > SZPL > Label (Etikett) > Top (Oben)	
Obere Versatzposition des Etiketts festlegen.	Тор
Werkseinstellung : 0	-120-120 dot
Einstellungsbereich : –120 bis 0 bis 120	

Caret	
Applications (Anwendungen) > SZPL > Caret (Hochdach)	
Code für das Caret-Zeichen (^) festlegen.	Caret
Werkseinstellung : 94	0-255
Einstellungsbereich : 0 bis 255	

Delimiter	
Applications (Anwendungen) > SZPL > Delimiter (Trennzeichen)	
Code für das Trennzeichen (,) festlegen.	Delimiter
Werkseinstellung : 44 Einstellungsbereich : 0 bis 255	0-255

Tilde	
Applications (Anwendungen) > SZPL > Tilde	
Code für das Tilde-Zeichen (~) festlegen.	Tilde 126
Werkseinstellung : 126	0-255
Einstellungsbereich : 0 bis 255	1998 - 1997 (B-85698)

Clock Format (Uhrzeitformat)			
Applications (Anwendungen) > SZPL > Clock Format (Uhrzeitformat)			
Uhrzeitformat festlegen.	Clock Format		
Werkseinstellung : (none) (ohne) Einstellungsbereich : (none), MM/DD/YY (24-hour clock), MM/DD/YY (12-hour clock), DD/MM/YY (24-hour clock), DD/MM/YY (12-hour clock) ((ohne), MM/TT/JJ (24-Stunden-Uhr), MM/TT/JJ (12-Stunden- Uhr), TT/MM/TT/JJ (24-Stunden-Uhr), TT/MM/TT/JJ (12-Stunden-Uhr))	(none) V MM/DD/YY 24h		

Default Font (Standardschriftart) Applications (Anwendungen) > SZPL > Default Font (Standardschriftart) Hier wählen Sie eine Standardschriftart aus der Liste aus, wenn beim Drucken eine im Drucker integrierte mehrsprachige Schriftart verwendet wird. Werkseinstellung : (none) (ohne)

SDPI	_			
Appli	cations (Anwendungen) > SDPL		
Wenr fest: * Wer tech	n SDPL als Druckerbef nden Sie sich für e zum nnische Supportcenter.	ehl verwendet werden soll, legen Sie folgende Optionen n SDPL-Befehl an Ihren SATO-Händler oder das	SDPL Control Code	>
1	Control Code	Steuercode festlegen.		
2	Label Rotation	Drucklayout für das Etikett festlegen.		
3	SOP Emulation	SOP-Emulation festlegen.		
4	Compatibility	Kompatibilität für SDPL festlegen.		
5	Arabic print	Arabische Druckfunktion festlegen.		
6	Rcv. TimeOut	Dauer einstellen, die der Drucker im Empfangsmodus von binären Daten verbleibt.		
7	Feed Blank	Festlegen, ob Etiketts, auf die nichts gedruckt wurde, vorgeschoben werden sollen, wenn der Drucker Etikettformatierungsbefehle empfängt, die kein bedruckbares Bild erzeugen.		
8	Prioritize	Einstellungen für die Priorisierung der jeweiligen Optionen des SDPF-Befehls auswählen.		

Con	Control Code			
Applications (Anwendungen) > SDPL > Control Code (Steuercode)				
Steuercode festlegen.		Control Code		
1	Code Type	Steuercode-Typ festlegen.	Code Type	
2	SOH	SOH-Code festlegen.	Standard	
3	STX	STX-Code festlegen.	o corrector a	
4	CR	CR-Code festlegen.		
5	CNTBY	CNTBY-Code festlegen.		

Code Type (Code-Typ)	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Control Code (Steuercode) > Code Type (Code-Typ)	Code Type
Steuercode-Typ festlegen.	Standard 🔗
Werkseinstellung : Standard Optionen : Standard, Alternate 1 (Alternative 1), Alternate 2 (Alternative 2), Custom (Benutzerdefiniert)	✓ Alternate 1

SOH	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Control Code (Steuercode) > SOH	
SOH-Code festlegen.	SOH
* Der SOH-Code kann geändert werden, wenn im Menü "Code Type" (Code-Typ) die Option "Custom" (Benutzerdefiniert) ausgewählt ist.	01 0-ff
Werkseinstellung: 01	
Optionen : 00 bis ff (hex-Ziffern)	

STX	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Control Code (Steuercode) > STX	
STX-Code festlegen.	STX
* Der STX-Code kann geändert werden, wenn im Menü "Code Type" (Code-Typ) die Option "Custom" (Benutzerdefiniert) ausgewählt ist.	02 0-ff
Werkseinstellung: 02	
Optionen : 00 bis ff (hex-Ziffern)	

CR	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Control Code (Steuercode) > CR	
SOH-Code festlegen.	CR
* Der CR-Code kann geändert werden, wenn im Menü "Code Type" (Code-Typ) die Option "Custom" (Benutzerdefiniert) ausgewählt ist.	0d 0−ff
Werkseinstellung : Standard	
Optionen : Standard, Alternate 1 (Alternative 1), Alternate 2 (Alternative 2), Custom (Benutzerdefiniert)	

СМТВУ			
Applications (Anwendungen) > SDPL > Control Code (Steuercode) > CNTBY			
CNTBY-Code festlegen.	CNTBY		
* Der CNTBY-Code kann geändert werden, wenn im Menü "Code Type" (Code-Typ) die Option "Custom" (Benutzerdefiniert) ausgewählt ist.	lae 0−ff		
Werkseinstellung : 5e			
Optionen : 00 bis ff (hex-Ziffern)			

Label Rotation (Etikettendrehung)			
Applications (Anwe	ndungen) > SDPL > Label Rotation (Etikettendrehung)		
Drucklayout für das Etikett festlegen. Die im Drucker festgelegte Etikettengröße wird als Referenz für die Drehung verwendet.		Label Rotation 0 degree	
Werkseinstellung : 0 degree (0 Grad)		~ So degree	
Optionen :	0 degree (0 Grad), 90 degree (90 Grad)		
0 degree : 90 degree :	Etiketten werden im Hochformat gedruckt. Etiketten werden im Querformat gedruckt.		

SOP Emulatio	n	
Applications (A	nwendungen) > SDPL > SOP Emulation	
SOP-Emulatior	n festlegen.	SOP Emulation Prodigy :250
Werkseinstellung : Auto		Auto 🔽
Optionen	: Disabled (Deaktiviert), Prodigy Plus-110, Allegro-220, Prodigy-250, Auto	

Compatibility (Kompatibilität)				
App	Applications (Anwendungen) > SDPL > Compatibility (Kompatibilität)			
Kom	npatibilität für SDPL	festlegen.	Compatibility TTF	
1	тте	Kompatibilitätsmodus für True Type-Schriftarten aktivieren		
		oder deaktivieren.		
2	Graphics	Festlegen, ob die Registrierung von Grafikdaten erlaubt ist,		
2		auch wenn ein Line-Feed-Code übersprungen wird.		

TTF	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Compatibility (Kompatibilität) > TTF	
Kompatibilitätsmodus für True Type-Schriftarten aktivieren oder deaktivieren.	TTF
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	Enabled
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	Disabled 💟
Enabled:Aktiviert den Kompatibilitätsmodus für True Type-Schriftarten. Die fetten True Type-Schriftarten werden kleiner gedruckt. Disabled:Deaktiviert den Kompatibilitätsmodus für True Type-Schriftarten.	

Graphics (Grafiken)	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Compatibility (Kompatibilität) > Graphics (Grafiken)	
Festlegen, ob die Registrierung von Grafikdaten erlaubt ist, auch wenn ein Line-Feed- Code übersprungen wird.	Graphics Enabled
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	Disabled 💟
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	
Enabled : Erlaubt die Registrierung von Grafikdaten, auch wenn ein Line- Feed-Code übersprungen wird. Disabled : Erlaubt keine Registrierung von Grafikdaten, auch wenn ein Line- Feed-Code übersprungen wird.	

Arabic print (Arabischer Druck)	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Arabic print (Arabischer Druck)	
Arabische Druckfunktion festlegen.	Arabic print
Werkseinstellung : Auto	Disabled
Optionen : Disabled (Deaktiviert) , Auto (Automatisch)	Auto 💟
Enabled : Alle Texte werden von links nach rechts gedruckt.	
Disabled:Wenn eine arabische Schriftart erkannt wird, wird der arabische Text von rechts nach links gedruckt.	
	•

Rcv. TimeOut	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Rcv. TimeOut	Rcv. TimeOut
Dauer einstellen, die der Drucker im Empfangsmodus von binären Daten verbleibt.	0000
Werkseinstellung : Off (Aus)	milliseconds (0 =
Optionen : Off (0) to 9999 ms (Aus (0) bis 9999 ms)	01170-3333

Feed Blank (Leerzufuhr)

Feed Blank Enabled
Disabled

Prio	Prioritize (Priorisieren)			
Арр	Applications (Anwendungen) > SDPL > Prioritize (Priorisieren)			
Eins	tellungen für die Priorisie	erung der jeweiligen Optionen des SDPF-Befehls auswählen.	Prioritize	
1	Format Attr.	Einstellung auswählen, die für "Format Attr." (Formatattribute) priorisiert werden soll.	Format Attr. Commands	
2	Pause Mode	Einstellungen auswählen, die für "Pause Mode" (Pausenmodus) priorisiert werden sollen.		
3	1-Byte CP	Einstellungen auswählen, die für "1-Byte CP" priorisiert werden sollen.		
4	Unit	Einstellungen auswählen, die für "Unit" (Einheit) priorisiert werden sollen.		
5	Font Style	Einstellungen auswählen, die für "Font Style" (Schriftstil) priorisiert werden sollen.		
6	Sensor Type	Einstellungen auswählen, die für "Sensor Type" (Sensortyp) priorisiert werden sollen.		
7	Feedback Char	Einstellung auswählen, die für "Feedback Char." priorisiert werden soll.		
8	SOH Cmds.	Einstellungen auswählen, die für "SOH Cmds" (SOH-Befehle) priorisiert werden sollen.		

Format Attr.	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Prioritize (Priorisieren) > Format Attr. (Formatattribute) Festlegen, ob die Einstellungen für "Format Attr" (Formatattribute) über den Drucker oder über Befehle priorisiert werden sollen. Werkseinstellung : Commands (Befehle) Optionen : Commands (Befehle) , Settings (Einstellungen) Commands : Einstellungen über Befehle priorisieren.	Format Attr. Commands 🖌 Settings
Settings : Einstellungen über den Drucker priorisieren.	

Pause Mode (Pausenmodus)			
Applications (Anwendungen) > SDPL > Prioritize (Priorisieren) > Pause Mode (Pausenmodus)			
Festlegen, ob die Einstellungen für "Pause Mode" (Pausenmodus) über den Drucker oder über Befehle priorisiert werden sollen.	Pause Mode Commands 💙		
Werkseinstellung : Commands (Befehle)	Settings		
Optionen : Commands (Befehle) , Settings (Einstellungen)			
Commands : Einstellungen über Befehle priorisieren. Settings : Einstellungen über den Drucker priorisieren.			

1-Byte CP	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Prioritize (Priorisieren) > 1-Byte CP	
Festlegen, ob die Einstellungen für "1-Byte CP" über den Drucker oder über Befehle priorisiert werden sollen.	1-Byte CP Commands
Werkseinstellung:Commands (Befehle) Optionen :Commands (Befehle),Settings (Einstellungen)	Settings
Commands : Einstellungen über Befehle priorisieren. Settings : Einstellungen über den Drucker priorisieren.	

Unit (Einheit)	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Unit (Einheit)	
Festlegen, ob die Einstellungen für "Unit" (Einheit) über den Drucker oder über Befehle priorisiert werden sollen.	Unit Commands
Werkseinstellung:Commands (Befehle) Optionen :Commands (Befehle),Settings (Einstellungen)	Settings
Commands : Einstellungen über Befehle priorisieren. Settings : Einstellungen über den Drucker priorisieren.	

Font Style (Schriftstil)	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Prioritize (Priorisieren) > Font Style (Schriftstil)	
Festlegen, ob die Einstellungen für "Font Style" (Schriftstil) über den Drucker oder über Befehle priorisiert werden sollen.	Font Style
Werkseinstellung : Commands (Befehle)	Settings
Optionen : Commands (Befehle) , Settings (Einstellungen)	oottiingo
Commands : Einstellungen über Befehle priorisieren.	
Settings : Einstellungen über den Drucker priorisieren.	

Sensor Type (Sensortyp)			
Applications (Anwendungen) > SDPL > Prioritize (Priorisieren) > Sensor Type (Sensortyp)			
Festlegen, ob die Einstellungen für "Sensor Type" (Sensortyp) über den Drucker oder über Befehle priorisiert werden sollen.	Commands 💙		
Werkseinstellung : Commands (Befehle)	Settings		
Optionen : Commands (Befehle) , Settings (Einstellungen)			
Commands : Einstellungen über Befehle priorisieren. Settings : Einstellungen über den Drucker priorisieren.			

Feedback Char	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Prioritize (Priorisieren) > Feedback Char (Feedback-Zeichen)	
Festlegen, ob die Einstellungen für "Feedback Char" (Feedback-Zeichen) über den Drucker oder über Befehle priorisiert werden sollen.	Feedback Char Commands
Werkseinstellung : Commands (Befehle)	Settings
Optionen : Commands (Befehle) , Settings (Einstellungen)	
Commands : Einstellungen über Befehle priorisieren.	
Settings : Einstellungen über den Drucker priorisieren.	

SOH Cmds.	
Applications (Anwendungen) > SDPL > Prioritize (Priorisieren) > SOH Cmds. (SOH- Befehle)	
Festlegen, ob die Einstellungen für "SOH Cmds". (SOH-Befehle) über den Drucker oder über Befehle priorisiert werden sollen.	SOH Cmds. Commands 🔗
Werkseinstellung : Commands (Befehle)	Settings
Optionen : Commands (Befehle) , Settings (Einstellungen)	
Commands : Einstellungen über Befehle priorisieren. Settings : Einstellungen über den Drucker priorisieren.	

AEF			
Арр	lications (Anwendungen) > SDPL > AEP		
AEF Die	P-Funktion (Application Enabled Printing) festlegen. folgenden Optionen sind verfügbar:	<mark>AEP</mark> Enable	
1	Enabled	5550	
2	Start App	×	
3	Label Rotation		

2.6.5 Das Menü "System"

Im Menü "System" sind die folgenden Optionen verfügbar:

Syste	em			
1	Regional	Sprache für das Display und das Gerät festlegen.		
2	Notifications	Funktion für Benachrichtigungen festlegen, wenn Teile gereinigt oder ersetzt werden müssen.	System	
3	Sound	Summereinstellungen festlegen.	Regional	
4	Energy Saving	Zeitspanne festlegen, wann der Drucker in den Energiesparmodus wechselt.	V	>
5	Show Total Cnt	Anzeige des Gesamtzählerstands aktivieren oder deaktivieren.		
6	Show Large Icons	Anzeige großer Symbole festlegen.]	
7	Password	Passwort festlegen.		

Regi	onal		
Syste	em > Regional (L	ändereinstellungen)	
Hier I Optic	legen Sie die Sp onen sind verfügl	rache für das Display und das Gerät fest. Die folgenden par:	Regional Messages
1	Messages	Sprache für das Display festlegen.	English, US
2	Locale	AEP-Funktion (Application Enabled Printing) festlegen.	o v ro estre da
3	Unit	Anzeige der Maßeinheit festlegen.	

Messages

System > Regional (Ländereinst.) > Messages (Meldungen)	
Sprache für das Display festlegen.	Messages English US
Werkseinstellung :English, US (Englisch USA)	日本語
Optionen : Japanese (Japanisch) English, US (Englisch USA)	

Locale English, UK English, US 🖌

Unit (Einheit)

System > Regional (Ländereinst.) > Unit (Einheit)

Anzeige der Längenmaßeinheit festlegen.

Werkseinstellung : dot (Punkt)

Optionen : dot (Punkt), in (Zoll), mm

Notifications (Benachrichtigungen)

System > Notifications (Benachrichtigungen)

Hier richten Sie die Funktion für Benachrichtigungen ein, wenn Teile gereinigt oder ersetzt werden müssen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

		Clean fleau	
1	Clean Head	Benachrichtigen, wenn der Druckkopf gereinigt werden	Disabled >
2	Change Head	Bonachrichtigen wenn der Druckkenfersetzt werden	
2			
		muss.	
3	Change Platen	Benachrichtigen, wenn die Druckwalze ersetzt werden	
		muss.	

Unit

dot

in

otifications

Y

Clean Head (Druckkopf reinigen)						
Syste	System > Notifications (Benachrichtigungen) > Clean Head (Druckkopf reinigen)					
Hier le werde	egen Sie fest, ob ben en muss. Die folgende	Clean Head				
1	Clean Head	Benachrichtigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren, wenn der Druckkopf gereinigt werden muss.	Clean Head			
2	Head Interval	Benachrichtigungsintervall festlegen, wenn der Druckkopf gereinigt werden muss. Diese Einstellungen können Sie nur ändern, wenn Sie im Menü Clean Head (Druckkopf reinigen) die Option Enabled (Aktiviert) ausgewählt haben				
3	Head Counter	Zeigt die aktuelle Druckdistanz an. Sie können diese Einstellung nicht ändern.				

Clean Head (Druckkopf reinigen) System > Notifications (Benachrichtigungen) > CleanHead (Druckkopf reinigen) > Clean Head (Druckkopf reinigen) Benachrichtigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren, wenn der Druckkopf gereinigt werden muss. Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert) Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert) Enabled : Benachrichtigungsfunktion aktivieren. Disabled : Benachrichtigungsfunktion deaktivieren.
Head Interval (Intervall Druckkopf)	
System > Notifications (Benachrichtigungen) > CleanHead (Druckkopf reinigen) > Head Interval (Intervall Druckkopf)	
Benachrichtigungsintervall festlegen, wenn der Druckkopf gereinigt werden muss. Wenn die Druckdistanz nach dem Rücksetzen des Zählers den eingestellten Wert erreicht hat, wird ein Statussymbol für Benachrichtigungen angezeigt. Diese Einstellungen können Sie nur ändern, wenn Sie unter Clean Head (Druckkopf reinigen) > Clean Head (Druckkopf reinigen) die Option Enabled (Aktiviert) ausgewählt haben.	Head Interval 0150 10–1000 m
Werkseinstellung : 150 m	
Einstellungsbereich :10 bis 1000 m	
☐ Hinweis Weitere Informationen zu Benachrichtigungen siehe unter	
"3.4 Benachrichtigungen" (@ Seite 153).	

Chan	ge Head (Druckkopf	wechseln)		
Syste Hier le	m > Notifications (Be egen Sie fest, ob ben	nachrichtigungen) > Change Head (Druckkopf wechseln) achrichtigt werden soll, wenn der Druckkopf ausgetauscht	Change Head	
werde	en muss. Die folgende	en Optionen sind verfügbar:	Change Head	
1	Change Head	Benachrichtigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren, wenn der Druckkopf ausgetauscht werden muss.	v change nead	
2	Head Interval	Benachrichtigungsintervall festlegen, wenn der Druckkopf ausgetauscht werden muss. Diese Einstellungen können Sie nur ändern, wenn Sie unter Change Platen (Walze wechseln) > Change Platen (Walze wechseln) die Option Enabled (Aktiviert) ausgewählt haben.		
3	Head Counter	Zeigt die aktuelle Druckdistanz an. Sie können diese Einstellung nicht ändern.		

Change Head (Druckkopf wechseln)	
System > Notifications (Benachrichtigungen) > Change Head (Druckkopf wechseln) > Change Head (Druckkopf wechseln)	
Benachrichtigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren, wenn der Druckkopf ausgetauscht werden muss.	Change Head Enabled
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	Disabled 💟
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	
Enabled : Benachrichtigungsfunktion aktivieren. Disabled : Benachrichtigungsfunktion deaktivieren.	

Head Interval (Intervall Druckkopf)

System > Notifications (Benachrichtigungen) > Change Head (Druckkopf wechseln) > Head Interval (Interval Druckkopf)

Benachrichtigungsintervall festlegen, wenn der Druckkopf ausgetauscht werden muss. Wenn die Druckdistanz nach dem Rücksetzen des Zählers den eingestellten Wert erreicht hat, wird ein Statussymbol für Benachrichtigungen angezeigt.

Diese Einstellungen können Sie nur ändern, wenn Sie unter Clean Head (Druckkopf reinigen) > Clean Head (Druckkopf reinigen) die Option Enabled (Aktiviert) ausgewählt haben.

Werkseinstellung : 30 km Einstellungsbereich : 1 bis 30 km

Hinweis

Weitere Informationen zu Benachrichtigungen siehe unter

"3.4 Benachrichtigungen" (@ Seite 153).

Chan	ge Platen (Walz	e wechseln)	
Syste	m > Notifications	(Benachrichtigungen) > Change Platen (Walze wechseln)	
Hier le Optio	egen Sie fest, we nen sind verfügb	enn die Druckwalze ausgetauscht werden muss. Die folgenden ar:	Change Platen
1	Change	Benachrichtigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren, wenn	change Flaten
	Platen	die Druckwalze ausgetauscht werden muss.	
2	Platen	Benachrichtigungsintervall festlegen, wenn die Druckwalze	
	Interval	ausgetauscht werden muss.	
		Diese Einstellungen können Sie nur ändern, wenn Sie unter	
		Change Platen (Walze wechseln) > Change Platen (Walze	
		wechseln) die Option Enabled (Aktiviert) ausgewählt haben.	
3	Platen	Zeigt die aktuelle Distanz an, die die Druckwalze zugeführt	
	Counter	hat.	
		Sie können diese Finstellung nicht ändern	

Head Interval

30

1-30 km

Change Platen (Walze wechseln)	
System > Notifications (Benachrichtigungen) > Change Platen (Walze wechseln) > Change Platen (Walze wechseln)	
Benachrichtigungsfunktion aktivieren oder deaktivieren, wenn die Druckwalze ausgetauscht werden muss.	Change Platen Enabled
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	🔰 Disabled 💟
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	
Enabled : Benachrichtigungsfunktion aktivieren.	
Disabled : Benachrichtigungsfunktion deaktivieren.	

Platen Interval (Intervall Walze)	
System > Notifications (Benachrichtigungen) > Platen Interval (Intervall Walze)	
Benachrichtigungsintervall festlegen, wenn die Druckwalze ausgetauscht werden muss. Wenn die Druckdistanz nach dem Rücksetzen des Zählers den eingestellten Wert erreicht hat, wird ein Statussymbol für Benachrichtigungen angezeigt. Diese Einstellungen können Sie nur ändern, wenn Sie unter Change Platen (Walze wechseln) > Change Platen (Walze wechseln) die Option Enabled (Aktiviert) ausgewählt haben.	Platen Interval 80 1-30 km
Werkseinstellung : 30 km Einstellungsbereich : 1 bis 30 km	
☐ Hinweis Weitere Informationen zu Benachrichtigungen siehe unter "3.4 Benachrichtigungen" (☞ Seite 153).	

Sour	nd (Ton)			
Syste	em > Sound (Ton		Saund	
Summereinstellungen festlegen.		Error Sound	- 12	
1	Error Sound	Summer-Lautstärke für den Fehlerton festlegen.		\mathbf{N}

Error Sound (Fehlerton)	
System > Sound (Ton) > Error Sound (Fehlerton)	
Summer-I autstärke für den Fehlerton festlegen	Error Sound
	Enabled 🧭
Werkseinstellung : Enabled (Aktiviert)	Disabled
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	

Ener	Energy Saving (Energiesparmodus)			
Syste	em > Energy Saving (I	Energiesparmodus)		
Hier legen Sie den Energiesparmodus fest. Die folgenden Optionen sind verfügbar:		Energy Saving		
1	Sleep Timeout	Zeitspanne festlegen, wann der Drucker in den Ruhezustand wechselt.	Sleep Limeout 5 sec	
2	Auto Power-Off	Zeit einstellen, wann der Drucker ausschaltet, nachdem er über den angegebenen Zeitraum nicht verwendet wurde.	Y.	

Sleep Timeout (Ruhezustand Zeitüberschreitung)	
System > Energy Saving (Energiesparmodus) > Sleep Timeout (Ruhezustand Zeitüberschreitung)	
Zeitspanne festlegen, wann der Drucker in den Ruhezustand wechselt.	Sleep Timeout
Werkseinstellung : 5 Sekunden Einstellungsbereich : 0 oder 5 bis 999	seconds (0 = Off)0, 5-999 sec
Hinweis Wenn Sie für die Option "0" festlegen, wird die Funktion zum Wechsel in den Ruhezustand nach Zeitüberschreitung deaktiviert.	
 Bedingungen, wenn nicht in den Ruhezustand nach Zeitüberschreitung gewechselt werden sollte Im Anpassungs-, Einstellungs- oder Downloadmodus Drucker mit schwachem Akku (Fehler 1043) Wenn kein Akku eingelegt ist (Fehler 1060) Wenn die Temperatur im Drucker den Toleranzbereich überschreitet (Fehler 1022, 1064, 1065). 	
 Bedingungen, wenn der Ruhezustand verlassen werden sollte Wenn die Abdeckung geschlossen oder geöffnet wird. Während der Drucker Daten empfängt Wenn die Druckertaste gedrückt wird Wenn der Akku entnommen wird, während ein Netzadapter angeschlossen ist (Fehler 1060) Wenn ein Netzadapter entfernt oder angeschlossen wird. Wenn ein USB-Kabel entfernt oder angeschlossen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn der Drucker einen schwachen Akku erkennt (Fehler 1043) Wenn der Modus "Auto Power-Off" (Automatisch ausschalten) ausgewählt ist. 	
 *Wenn Sie im Ruhemodus eine Taste drücken, kehrt der Drucker in den normalen Modus zurück. Drücken Sie die Taste erneut, nachdem der Drucker in den normalen Modus gewechselt ist. *Wenn der Drucker in den Ruhemodus wechselt, während eine WLAN- Verbindung besteht, kehrt der Drucker in den normalen Modus zurück, wenn er Daten empfängt. Wenn Sie den Drucker jedoch vorübergehend außerhalb des Zugriffspunktbereichs stellen, wird die WLAN-Verbindung zum Drucker getrennt. Um die WLAN-Verbindung wiederherzustellen, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ruhemodus zu beenden. (WLAN-Modell) 	

Auto Power-Off (Automatisch ausschalten)	
System > Energy Saving (Energieeinsparung) > Auto Power-Off (Automatisch ausschalten)	
Zeit einstellen, wann der Drucker ausschaltet, nachdem er über den angegebenen Zeitraum nicht verwendet wurde. Werkseinstellung : 0 Minuten = Aus	Auto Power-Off 000 minutes (0 = Off)0, 1-999
Hinweis Wenn Sie f ür die Option "0" festlegen, wird die automatische Ausschaltfunktion deaktiviert.	
 Bedingungen, wenn nicht in den automatischen Ausschaltmodus gewechselt wird Im Anpassungs-, Einstellungs- oder Downloadmodus Beim Aufladen 	
• Wenn die Temperatur im Drucker den Toleranzbereich überschreitet (Fehler 1065)	
	<u>.</u>
Show Total Cht (Gesamtanzani anzeigen)	
System > Show Total Count (Gesamtanzahl anzeigen)	
Anzeige des Gesamtzählerstands aktivieren oder deaktivieren. Wenn für diese Option Enabled (Aktiviert) ausgewählt ist, wird auf dem Online- wie auf dem Offline-Bildschirm der Gesamtzählerstand der Druckvorgänge angezeigt. Die Zahl in Klammern rechts neben QTY ist der Gesamtzählerstand der Druckvorgänge.	Show Total Cnt Enabled Disabled
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	
Enabled : Anzeige des Gesamtzählerstands der Druckvorgänge aktivieren. Disabled : Anzeige des Gesamtzählerstands der Druckvorgänge deaktivieren.	
Hinweis Wenn Sie den Drucker ausschalten, wird der Zählerstand wieder auf 0 gesetzt.	
Show Large Icons (Große Symbole anzeigen)	
System > Show Large Icons (Große Symbole anzeigen)	
Anzeige großer Symbole aktivieren oder deaktivieren.	Show Large Icons Enabled
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)	Disabled 💟
Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)	

Password (Pass	vort)		
System > Passwo	rd (Passwort)		
Hier legen Sie das	Passwort fest. D	e folgenden Optionen sind verfügbar:	Password
1 Password	Enable Passw	ort-Funktion aktivieren oder deaktivieren.	Password Enable
2 Install Sec	irity Passw aktivie	orteingabe für den Download der Paketdatei en oder deaktivieren.	~
3 NFC Secu	ity Festleg Einstel	gen der Sicherheit beim Schreiben der lungen an die NFC-Schnittstelle.	
4 Change Pv	vd Passw	ort ändern.	
Password Enable	e (Passowort akti	vieren)	
System > Passwor Passwort-Funktion Wenn Sie die Pas Passwort eingebe des Druckers, ode normalen Modus g Werkseinstellung Optionen Enabled : F Disabled : F Disabled : F	rd (Passwort) > Pa a aktivieren oder d swortfunktion aktiv n, um das Menü " r nachdem Sie ein jewechselt sind, a : Disabled (Deakt : Enabled (Aktivie Passworteinstellun Passworteinstellun	assword Enable (Passwort aktivieren) eaktivieren. viert haben, müssen Sie das festgelegte Settings" (Einstellungen) nach dem Einschalter ne gewisse Zeit vom Einstellungsmodus in den ufzurufen. iviert) ert), Disabled (Deaktiviert) g aktivieren. g deaktivieren. 0. Sie können das Passwort unter	Password Enable Enabled Disabled

Install Security			
System > Passwo	ord (Passwort) > Install Security (Sicherheit installieren)		
Passworteingabe	Install Security		
Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert)		Disabled 🍞	
Optionen	: None (Ohne), USB, Always (Immer)	USB	
Disabled:	Zum Herunterladen der Paketdatei ist kein Passwort erforderlich.		
USB:	Zum Herunterladen der Paketdatei vom USB-Speicher ist ein Passwort erforderlich.		
Always:	Zum Herunterladen der Paketdatei vom Computer wie auch vom USB-Speicher ist ein Passwort erforderlich.		

NFC Security

,			
System > Passwo	System > Password (Passwort) > NFC Security (NFC-Sicherheit)		
Festlegen der Sicherheit beim Schreiben der Einstellungen an die NFC-Schnittstelle.		NFC Security	
Werkseinstellung	: None (Ohne)	None 🔗	
Optionen	: None (Ohne), Confirm (Bestätigen), Password (Passwort)	Confirm	
None	: Keine Sicherheitseinstellungen.		
Confirm	 Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt, bevor die Einstellungen an die NFC-Schnittstelle geschrieben werden. 		
Password	Sie müssen zum Schreiben an die NFC-Schnittstelle ein Passwort eingeben.		

Change Pwd			
System > Password (Passwort) > Change Pwd (Passwort ändern)			
Passwort ändern. Sie können nur Zahlen von 4 bis 32 eingeben.	Change Pwd admin		
Optionen : admin (Administrator), manager (Manager), level1 (Ebene 1)	ر ۲		
Hinweise			
 Die Administrator- und ManagerPasswörter sind für Werks- und Wartungsmitarbeiter. Sie können diese Passwörter nicht ändern. Der Standardwert für level1 (Ebene 1) ist 0310. 			
Passwörter wiederherstellen			
Wenn Sie das benutzerdefinierte Passwort vergessen haben, können Sie es auf das Standardpasswort zurücksetzen.			
 Drucker aus- und wieder einschalten. Wenn das SATO-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird, halten Sie die 			
Taste ► II/→ und ¹ /→ gleichzeitig gedrückt und lassen Sie die Tasten los, wenn ein Summton erklingt.			
3. Alle Passwörter wurden auf die Standardpasswörter zurückgesetzt und der normale Bildschirm wird angezeigt.			
 Anhand des obigen Verfahrens als vorübergehende Lösung können Benutzer mit dem Standardpasswort auf den Einstellungsmodus zugreifen. Nachdem Sie den Einstellungsmodus mit dem Standardpasswort aufgerufen haben, legen Sie ein neues Passwort fest. 			

2.6.6 Das Menü "Tools"

Im Menü "Tools"sind die folgenden Optionen verfügbar:

Tools	5			
1	Test Print	Testdruck ausführen.		
2	HEX-Dump	HEX-Dump-Modus festlegen und wie die empfangenen Pufferdaten und Protokolldateien verwaltet werden.	Tools	
3	Reset	Druckereinstellungen initialisieren.	Test Print	
4	Service	Hier befinden sich die Einstellungen für Wartungsmaßnahmen. Diese sind ausschließlich vom autorisierten SATO-Kundendienst zu verwenden.	~ >	1
5	Factory	Hier befinden sich die Einstellungen für Wartungsmaßnahmen. Diese sind ausschließlich vom autorisierten SATO-Kundendienst zu verwenden.		
6	Wi-Fi Site Survey	Signalstärke für die einzelnen Zugriffspunkte abfragen sowie Druck- und Umfrageergebnisse anzeigen.		

Test Print (Testdruck)				
Tools	> Test Print (Testdr	uck)		
Hier f	ühren Sie einen Te	Test Print		
1	BD Address	Testdruck der BD-Adresse mit QR-Code und Code 39 durchführen.	BD Address	1
2	Factory	Werkseingestellten Testdruck ausführen.	×	1
3	Configure List	Konfigurationsdaten des Druckers drucken.		
4	Configure QR	Konfigurationsdaten mit einem QR-Code drucken.		
5	Paper Sensor	Wellenform des Etikettensensorwerts drucken.		

BD	Address (Bluetoot	h-Adresse)	
Тоо	s > Test Print (Teste		
Hier sind	führen Sie einen T verfügbar:	estdruck der Bluetooth-Adresse durch. Die folgenden Optionen	BD Address
1	Print	Testdruck ausführen. Um den Testdruck anzuhalten, drücken Sie auf ▶II/→ oder [[↑]]/←I .	↓ >
2	Pitch	Druckposition anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte	
3	Offset	Stoppposition der Etiketten anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte	
4	Darkness Adjust	Erweiterte Einstellungen für den Druckkontrast des Drucks. Werkseinstellung : 50 Einstellungsbereich : 0 bis 99 Punkte	
		☐ Hinweis 0 ist die hellste und 99 die dunkelste Stufe.	_
	 Hinweise Die im Menü "Bl "Pitch" (Länge), zeigen dieselber konfigurieren), " (Papiersensor) a Die im Menü "Bl "Pitch" (Länge), zeigen dieselber (Seite 63). 	D Address" (Bluetooth-Adresse) festgelegten Werte für "Offset" (Versatz) und "Darkness Adjust" (Heizleistung) n Einstellungen wie in den Menüs "Configure List" (Liste Configure QR" (QR konfigurieren) und "Paper Sensor" an. D Address" (Bluetooth-Adresse) festgelegten Werte für "Offset" (Versatz) und "Darkness Adjust" (Heizleistung) n Einstellungen wie im Anpassungsmodus an.	

Fac	tory (Werkseinstel	lungen)			
Tool	Tools > Test Print (Testdruck) > Factory (Werkseinstellungen)				
Hier Opti	führen Sie einen Te onen sind verfügba	estdruck der Werkseinstellungen durch. Die folgenden r:	Factory		
1	Print	Testdruck ausführen. Um den Testdruck anzuhalten, drücken Sie auf ▶Ⅲ/→ oder [ʰ]/₊.	v >		
2	Pitch	Druckposition anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte			
3	Offset	Stoppposition der Etiketten anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte			
4	Darkness Adjust	Erweiterte Einstellungen für den Druckkontrast des Drucks. Werkseinstellung : 50 Einstellungsbereich : 0 bis 99 Punkte			
		Hinweis 0 ist die hellste und 99 die dunkelste Stufe.	_		
	 Hinweise Die im Menü "Fa "Pitch" (Länge), zeigen dieselber (Bluetooth-Adres Sensor" (Papiers Die im Menü "Fa "Pitch" (Länge), zeigen dieselber (Seite 63). 	actory" (Werkseinstellungen) festgelegten Werte für "Offset" (Versatz) und "Darkness Adjust" (Heizleistung) n Einstellungen wie in den Menüs "BD Address" sse), "Configure List" (Liste konfigurieren) und "Paper sensor) an. actory" (Werkseinstellungen) festgelegten Werte für "Offset" (Versatz) und "Darkness Adjust" (Heizleistung) n Einstellungen wie im Anpassungsmodus an.			

Con	figure List			
Tool	Tools > Test Print (Testdruck) > Configure List (Liste konfigurieren)			
Hier führen Sie einen Testdruck der Konfigurationsliste durch. Die folgenden Optionen sind verfügbar:			Configure List	
1	Print	Testdruck ausführen. Um den Testdruck anzuhalten, drücken Sie auf ▶Ⅲ/→ oder ᠿৈ/←Ⅰ.	×	
2	Label Length	Länge eines für den Testdruck verwendeten Etiketts festlegen. Werkseinstellung : 800 Punkte Einstellungsbereich : 400 bis 1600 Punkte		
3	Pitch	Druckposition anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte		
4	Offset	Stoppposition der Etiketten anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte		
5	Darkness Adjust	Erweiterte Einstellungen für den Druckkontrast des Drucks. Werkseinstellung : 50 Einstellungsbereich : 0 bis 99 Punkte U Hinweis 0 ist die hellste und 99 die dunkelste Stufe.		
	 Hinweise Die im Menü Co für "Label Lengtl und "Darkness A wie in den Menü (Werkseinstellur Sensor" (Papiers Die im Menü Co "Pitch" (Länge), zeigen dieselber (@ Seite 63). 	nfigure List (Liste konfigurieren) festgelegten Werte n" (Etikettenlänge), "Pitch" (Länge), "Offset" (Versatz) voljust" (Heizleistung) zeigen dieselben Einstellungen is BD Address (Bluetooth-Adresse), Factory ngen), Configure QR (QR konfigurieren) und "Paper sensor) an. nfigure List (Liste konfigurieren) festgelegten Werte für "Offset" (Versatz) und "Darkness Adjust" (Heizleistung) n Einstellungen wie im Anpassungsmodus an.		

Con	figure QR			
Тоо	Tools > Test Print (Testdruck) > Configure QR (QR konfigurieren)			
Hier sind	führen Sie einen Te verfügbar:	estdruck der QR-Konfiguration durch. Die folgenden Optionen	Configure QR	
1	Print	Testdruck ausführen. Um den Testdruck anzuhalten, drücken Sie auf ▶II/→ oder [*]/←.	v >	
2	Label Length	Länge eines für den Testdruck verwendeten Etiketts festlegen. Werkseinstellung : 800 Punkte Einstellungsbereich : 400 bis 1600 Punkte		
3	Pitch	Druckposition anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte		
4	Offset	Stoppposition der Etiketten anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte		
5	Darkness Adjust	Erweiterte Einstellungen für den Druckkontrast des Drucks. Werkseinstellung : 50 Einstellungsbereich : 0 bis 99 Punkte Hinweis 0 ist die hellste und 99 die dunkelste Stufe.		
	 Hinweise Die im Menü Co für "Label Lengtl und "Darkness A wie in den Menü (Werkseinstellur Sensor" (Papiers Die im Menü Co "Pitch" (Länge), zeigen dieselber (Seite 63). 	nfigure QR (QR konfigurieren) festgelegten Werte n" (Etikettenlänge), "Pitch" (Länge), "Offset" (Versatz) vdjust" (Heizleistung) zeigen dieselben Einstellungen is BD Address (Bluetooth-Adresse), Factory ngen), Configure List (Liste konfigurieren) und "Paper sensor) an. nfigure QR (QR konfigurieren) festgelegten Werte für "Offset" (Versatz) und "Darkness Adjust" (Heizleistung) n Einstellungen wie im Anpassungsmodus an		

Paper Sensor (Papiersensor)					
Tool	Tools > Test Print (Testdruck) > Paper Sensor (Papiersensor)				
Hier sind	führen Sie einen Te verfügbar:	Paper Sensor			
1	Print	Testdruck ausführen. Um den Testdruck anzuhalten, drücken Sie auf ▶II/→ oder [ʰ]/₊.	y >		
2	Label Length	Länge eines für den Testdruck verwendeten Etiketts festlegen. Werkseinstellung : 800 Punkte Einstellungsbereich : 400 bis 1600 Punkte	_		
3	Pitch	Druckposition anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte			
4	Offset	Stoppposition der Etiketten anpassen. Werkseinstellung : 0 Punkte Einstellungsbereich : –30 bis 30 Punkte			
5	Darkness Adjust	Erweiterte Einstellungen für den Druckkontrast des Drucks. Werkseinstellung : 50 Einstellungsbereich : 0 bis 99 Punkte III Hinweis 0 ist die hellste und 99 die dunkelste Stufe.	-		
	 Hinweise Die im Menü Pa "Label Length" (und "Darkness A wie in den Menü (Werkseinstellur QR" (QR konfigu Die im Menü Pa (Länge), "Offset" dieselben Einster 	per Sensor (Papiersensor) festgelegten Werte für Etikettenlänge), "Pitch" (Länge), "Offset" (Versatz) Adjust" (Heizleistung) zeigen dieselben Einstellungen Is BD Address (Bluetooth-Adresse), Factory Igen), Configure List (Liste konfigurieren) und "Configure urieren) an. per Sensor (Papiersensor) festgelegten Werte für "Pitch" ' (Versatz) und "Darkness Adjust" (Heizleistung) zeigen ellungen wie im Anpassungsmodus an (@ Seite 63).	_		

HEX	-Dump		
Tools	s > HEX-Dump		
Hier speichern Sie die empfangenen Pufferdaten. Die folgenden Optionen sind verfügbar:			HEX-Dump
1	Hex Dump Mode	Hex Dump-Modus aktivieren oder deaktivieren.	Hex Dump Mode Disabled
2	Buffer Dump	Empfangene Pufferdaten auf dem Drucker speichern.	
3	Log Files	Protokolldateien der empfangenen Daten verwalten, die im HEX-Dump-Modus und Puffer-Abbild erstellt wurden.	_
Нех	Dump Mode		
Tools	s > HEX-Dump >	Hex Dump Mode (Hex-Dump-Modus)	
Wenn Sie für den Hex-Dump-Modus "Enabled" (Aktiviert) ausgewählt haben, druckt der Drucker die empfangenen Daten und erstellt gleichzeitig eine Datei der empfangenen Daten im Verzeichnis "hexdump/". Werkseinstellung : Disabled (Deaktiviert) Optionen : Enabled (Aktiviert), Disabled (Deaktiviert)			Enabled Disabled
	 Hinweise Wenn Sie für haben, wird H Sie können m Schnittstellen können Sie ge Die Details de BT00xx.bin WIFI00xx.b USB00xx.b Wenn die Grö Status ohne E die Datei ges Sie können D drucken oder 	den Hex-Dump-Modus "Enabled" (Aktiviert) ausgewählt IEX zu den Statussymbolen hinzugefügt. naximal 10 Dateien mit empfangenen Daten für jeden typ speichern. Je nach Dateigröße und Dateianzahl gf. auch nur weniger als 10 Dateien speichern. er im Verzeichnis "hexdump/" erstellten Dateien sind: : Über Bluetooth empfangene Daten. in: Über WLAN empfangene Daten. in: Über USB empfangene Daten. ibße der empfangenen Daten 1024 KB erreicht oder der Empfang von Daten länger als 60 Sekunden dauert, wird peichert. rateien aus dem Menü "Log Files" (Protokolldateien) löschen.	

Buffer Dump

Tools > HEX-Dump > Buffer Dump (Puffer-Abbild)

Speichern Sie die Empfangspufferdaten im Ordner "buff/" des Druckers. Die Option "Buffer Dump" (Puffer-Abbild) ist nur verfügbar, wenn Sie für Hex Dump Mode (Hex-Dump-Modus) Disabled (Deaktiviert) ausgewählt haben.

Hinweise

- Die Datendateien des Empfangspuffers werden für jeden Schnittstellentyp erstellt.
- Die Details der im Ordner "buff/" erstellten Datei sind:
 - BT0001.bin: Über Bluetooth empfangene Daten.
 - WIFI0001.bin: Über WLAN empfangene Daten.
 - USB0001.bin: Über USB empfangene Daten.
- Wenn Sie erneut ein Puffer-Abbild erstellen, wird die vorhandene Datei überschrieben.
- Sie können Dateien aus dem Menü "Log Files" (Protokolldateien) drucken oder löschen.

Log Files

Logr	Log Files				
Tools	> HEX-Dump >				
Hier v und F	verwalten Sie die Puffer-Abbild erste	Log Files Remove			
1	Remove	Dateien der empfangenen Daten löschen.	840		
2	Print	Dateien der empfangenen Daten drucken.			

Buffer Dump

Press 'ENTER' to begin buffer

dump.

Remove (E	ntfernen)
-----------	-----------

 Tools > HEX-Dump > Log Files (Protokolldateien) > Remove (Entfernen)

 Die Dateien der empfangenen Daten löschen Sie folgendermaßen:

 1. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie löschen möchten.

 • buff/: Die nach dem Erstellen des Puffer-Abbilds gespeicherten Pufferdaten.

 • hexdump/: Die empfangenen Daten, die über den Hex Dump-Modus erstellt wurden.

 2. Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten.

Print (Drucken)	
Tools > HEX-Dump > Log Files (Protokolldateien) > Print (Drucken)	
 Die Dateien der empfangenen Daten drucken Sie folgendermaßen: 1. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie drucken möchten. buff/: Die nach dem Erstellen des Puffer-Abbilds gespeicherten Pufferdaten. hexdump/: Die empfangenen Daten, die über den Hex Dump-Modus erstellt wurden. 2. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten. 	Print buff/

Sele	Select (Auswählen)				
Tools	Tools > Reset (Zurücksetzen) > Select (Auswählen)				
Hier wählen Sie die Optionen aus, die Sie initialisieren möchten. Die folgenden Optionen sind verfügbar:			Select		
1	1 Data Die auf dem Drucker gespeicherten Daten initialisieren.		Data		
2	2 Data & Set. Daten und Einstellungswerte des Druckers initialisieren.				
3	3 Settings Einstellungswerte des Druckers initialisieren.				
In der Regel ist keine Initialisierung erforderlich. Durch eine Initialisierung werden ggf. die Druckbedingungen geändert.					

Data	
Tools > Reset (Zurücksetzen) > Select (Auswählen) > Data (Daten)	
Die auf dem Drucker gespeicherten Daten initialisieren. Die Daten, die initialisiert werden, sind die in den Drucker heruntergeladenen Schriftarten und Grafiken.	✓ Are you sure?
Hinweis Wenn "Are you sure?" (Sind Sie sicher?) im Fenster angezeigt wird, drücken Sie auf $(1)/(-1)/(-1)$, um den Vorgang auszuführen. Drücken Sie auf $(1)/(-)$, um den Vorgang abzubrechen.	×

Data & Settings (Daten & Einstellungen)				
Fools > Reset (Zurücksetzen) > Select (Auswählen) > Data & Settings (Daten & Einstellungen)				
Daten und Einstellungswerte des Druckers initialisieren. Die Daten, die initialisiert werden, sind die in den Drucker heruntergeladenen Schriftarten und Grafiken.	Settings			
Optionen : User Reset (Rücksetzen durch Benutzer), User Reset (-I/F) (Rücksetzen durch Benutzer (-Schnittstelle)), Factory Reset (Werkseinstellungen), Factory Reset (-I/F) (Werkseinstellungen (-Schnittstelle)), Interface (Schnittstelle), Printing (Drucken)	User Reset(-I/F)			
User Reset : Daten und Einstellungswerte initialisieren.				
User Reset (-I/F) : Daten und Einstellungswerte initialisieren, die nicht im Menü "Interface" (Schnittstelle) enthalten sind.				
Factory Reset : Status nach dem Versand aus dem Werk initialisieren.				
Factory Reset (-I/F) : Status der Optionen nach dem Versand aus dem Werk initialisieren, die nicht im Menü "Interface" (Schnittstelle) enthalten sind.	✓ Are you sure?			
Interface : Daten und Einstellungswerte im Menü "Interface" (Schnittstelle) initialisieren.	×			
Printing : Daten und Einstellungswerte im Menü "Printing" (Drucken) initialisieren.				
 ☐ Hinweis Die Werkseinstellungen der einzelnen Optionen finden Sie unter "2.7 List of Initial Value" (Liste der Werkseinstellungen) (☞ Seite 128). Wenn "Are you sure?" (Sind Sie sicher?) im Fenster angezeigt wird, drücken Sie auf 1//→ (✓), um den Vorgang auszuführen. Drücken Sie auf 1//→, um den Vorgang abzubrechen. 				

ettings (Einstellungen)		
ools > Reset (Zurücksetze	en) > Select (Auswählen) > Settings (Einstellungen)	
Vählen Sie die Optionen fi	ür den Drucker aus, die Sie initialisieren möchten.	
Optionen : User F (Rücks (Werks (-Schr	Reset (Rücksetzen durch Benutzer), User Reset (-I/F) setzen durch Benutzer (-Schnittstelle)), Factory Reset seinstellungen), Factory Reset (-I/F) (Werkseinstellungen ittstelle)), Interface (Schnittstelle), Printing (Drucken)	User Reset User Reset User Reset(-I/F)
User Reset :	Einstellungswerte initialisieren.	
User Reset (-I/F) : Factory Reset :	Einstellungswerte initialisieren, die nicht im Menü "Interface" (Schnittstelle) enthalten sind. Status nach dem Versand aus dem Werk initialisieren.	
Factory Reset (-I/F) :	Status der Optionen nach dem Versand aus dem Werk initialisieren, die nicht im Menü "Interface" (Schnittstelle) enthalten sind.	✓ Are you sure?
Interface :	Einstellungswerte im Menü "Interface" (Schnittstelle) initialisieren. Einstellungswerte im Menü, Printing" (Drucken) initialisieren	×
Printing ☐ Hinweis • Die Werkseinstellu "2.7 List of Initial V • Wenn "Are you su drücken Sie auf ↓ Drücken Sie auf	Einstellungswerte im Menü "Printing" (Drucken) initialisieren. Ingen der einzelnen Optionen finden Sie unter /alue" (Liste der Werkseinstellungen) (☞ Seite 128). re?" (Sind Sie sicher?) im Fenster angezeigt wird, //→, um den Vorgang auszuführen.	

Wi-Fi Site Survey (WLAN-Abfrage) (nur PW208NX: WLAN-Modell)		
Tools > Wi-Fi Site Survey (WLAN-Abfrage)		
Signalstärke für die einzelnen Zugriffspunkte abfragen sowie Druck- und Umfrageergebnisse anzeigen.		SiteSurveyDisp.
1 SiteSurveyDisp		×
2	SiteSurveyPrint	

2.6.7 Das Menü "Information" (Informationen)

Im Menü "Information" befinden sich die folgenden Optionen: Die angezeigten Optionen im Menü "Information" können nicht geändert werden.

Info	rmation (Informationen)	1		
1	Build Version	Zeigt die Firmwareversion an.		
2	Applications	Zeigt die Versionen der installierten Anwendungen im Drucker an.	Information	
3	Installation Log	Zeigt das Datum des Installationsprotokolls an. (Nicht ohne Protokolldaten sichtbar.)	Build Version	
4	Print Module	Zeigt die Informationen zum Druckmodul an.	S.U.	>
5	Sensor Module	Zeigt die Informationen zum Sensormodul an.		
6	Counters	Zeigt die Zählerinformationen an.		
7	Active printing	Zeigt die Informationen zu den Einstellungen für die aktiven Druckvorgänge an.		
8	IPv4 Address	Zeigt die IPv4-Adresse an. (WLAN-Modell)		
9	IPv6 Address	Zeigt die IPv6-Adresse an. (WLAN-Modell) Dieses Symbol wird nicht angezeigt, wenn Wi-Fi Direct ausgewählt ist.		
10	Wi-Fi MAC	Zeigt die MAC-Adresse des WLAN an. (WLAN-Modell)		
11	Wi-Fi Region	Zeigt die Regionsinformationen des WLAN an. (WLAN- Modell)		
12	Wi-Fi Status	WLAN-Status einstellen. (WLAN-Modell)		
13	Wi-Fi Direct	Zeigt die Verbindungsinformationen für Wi-Fi Direct nur an, wenn der Drucker mit Wi-Fi Direct verbunden ist.		
14	Wi-Fi Versions	Zeigt die WLAN-Version an. (WLAN-Modell)		

Buil	Build Version			
Infor				
Zeig	Zeigt die Informationen und die Version des Druckers an.		Build Version	
1	Name	Zeigt den Namen der Build-Version an.	Name	
2	Date	Zeigt das Datum der Build-Version an.	3.0.0-41	
3	Checksum	Zeigt die Prüfsumme der Build-Version an.	~	
4	Kernel Version	Zeigt die Kernel-Version an.]	
5	Boot Version	Zeigt die Boot-Version an.		

Boot	Boot Version				
Inform	Information > Build Version (Build-Version) > Boot Version (Boot-Version)				
Zeigt	die Boot-Version	des Druckers mit folgenden Optionen an:	Boot Version Disks		
1	Disks	Zeigt die Festplatten-Partitionen an.		8	
2	Warp!!-mode	Warp!!-Modus aktivieren oder deaktivieren.			
3	Release Date	Zeigt das Erstellungsdatum der Boot-Version an.			

Print	Module		
Inforn	Print Module		
Zeigt	die Informatione	Main	
1	Boot	Zeigt die Boot-Firmwareversion an.	>
2	Main	Zeigt die Haupt-Firmwareversion an.	

Main					
Inforn	Information > Print Module (Druckmodul) > Main (Hauptmodul)				
Zeigt die Informationen zur Haupt-Firmware dieses Druckers mit folgenden Optionen an:		Main Name 3.0.0-beta8			
1	Name	Zeigt den Namen der Haupt-Firmware an.	V S.U.U-Detao		
2	Release Date	Zeigt das Freigabedatum der Haupt-Firmware an.			

Sensor Module					
Inforr	nation > Sensor	Sensor Module			
Zeigt	die Informatione	Boot			
1	Boot	Zeigt die Boot-Firmwareversion an.	J >		
2	Main	Zeigt die Haupt-Firmwareversion an.			

Boot	Boot						
Inforr	Information > Sensor Module (Sensormodul) > Boot (Boot-Modul)						
Zeigt Optio	die Informatione nen an:	Boot Name					
1	Name	Zeigt den Namen der Boot-Firmware an.	02.02.00-r01				
2	Release Date	Zeigt das Freigabedatum der Boot-Firmware an.					
3	Checksum	Zeigt die Prüfsumme der Boot-Firmware an.					

Main			
Inforr	nation > Sensor Mod	ule (Sensormodul) > Main (Hauptmodul)	
Zeigt Optio	die Informationen zu nen an:	Main Name	
1	Name	Zeigt den Namen der Haupt-Firmware an.	02.02.00-r06
2	Release Date	Zeigt das Freigabedatum der Haupt-Firmware an.	
3	Checksum	Zeigt die Prüfsumme des Haupt-Firmware an.	
Cour	iters		
Inform	nation > Counters (Za	ählerstände)	C and a second
Zeigt	die Zählerinformatior	nen des Druckers mit folgenden Optionen an:	Head
1	Print head	Zeigt die Zählerinformationen zum Druckkopf des	>
		Druckers an.	
Head	(Druckkopf)		
Inforr	nation > Counters (Za	ählerstände) > Head (Druckkopf)	
Zeigt	die Zählerinformatior	nen zum Druckkopf des Druckers an.	Head
1	Life	Zeigt die aktuelle Druckdistanz an.	Life
2	Head 1	Zeigt die aktuelle Druckdistanz für Druckkopf 1 an.	6.9 m
3	Head 2	Wenn Sie den Druckkopf austauschen, wird der	
4	Head 3	Ubertragen und Druckkopf 1 beginnt wieder bei 0	
Activ	e printing (Aktive D	ruckvorgänge)	
Inforr	nation (Informationen) > Active Printing (Aktive Druckvorgänge)	
Zeigt folge	die Informationen zu nden Optionen an:	den Einstellungen für die aktiven Druckvorgänge mit den	Active Printing Print Mode
1	Print Mode	Zeigt den aktuellen Druckmodus an.	Tear-Off
2	Sensor Type	Zeigt den verwendeten Längensensortyp an.	
Wi-Fi	Direct		
Inform	mation > Wi-Fi Direct		
Zeigt Wi-Fi	Information Wi-Ei Direct		
1	SSID	Zeigt die SSID an.	WITT Direct
2	Role	Zeigt den Verbindungsstatus von Wi-Fi Direct mit den	~ >
		folgenden Optionen an:	
3	Device Address	GU: Gruppenbesitzer Zeigt die Geräteadresse an	
4	IP Address	Zeigt die Oelateaulesse an Zeigt die IP-Adresse an	
5	Passnhrase	Zeigt die Passnhrase an	
_ U			

2.7 List of Initial Value

The initial value refers to the setting value of the printer when it was shipped from the factory. If you reset the printer, the setting values of the printer change back to the factory default values. The tables below show the initial value of each setting item and type of reset that changes the value back to the initial value.



It is generally not necessary to perform the initialization. Initialization may change the print conditions.

2.7.1 Printing Menu

Setting options	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
Label Length	1760 dots	0	0
Label Width	440 dots	0	0
Auto Measure	Disabled	0	0
Speed	4 ips (inches/sec)	0	0
Print Mode	Tear-Off	0	0
Sensor Type	PW208NX: I-Mark PW208mNX: None	0	0
Peeling Setting (PW208NX only)	-	-	-
Backfeed	Before	0	0
Sensor Type	I-Mark	-	-
Darkness Range	A	0	0
Darkness	5	0	0
Imaging	-	-	—
Vertical	0 dot	0	0
Horizontal	0 dot	0	0

Setting Items	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
Advanced	_	_	_
Calibrate	Auto-Calibration	_	_
Auto-Calibration	PW208NX: Gap + I-Mark	No	No
	PW208NX: I-Mark	No	No
Gap Sensor	_	_	-
Emission Level	3	No	No
Receiving Level	64	No	No
Slice Level	0.0 V (Auto)	No	No
I-Mark Sensor	-	_	_
Emission Level	3	No	No
Receiving Level	64	No	No
Slice Level	0.0 V (Auto)	No	No
Head Check	All	0	0
Head Chk Mode	Always	0	0
Every Page	1	0	0
Chk Media size	Disabled	0	0
Adjustments	_	-	-
Offset	0 dot	No	No
Pitch	0 dot	No	No
Darkness Adjust	50	No	No
Start Online	Enabled	0	0
Feed After Error	Disabled	0	0
Feed At P-On	Disabled	0	0
Finisher Feed	0 dot	0	0
Paper End Sensor (PW208NX only)	Using I-mark:	0	0
Prioritize	Commands	0	0
Reprint	Disabled	0	0
Print End Pos. (Print End Position)	0 dot	0	0
Dispenser Mode	PW208NX: Auto PW208mNX: None	0	0

2.7.2 Interface Menu

Setting Items	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
Network	-	-	-
Settings	-	-	-
Wi-Fi	-	-	-
IPv4	-	-	-
Mode	DHCP	Yes/comm*	Yes/comm*
DHCP	-	Yes/comm*	Yes/comm*
IP Address	000.000.000.000	Yes/comm*	Yes/comm*
Netmask	255.255.255.0	Yes/comm*	Yes/comm*
Gateway	000.000.000.000	Yes/comm*	Yes/comm*
DNS	000.000.000.000	Yes/comm*	Yes/comm*
IPv6	-	-	-
Mode	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*
DHCP	-	Yes/comm*	Yes/comm*
IP Address	::	Yes/comm*	Yes/comm*
Prefix Length	64	Yes/comm*	Yes/comm*
Gateway	::	Yes/comm*	Yes/comm*
DNS	::	Yes/comm*	Yes/comm*
Proxy	-	-	-
Enabled	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*
Server	-	Yes/comm*	Yes/comm*
Exclude	-	Yes/comm*	Yes/comm*
Wi-Fi Direct	-	-	-
Name	SATO PRINTER	Yes/comm*	Yes/comm*
SSID	SATO PRINTER	Yes/comm*	Yes/comm*
Hidden SSID	Enabled	Yes/comm*	Yes/comm*
Mode	Ad-hoc	Yes/comm*	Yes/comm*
Channel	6	Yes/comm*	Yes/comm*
Security	None	Yes/comm*	Yes/comm*
WEP Conf.		-	-
Authentication	Open System	Yes/comm*	Yes/comm*
Key Index	1	Yes/comm*	Yes/comm*

*: These settings and values of communications settings in usable status are not reset when performing Factory reset.

Setting Items	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
WPA Conf.	-	_	-
WPA Authentication	Personal (PSK)	Yes/comm [*]	Yes/comm*
EAP Conf.	-	-	-
EAP Mode	FAST	Yes/comm*	Yes/comm*
Inner Method	MSCHAPv2	Yes/comm [*]	Yes/comm*
Inner Method	MSCHAPv2	Yes/comm*	Yes/comm*
Inner Method	MSCHAPv2	Yes/comm [*]	Yes/comm*
Username	-	Yes/comm [*]	Yes/comm*
Anon.Outer ID	-	Yes/comm*	Yes/comm*
Verify Server Cert.	Enabled	Yes/comm*	Yes/comm*
PAC Auto Provisioning	Disabled	Yes/comm [*]	Yes/comm*
Services	-	_	-
Port	-	-	-
Port1	1024	Yes/comm*	Yes/comm*
Port2	1025	Yes/comm*	Yes/comm*
Port3	9100	Yes/comm*	Yes/comm*
Flow Control	Status4	Yes/comm*	Yes/comm*
LPD	Enabled	Yes/comm*	Yes/comm*
DNS Lookup	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*
FTP	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*
FTP Timeout	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*
Advanced	-	-	-
ARP Announce	-	-	-
Additional	Enabled	Yes/comm*	Yes/comm*
Periodic	300 sec.	Yes/comm*	Yes/comm*

*: These settings and values of communications settings in usable status are not reset when performing Factory reset.

Setting Items	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
USB	-	-	-
Flow Control	Status4	Yes/comm*	Yes/comm*
Bluetooth	-	-	-
Enable	Enabled	Yes/comm*	Yes/comm*
Name	SATO PRINTER_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Yes/comm*	Yes/comm*
PIN Code	0000	Yes/comm*	Yes/comm*
BD Address	xxxxxxxxxx	Yes/comm*	Yes/comm*
Firm Version	spp3_vX.YY	Yes/comm*	Yes/comm*
Host BD addr	-	Yes/comm*	Yes/comm*
IAP Ready	Enabled	-	-
iOS Reconnect	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*
Authentication	None	Yes/comm*	Yes/comm*
ISI	2048	Yes/comm*	Yes/comm*
ISW	18	Yes/comm*	Yes/comm*
PSI	144	Yes/comm*	Yes/comm*
PSW	18	Yes/comm*	Yes/comm*
Give BD Address	Enabled	Yes/comm*	Yes/comm*
IO Compatible	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*
CRC Mode	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*
Flow Control	Status4	Yes/comm*	Yes/comm*
NFC	-	-	-
I/F Enable	Enabled	Yes/comm*	Yes/comm*
Ignore CR/LF	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*
Ignore CAN/DLE	Disabled	Yes/comm*	Yes/comm*

*: These settings and values of communications settings in usable status are not reset when performing Factory reset.

2.7.3 Battery Menu

Setting Items	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
Eco Charge	Disabled	0	0
Full Charge P-Off	Enabled	0	0

2.7.4 Applications Menu

Setting Items	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
Protocol	SBPL	0	0
SBPL	-	_	_
Show Error	Disabled	0	0
Standard Code	Enabled	0	0
Orientation	Portrait	0	0
Font Settings	-	_	_
Zero Slash	Enabled	0	0
Kanji	-	-	-
Kanji Set	GB18030	0	0
Character Code	SJIS	0	0
Kanji Style	Gothic	0	0
Proportional	Enabled	0	0
Code Page	858	0	0
€	d5	0	0
Compatible	-	-	-
CODE128(C)	Disabled	0	0
Call Font/Log	Disabled	0	0
QTY Timing	Disabled	0	0
Character Pitch	Disabled	0	0
SZPL	-	-	-
Label	-	-	-
Shift	0 dot	0	0
Тор	0 dot	0	0
Caret	94 (^)	0	0
Delimiter	44(,)	0	0
Tilde	1266 (~)	0	0
Clock Format	(none)	0	0
Default Font	(none)	0	0

Setting Items	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
SDPL	-	-	-
Control Code	-	_	_
Code Type	Standard	0	0
SOH	01	0	0
STX	02	0	0
CR	0D	0	0
CNTBY	5E	0	0
Label Rotation	0 degree	0	0
SOP Emulation	Auto	0	0
Compatibility	-	-	-
TIF	Disabled	0	0
Graphics	Disabled	0	0
Arabic print	Auto	0	0
Rcv. TimeOut	Off	0	0
Feed Blank	Enabled	0	0
Prioritize	-	-	-
Format Attr.	Commands	0	0
Pause Mode	Commands	0	0
1-Byte CP	Commands	0	0
Unit	Commands	0	0
Font Style	Commands	0	0
Sensor Type	Commands	0	0
Feedback Char	Commands	0	0
SOH Cmds.	Commands	0	0
AEP	-	-	-
Enabled	Disabled	-	0
Start App	Standard Demo	-	-
Label Rotation	Disabled	0	0

2.7.5 System Menu

Setting Items	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
Regional	-	-	-
Message	English, US	0	0
Locale	English, US	0	0
Unit	dot	0	0
Notifications	-	-	-
Clean Head	-	-	-
Clean Head	Disabled	0	0
Head Interval	150 m	0	0
Change Head	-	_	_
Change Head	Disabled	0	0
Head Interval	30 km	0	0
Change Platen	-	-	-
Change Platen	Disabled	0	0
Platen Interval	30 km	0	0
Sound	-	-	-
Error Sound	Enabled	0	0
Energy Saving	-	-	-
Sleep Timeout	5 sec.	0	0
Auto Power-Off	0 minute (Off)	0	0
Show Total Cnt	Disabled	0	0
Show Large Icons	Disabled	0	0
Password	-	-	-
Password Enable	Disabled	No	No
Install Security	Disabled	0	0
NFC Security	None	0	0
Change Pwd	-	-	-
level 1	0310	No	No

2.7.6 Tools Menu

Setting Items	Initial Setting/Value	User Reset	Factory Reset
Test Print	-	-	-
BD Address	-	-	-
Pitch	0 dot	No	No
Offset	0 dot	No	No
Darkness Adjust	50	No	No
Factory	_		
Pitch	0 dot	No	No
Offset	0 dot	No	No
Darkness Adjust	50	No	No
Configure List	_	-	-
Label Length	800 dot	0	0
Pitch	0 dot	No	No
Offset	0 dot	No	No
Darkness Adjust	50	No	No
Configure QR	_	-	-
Label Length	800 dot	0	0
Pitch	0 dot	No	No
Offset	0 dot	No	No
Darkness Adjust	50	No	No
Paper Sensor	-	-	-
Label Length	800 dot	0	0
Pitch	0 dot	No	No
Offset	0 dot	No	No
Darkness Adjust	50	No	No
HEX-Dump	-		
Hex Dump Mode	Disabled	0	0

2.8 Konfiguration der Druckereinstellung über einen Webbrowser

2.8.1 Aufrufen der Webkonfigurationsseite

Der Drucker kann über eine Webkonfigurationsseite in einem beliebigem Browser bedient werden. Mit einer WLAN-Verbindung können Benutzer im Fernzugriff Informationen vom Drucker abrufen und die Druckereinstellungen konfigurieren.

Hinweis

 Für den Zugriff auf die Webkonfigurationsseite benötigen Sie die IP-Adresse des Druckers. Die IP-Adresse des Druckers finden Sie unter "Settings" (Einstellungen) > "Information" (Informationen) > "IPv4Address".

Öffnen Sie den Browser und geben Sie die URL des Druckers ein.

Wenn die IP-Adresse des Druckers 192.168.143.123 ist, geben Sie die folgende URL ein: https://192.168.143.123

Wenn eine Eingabeaufforderung für das Sicherheitszertifikat eingeblendet wird, müssen Sie bestätigen und auf "Continue" (Weiter) klicken.

Die Webkonfigurationsseite wird angezeigt. Oben rechts auf allen Seiten ① wird der Modellname, die aktuelle Auflösung und die MAC-Adresse angezeigt.

Ceaseless Creativity for a Sustainable World WebConfi			Model: SATO PW208NX	
		able World	WebConfig	Resolution: 203 dpi (8 dpmm) MAC Address: 84:25:3F:1B:02:C2
Dashboard	Settings	Tools	Certificates	Login

2

Melden Sie sich an, um die Seiten mit den Einstellungen und den Tools aufzurufen.

Sie können die Dashboard- und Zertifikatsseiten anzeigen, ohne sich anzumelden.

a. Klicken Sie auf "Login" (Anmelden) 2.



B. Wählen Sie "Settings" (Einstellungen) für den Benutzer aus und geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie dann auf "Login" (Anmelden).

Network IPv4 Address: 172.26.51.62 MAC Address: 84:25:3F:1B:02:C2	Print Product Isofron User: settings ✓ Password: •••••	WI-Fi Mode: infra SSID: cnvmp2014 BSSID: 18:64:72:39:a2:31 Channel: 44 (5220 MHz)
Wi-Fi Strength	Login	channel. ++ (Sizo ranz)

Der Standardbenutzername ist "Settings" und das Standardpasswort ist "0310".

Klicken Sie auf die Seite 3, die Sie anzeigen möchten.				
	3			
Ceaseless Creativity for a Sustainable W	WebConfig	Model: SATO PW208NX Resolution: 203 dpi (8 dpmm) MAC Address: 84:25:3F:1B:02:C2		
Dashboard Settings Too	ls Certificates	Login		

2.8.2 Dashboard

"Dashboard" ist die Standardseite der Webkonfiguration. Jeder Bereich zeigt bestimmte Informationen oder den Status des Druckers an.

Hinweis

• Sie können die Dashboardseite anzeigen, ohne sich anzumelden.



① "Printer Status" (Druckerstatus)

Zeigt den aktuellen Status (online, offline, Fehler) und die aktuellen Statussymbole an.

"Printing" (Drucken)

Zeigt die Druckgeschwindigkeit, den Kontrast, den Sensor, den Druckmodus und die Rückzugeinstellung an.

③ "Device" (Gerät)

Zeigt das Modell, die aktuelle Auflösung und die installierten Optionen an.

④ "Network" (Netzwerk)

Zeigt die aktuelle IP-Adresse und die MAC-Adresse der aktiven Schnittstelle an.

5 "System"

Zeigt die aktuelle Firmwareversion, die Betriebszeit, den SNMP-Kontakt, den Namen und den Ort an.

⑥ "Wi-Fi" (WLAN)

Zeigt die aktuelle WLAN-Einstellung an.

Wi-Fi Strength" (WLAN-Stärke)
 Zeigt die aktuellen WLAN-Signalstärke an.

Hinweis

• Wenn der Drucker P2P GO ist, wird die WLAN-Signalstärke nicht angezeigt.

2.8.3 Einstellungen

Alle Einstellungen des Einstellungsmodus für den Drucker können über den Browser konfiguriert werden.

Hinweis

 Zum Anzeigen der Seite "Settings" (Einstellungen) ist eine Anmeldung erforderlich. Klicken Sie auf "Login" (Anmelden), um sich zum Aufrufen der Seite "Settings" (Einstellungen) anzumelden.





① "Printing" (Drucken)

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "Printing" (Drucken).

"Interface" (Schnittstelle)

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "Interface" (Schnittstelle).

③ "Battery" (Akku)

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "Battery" (Akku).

④ "Applications" (Anwendungen)

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "Applications" (Anwendungen).

⑤ "System"

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "System".

6 "Tools"

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "Tools".

"Information" (Informationen)

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "Information" (Informationen).

Einschalten des Druckers

Der nachfolgende Bildschirm zeigt ein Beispiel der Seite "Printing" (Drucken).



Hinweis

• Wenn oben auf der Seite eine Meldung angezeigt wird, in der Sie aufgefordert werden, den Drucker neu zu starten, klicken Sie auf "Reboot printer" "Drucker neu starten", um den Drucker neu zu starten und die Einstellungen zu übernehmen.
2.8.4 Tools

Auf dieser Seite können verschiedene Einstellungen und Vorgänge durchgeführt werden: Installieren von Zertifikaten zur Authentifizierung, Überprüfen des Protokolls und Testdrucks.

Hinweis

- Zum Anzeigen der Seite "Tools" ist eine Anmeldung erforderlich. Klicken Sie auf "Login" (Anmelden), um sich zum Aufrufen der Seite "Tools" anzumelden.
- Der Standardbenutzername ist "Settings" und das Standardpasswort ist "0310".

Ceaseless Creativity for a Sust	WebConfig		Model: SATO PW20BNX Resolution: 203 dpl (8 dpmm) MAC Address: 84:25:3F:18:02:C
Dashboard Setting	s Tools Certificates		Logou
1 Upload	HTTPS Certificate		
T Clone	Choose File No file chosen	Upload	
11 Install Package	WI-FI Root CA		
91	Choose File No file chosen	Upload	
Logs	Wi-Fi Client Certificate		
🚻 Reset	Choose File No file chosen	Upload	
1 Passwords	Wi-Fi Private Key		
11 Test Print	Choose File No file chosen	Upload	
Support Info	Wi-Fi EAP-FAST PAC File		
II Reboot	Choose File No file chosen	Upload	

① "Upload"

Zertifikate zur Verwendung für die WLAN-Authentifizierung und für HTTPS installieren. Klicken Sie auf "Browse" (Durchsuchen), um das Zertifikat auszuwählen, das Sie installieren möchten. Wählen Sie die Zertifikatsdatei aus der Liste aus und klicken Sie auf "Upload". Daraufhin wird die Authentifizierungsdatei installiert.

"Clone" (Klonen)

Diese Funktion wird für den Drucker nicht unterstützt.

3 "Install Package" (Paketinstallation)

Wenden Sie sich zwecks Informationen zur Paketdatei an Ihren SATO-Händler, lokalen Händler oder das technische Supportcenter.

④ "Logs" (Protokolle)

Listet alle Protokolldateien im Protokollverzeichnis. Benutzer können klicken, um die Datei herunterzuladen.

5 "Reset" (Zurücksetzen)

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "Tools" > "Reset" (Zurücksetzen). Einstellungen oder Zähler des Druckers initialisieren.

6 "Passwords" (Passwörter)

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "Password" (Passwort) > "Change Pwd" (Passwort ändern). Alle Passwörter des Druckers ändern.

"Test Print" (Testdruck)

Sie können dieselben Einstellungen definieren wie im Einstellungsmodus des Druckers unter "Settings" (Einstellungen) > "Tools" > "Test Print" (Testdruck). Testdruck ausführen.

⑧ "Support Info"

Hier können Sie einen Screenshot der aktuellen Druckeranzeige und ein Bild des letzten Ausdrucks erstellen.

③ "Reboot" (Neustart)

Starten Sie den Drucker neu.

2.8.5 Zertifikate

Zeigt die Zertifizierungsstelle für das Stammzertifikat und die auf dem Drucker installierten Client-Zertifikate an.



Hinweis

• Das Client-Zertifikat, eine PFX-Datei (PKCS #12), wird nicht angezeigt.

```
3 Fehlerbehebung
```

3.1 Fehlermeldungsmodus

Wenn ein Fehler auftritt, ertönt ein Summton, die Statusanzeige der LED leuchtet rot und auf dem Display wird eine Fehlermeldung mit dem Fehlerstatus angezeigt.

3.1.1 Fehlermeldungen

Im Fehlermeldungsmodus werden abwechselnd ein Fehlercode und die Maßnahmen zum Löschen des Fehlers angezeigt.



3.1.2 LED-Statusanzeige

Im Fehlermeldungsmodus leuchtet die LED-Statusanzeige rot.



3.1.3 Summton bei einem Fehler

Wenn ein Fehler auftritt, ertönt einmalig ein langer Summton oder drei kurze Summtöne.

3.2 Fehlerliste

Wenn eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt wird, befindet sich der Drucker im Fehlerstatus. Überprüfen Sie den auf dem Display angezeigten Fehlercode.

Die angezeigten Fehler oder Warnungen können verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Gegenmaßnahmen erfordern. Um die Fehlermeldung zu löschen, überprüfen Sie die Art des Fehlers und die Warnanzeige.

Fehlermeldung*					
① Fehler-	③ Fehlertyp	Fehlermeldung löschen	Ursachen	Gegenmaßnahmen	
2 Fehler- symbol	④ Meldung				
1001	Gerätefehler	Drucker ausschalten.	1) Defekte Hauptplatine.	1) SATO-Händler oder technisches Supportcenter	
Ċġ	 Zwei Vorgehensweisen von Gegenmaßnahmen werden zum Löschen des Fehlers angezeigt. 1. Ein- und wieder ausschalten. 2. Service kontaktieren, falls nicht behoben. 			kontaktieren.	
1006	Pufferüberlauf	Drucker ausschalten.	1) Die Größe der empfangenen Daten überachroitet die	1), 2) Hostprogramm ändern, sodass keine	
	Hostprogramm überprüfen.		 Kapazität des Empfangspuffers. 2) Das Kommunika- tionsprotokoll ist nicht richtig. 	werden, die die Kapazität des Empfangspuffers überschreiten.	
1007	Obere Abdeckung geöffnet	Abdeckung öffnen und schließen.	 Die Abdeckung ist nicht eingerastet. Sensor für die 	1) Abdeckung einrasten. 2) SATO-Händler	
Eġ.	Abdeckung schließen.		Erkennung der Abdeckung hat einen Fehler.	oder technisches Supportcenter kontaktieren.	
1008	Kein Papier	Abdeckung öffnen und schließen.	 Kein Etikettenpapier eingelegt. Das Etikettenpapier ist nicht richtig 	1), 2) Etikettenpapier richtig einlegen. 3) SATO, Händler	
1	Papier überprüfen und ordnungsgemäß einlegen.		eingelegt. 3) Längensensor hat einen Fehler.	oder technisches Supportcenter kontaktieren.	
1010	Druckmaterialfehler	Abdeckung öffnen und schließen.	1) Empfangene Druckdaten sind größer als die	1) Überprüfen der Etikettengröße. Druckdaten	
L.C	 Druck zu lang oder falsche Einstellung. Druckdaten oder Sensoreinstellungen anpassen. 		konfigurierte Etikettengröße.	entsprechend der konfigurierten Etikettengröße eingeben.	

Fehlermeldung*				
① Fehler-	③ Fehlertyp	Fehlermeldung löschen	Ursachen	Gegenmaßnahmen
2 Fehler- symbol	④ Meldung			
1012	Kopffehler	Fehlermeldung löschen: Drucker ausschalten. Druckvorgang fortsetzen, Bedingungen für Druckkopfprüfung ändern.	 Druckkopf hat einen Fehler. Druckkopf ist abgenutzt oder beschädigt. 	1), 2) Technisches Supportcenter von SATO kontaktieren.
	Kundendienst kontaktieren.	ändern: ▶ /→ und [¹]/←J gleichzeitig drücken und zum Einstellungsbildschirm wechseln (☞ Seite 61).		
1013	Speicherfehler Kundendienst kontaktieren.	Drucker ausschalten.	 Schreiben auf Speicher fehlgeschlagen. 	1) SATO-Händler oder technisches Supportcenter kontaktieren.
1014	Speicher voll Speicherplatz freigeben.	Drucker ausschalten.	1) Kein Speicherplatz verfügbar.	1) Nicht benötigte Daten auf dem Speicher löschen.
	SBPL-Befehlsfehler Caaa: <bb> : cc Druckdaten überprüfen.</bb>	Taste ▶॥ / → drücken.	 Falscher Befehl oder Parameter in den Druckdaten erkannt. Informationen zum Befehlsfehler "Caaa:<bb>cc" siehe "3.2.1 Anzeigen der Informationen zu</bb> 	1) Druckdaten überprüfen. Übermittelten SBPL-Befehl überprüfen. Wenn eine Fehlermeldung nicht gelöscht werden kann,
			Befehlsfehlern" (⁽²⁷⁾ Seite 150).	an Ihren SATO- Händler oder das technische Supportcenter wenden.
1022	Druckkopfüberhitzung Warten, bis der Druckkopf abgekühlt ist.	Betrieb des Druckers eine Zeit lang aussetzen.	 Die Temperatur des Druckers hat den Toleranzwert überschritten. 	 Druckerbetrieb eine Zeit lang aussetzen und abkühlen lassen.

Fehlermeldung*				
① Fehler-	③ Fehlertyp	Fehlermeldung löschen	Ursachen	Gegenmaßnahmen
2 Fehler- symbol	④ Meldung			
1028	LÜCKE nicht gefunden Etikettenpapier richtig einlegen.	Abdeckung öffnen und schließen.	 Falscher Lückensensorwert. Falscher Sensortyp. Etikettenpapier läuft nicht gerade. 	 SATO-Händler oder technisches Supportcenter kontaktieren. Richtigen Sensor für das Etikettenpapier verwenden. Druckmaterialpfad reinigen und anpassen.
1035	I-Mark nicht gefunden Etikettenpapier richtig einlegen.	Abdeckung öffnen und schließen.	 Falscher I-Mark- Wert. Falscher Sensortyp. Etikettenpapier läuft nicht gerade. 	 SATO-Händler oder technisches Supportcenter kontaktieren. Richtigen Sensor für das Etikettenpapier verwenden. Druckmaterialpfad reinigen und anpassen.
	Schwacher Akku Akku aufladen.	Netzadapter anschließen und Akku aufladen, sodass die Fehlermeldung gelöscht wird. Der Drucker wird nach 30 bis 40 Sekunden automatisch ausgeschaltet.	1) Akku ist leer.	1) Akku aufladen oder ersetzen.
1046	EAP-Authentifizie- rungsfehler Fehlerhafte WLAN- Einstellungen. Einstellungen anpassen.	Taste ▶ /→ drücken.	1) Falsche WLAN- Einstellungen.	1) WLAN- Einstellungen überprüfen.
1047	 EAP-Authentifizie- rungsfehler (Zeitüber- schreitung) 1. Authentifizierung Zeitüberschreitung. 2. Konfiguration vom Zugriffspunkt und Server überprüfen. 	Taste ▶ / → drücken.	 Die Einstellung für den Zugriffspunkt und den Authen- tifizierungsserver stimmen nicht überein. 	 Einstellung für den Zugriffspunkt und den Authentifizie- rungsserver über- prüfen.
1050	Bluetooth-Fehler Kundendienst kontaktieren.	Drucker ausschalten.	1) Bluetooth-Modul ist defekt.	1) SATO-Händler oder technisches Supportcenter kontaktieren.
	CRC-Prüffehler 1. Signatur stimmt nicht überein. 2. Übertragene Daten überprüfen.	Taste ▶॥ / → drücken.	 CRC wurde nicht zu den Daten hinzugefügt. CRC stimmt nicht überein. 	1), 2) Übertragene Daten und Schnittstel- lenbedingungen überprüfen.

Fehlermeldung [*]					
① Fehler-	③ Fehlertyp	Fehlermeldung löschen	Ursachen	Gegenmaßnahmen	
2 Fehler-symbol	④ Meldung				
1059	Aufladen	Betrieb des Druckers eine Zeit lang aussetzen.	 Drucker läuft mit schwachem 	2) Drucker aufladen, sodass er wieder	
l• O	Warten, bis die Fehlermeldung gelöscht wird.		Akku und wird aufgeladen.	drucken kann.	
1060	Kein Akku	Akku einlegen.	1) Akku ist nicht angeschlossen.	1), 2) Akku einlegen.	
	Akku einlegen.		2) Kein Akku eingelegt.		
1061	Verringerte Akkuleistung.	Akku austauschen.	1) Verringerte Akkuleistung.	1) Akku austauschen.	
	Kundendienst kontaktieren.				
1063	Akkufehler	Drucker ausschalten. Der Drucker wird nach	1) Defekter Akku.	1) Akku austauschen.	
	Akku austauschen. 30 bis 40 Sekunde automatisch ausgeschaltet.				
1064 M	Motorüberhitzung	Betrieb des Druckers eine Zeit lang aussetzen.	1) Die Temperatur des Motors hat	1) Druckerbetrieb eine Zeit lang	
60	Warten, bis der Motor abgekühlt ist.		überschritten.	abkühlen lassen.	
1065	Druckerüberhitzung	Drucker ausschalten. Der Drucker wird nach	1) Die Temperatur des Druckers hat	1) Druckerbetrieb eine Zeit lang	
60	Kundendienst kontaktieren.	automatisch ausgeschaltet.	überschritten.	abkühlen lassen. 2) SATO-Händler	
				oder technisches Supportcenter kontaktieren.	
1066	Papierstau	Abdeckung öffnen und Etikettenpapier erneut	1) Etikettenpa- pierstau während	1) Abdeckung öffnen und	
ōV₀	Abdeckung öffnen und Etikettenpapier erneut einlegen.		Linerless-Betrieb.	Etikettenpapier erneut einlegen.	
1067	Aufladen	Warten, bis der Ladevorgang	1) Drucker kann während des	2) Drucker nach Abschluss des	
€0	Warten, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.	abgeschlossen ist.	Aufladens nicht ausgeschaltet werden.	Ladevorgangs ausschalten.	
1068	WLAN-Fehler	Taste ▶ /→ drücken.	1) Verbindung mit WLAN-Modul	1) Technisches Supportcenter	
<u></u>	Kundendienst kontaktieren.		fehlgeschlagen.	von SATO kontaktieren.	

Fehlermeldung [*]					
① Fehler-	③ Fehlertyp	Fehlermeldung löschen	Ursachen	Gegenmaßnahmen	
2 Fehler- symbol	④ Meldung			-	
	Optionsfehler Kundendienst	Drucker ausschalten.	1) Die Informationen für den Spendermodus, die Linerless-	1) SATO-Händler oder technisches Supportcenter kontaktieren	
<u> </u>	kontaktieren.		Sensoren oder NFC-Verbindung wurden geändert.	Kontaktieren.	
	Akku abgenutzt	Taste ▶Ⅲ/→ drücken. Oder Abdeckung öffnen und schließen.	Taste ▶ /→ drücken. Oder Abdeckung öffnen und schließen.1) Akku läuft aus. Es wird empfohlen, den Akku auszutauschon		
	(Hinweis) Akku austauschen.		Die Betriebszeit kann sich verkürzen und die Druckqualität verschlechtern.		
1071	Verbrauchter Akku Taste ▶॥/→ drücken. Oder Abdeckung öffnen und schließen.		1) Verringerte Akkuleistung. Akku austauschen. Die Betriebszeit kann	1) Akku austauschen.	
	(Warnung!) Akku austauschen.		sich verkürzen und die Druckqualität verschlechtern.		
1072	Ausschaltfehler	Taste ▶Ⅲ/→ drücken.	1) Drucker wurde nicht ordnungsgemäß	1) Drucker ausschalten und dann den Akku	
Εġ	▶II/→ löschen.		ausgeschaltet. (Akku ist nicht angeschlossen.)	entnehmen. 2) Einstellungen überprüfen.	
1075	NFC-Fehler	Taste ▶Ⅲ/→ drücken.	 NFC-Modul ist defekt. 	1) SATO-Händler oder technisches Supportcenter	
NFC	Kundendienst kontaktieren.			kontaktieren.	
1076	Ungültiger Befehl	Taste ▶ /→ drücken.	1) Ungültiger NFC- Befehl.	1) Befehle überprüfen. Wenn eine Fehlermeldung nicht	
	Einstellungen von NFC konnten nicht installiert werden.			kann, an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter wenden.	
1099	Konfigurationswarnung	Taste ▶II / → drücken.	1) Drucker wurde nicht ordnungsge- mäß ausgeschal- tot (Akky ist sist	1) Drucker ordnungsgemäß ausschalten.	
⊢0	Konfigurationsinitiali- sierung		апдезсhlossen oder ein anderes Problem liegt vor.)	überprüfen.	

3.2.1 Anzeigen der Informationen zu Befehlsfehlern

Wenn bei dem Drucker ein Fehler auftritt, werden auf dem Bildschirm abwechselnd ein Fehlercode und Fehlerinformationen angezeigt.

Überprüfen Sie die Ursache und Gegenmaßnahme und ergreifen Sie dann die entsprechende Maßnahme.



Für Informationen zum Fehler überprüfen Sie die Anzeige "Caaa: <bb>: cc" auf dem Bildschirm mit dem Fehlerinhalt.

- Caaa: Position, wo der Fehler aufgetreten ist
- <bb>: Name des Fehlerbefehls
- cc: Fehlerbeschreibung (Codes)

Wo der Fehler aufgetreten ist

"Caaa" in der Befehlsfehlermeldung gibt an, wo der Befehlsfehler aufgetreten ist.

Die Nummer der ESC-Befehle von ESC+A wird für "aaa" angezeigt.

Beachten Sie, dass der Befehl ESC+A nicht in der Nummer der ESC-Befehle enthalten ist, die bis zu 999 angezeigt wird.

Beispiel: Wenn ein Befehlsfehler vom Befehl für die horizontale Druckposition <H> erkannt wird.

------: [ESC]A C001: [ESC]V100 C002: [ESC]H999999 ←Dies ist der Ort des Fehlers. C003: [ESC]L0202 C004: [ESC]X21,ABCDEF C005: [ESC]Q1 C006: [ESC]Z In diesem Fall ist C002 der Ort des Fehlers.

Name des Fehlerbefehls

Der Befehlsname wird in "<bb>" angezeigt. Ein Fehler im Befehlsname wurde erkannt. Eine 1-Byte-Befehlsbezeichnung ist linksseitig ausgerichtet.

Fehlerbeschreibung (Codes)

Die Ursache eines Befehlsfehlers wird in "cc" in der Fehlermeldung ("Caaa: <Bb>:cc") angezeigt.

Beschreibung ("cc")	Ursache	
01	Falscher Befehl erkannt.	
02	Falscher Parameter empfangen.	
03	Drucker konnte die Befehlstabelle nicht lesen.	
04	Falsche Grafik oder benutzerdefinierte Daten erkannt.	
05	Angegebener Registrierungsbereich falsch.Versuch, auf einen schreibgeschützten Datenträger zu schreiben.	
06	Die für den Registrierungsbefehl angegebene Nummer wurde bereits verwendet.	
07	Registrierter Bereich überschritten. (Speicher voll)	
08	Daten nicht registriert.	
09	Die angegebene Druckstartposition liegt außerhalb des druckbaren Bereichs.	
10	Das Druckbild liegt außerhalb des druckbaren Bereichs. (Nur Barcode)	
21	QR-Code angegeben, der nicht generiert werden kann.	
22	Falscher ETX nach Empfang von STX empfangen.	

3.3 Liste der Warnsymbole

Die Warnsymbole werden in der Reihenfolge angezeigt, wie die Warnungen erkannt wurden.

Warnsymbolo	Beschreibung		Gogonmaßnahmon
wamsymbole	Fehler löschen	Ursachen	Gegenmasnannen
B	Empfangspuffer fast voll	1) Nur noch wenig Speicherplatz im Empfangspuffer.	1) Keine weiteren Daten senden, bevor die aktuellen Daten im Drucker gedruckt wurden
			Bracker gearackt wurden.
	Befehlsfehler	1) Befehlsfehler erkannt.	1) Druckdaten überprüfen.
C	Wenn die nächsten Daten empfangen werden oder der Auftrag abgebrochen wird, wird das Warnsymbol ausgeblendet.		
	Kopffehler	1) Druckkopffehler erkannt.	1) SATO-Händler oder technisches Supportcenter
			sollte ausgetauscht werden.
R	Keine IP-Adresse erhalten (nur PW208NX: WLAN- Modell)	 IP-Adresse in IPv4 oder IPv6 nicht ordnungsgemäß empfangen. (DHC-Server angehalten oder anderes Problem liegt vor.) 	 Netzwerkverbindung herstellen und Netzwerkeinstellungen erneut überprüfen. Wenn die Netzwerkeinstellungen richtig angezeigt werden, starten Sie den Drucker neu.
	Authentifizierungs- chipfehler	 Authentifizierung bei iOS wurde unterbrochen. 	 Warten, bis das Symbol nicht mehr angezeigt wird (ca.
8⊕			130 Sekunden) und dann die Authentifizierung bei iOS erneut durchführen. Während der Authentifizierung bei iOS den Drucker nicht ausschalten und den Akku nicht entnehmen.
	Authentifizierungschip Fehlfunktion	 Die Bluetooth-Verbindung mit iOS kann aufgrund 	1) SATO-Händler oder technisches Supportcenter
\$⊗		einer Fehlfunktion im Authentifizierungschip nicht hergestellt werden.	kontaktieren.

3.4 Benachrichtigungen

Wenn Benachrichtigungsoptionen aktiviert sind, informiert der Drucker den Benutzer, wenn eine Reinigung ansteht oder Druckerkomponenten ersetzt werden müssen, nachdem die Druckdistanz den angegebenen Wert erreicht hat.

Weitere Informationen zu Benachrichtigungseinstellungen siehe unter "Benachrichtigungen" im Kapitel "2.6.5 Das Menü "System" (@ Seite 105).

Benachrichti- gungssymbole	Meldung Fehlermeldung löschen	Ursachen	Gegenmaßnahmen
Ŷ	Druckkopf reinigen Wenn der Zähler nicht zurückgesetzt wird: Taste ▶∥/→ drücken. Wenn der Zähler zurückgesetzt wurde: Taste ↓ [↑] /← drücken.	 Die Druckdistanz des Druckers hat den für das Benachrichtigungsintervall eingegebenen Wert erreicht. Informationen zum Einrichten des Intervalls für Benachrichtigung zur Druckkopfreinigung finden Sie "Intervall Druckkopf" unter "Druckkopf reinigen" (Seite 106). 	 Druckkopf reinigen und Zähler für das Druckkopfintervall zurücksetzen. Informationen zu den Reinigungsmethoden siehe unter "5 Reinigen des Druckers" (Seite 155).



Wenden Sie sich zwecks Kauf der Reinigungsflüssigkeit für den Drucker an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter.

Akku



Netzadapter

Akkuladegerät

Akkuladegerät für 1 Drucker



Ladeschale

Ladeschale mit 1 Dock



Ladeschale mit 4 Docks

Tragetasche

Schultergurt

Reinigen des Druckers

Achten Sie darauf, dass Sie den Drucker ausschalten und den Akku entnehmen, bevor Sie den Drucker reinigen.

Druckwalze

Verwenden Sie zum Reinigen das mit Reinigungsflüssigkeit befeuchtete Baumwolltuch und wischen Sie die Druckwalze vorsichtig von einer Seite zur anderen ab. Drehen Sie die Druckwalze, um alle Bereiche

zu reinigen.



Druckkopf

Verwenden Sie zum Reinigen das mit Reinigungsflüssigkeit befeuchtete Baumwolltuch und wischen Sie den Druckkopf vorsichtig von einer Seite zur anderen ab.



 Achten Sie beim Reinigen des Druckkopfes darauf, dass Sie nicht den Cutter berühren und sich den Finger oder die Hand verletzen.

Etikettenpapierführung

Verwenden Sie zum Reinigen das mit Reinigungsflüssigkeit befeuchtete Baumwolltuch und wischen Sie die Etikettenpapierführung vorsichtig ab.



* Die Reinigungsflüssigkeit für den Drucker ist optional. Wenden Sie sich zwecks Kauf der Reinigungsflüssigkeit für den Drucker an Ihren SATO-Händler oder das technische Supportcenter.

6

Basic Specifications

6.1 Printer Specifications

Model Name	PW208NX	PW208mNX	
Print Method	Direct Thermal		
Head Density (Resolution)	8 dots/mm (203 dpi)		
Effective Printable Area	Maximum Length 1000 mm (39.4") × Width 55 mm (2.2")		
Print Speed	3 inches to 6 inches/sec 75 mm to 152 mm/sec (In Dispenser, Linerless Mode: Maximum 4 inches (102 mm)/sec)		
	Values may vary with print layout, ambi level.	ient temperature, or remaining battery	
Non-printable Area	Continuous, Dispenser Pitch Direction Top: 1.5 mm (0.06"), Bottom: 1.5 mm (0.06") (Excluding liner) Width Direction Left: 1.5 mm (0.06"), Right: 1.5 mm (0.06") (Excluding liner) Linerless Pitch Direction Top: 4 mm (0.2"), Bottom: 1.5 mm (0.06") (Excluding liner) Width Direction Left: 1.5 mm (0.06"), Right: 1.5 mm (0.06")		
	* That may affect print quality. Avoid pri	nting on the non-printable area.	
Print Mode	Continuous, Tear-off, Dispenser, Linerless	Continuous, Tear-off, Linerless	
Dimensions/Weight	Width 95 mm (3.7") × Depth 68.2 mm (2.7") × Height 128 mm (5") / Approximately 444 g (15.7 oz) (Including a battery)	Width 95 mm (3.7") × Depth 55.5 mm (2.2") × Height 109.5 mm (4.3") / Approximately 374 g (15.7 oz) (Including a battery)	
Power Supply	Input Voltage : 100 to 240 V AC 50 Hz-60 Hz (AC adapter) Output voltage : DC10 V +10% - 0% 1.9 A (DC Symbol) AC adapter (Optional) : ATS018T-A100 (Adapter Technology Co., LTD.)		
Battery Specifications	Lithium-ion Battery Manufacturer : Joules Miles Co., Ltd. Model : GM/195HiBAT-SM, GM/195HiBAT-SSM Nominal Voltage : 7.2 V Nominal Capacity : 1950 mAh Charge-discharge Cycle : Approximately 300 charge cycles or 3 years from the date of first use, whichever is earlier. Charging Time : Approximately 3 hours* * The charge-discharge cycle and charging time may vary depending on usage environment.		

Model Name	PW208NX PW208mNX		PW208mNX
Environmental Conditions	Standard:		
(Without Media)	Operating Temperature : -15 to 50°C (5 to 122 °F) (Wireless LAN model: 0 to 50°C (32 to		5 to 50°C (5 to 122 °F) /ireless LAN model: 0 to 50°C (32 to 2 °EN)
	Humidity	12 : 10 (W (N	ィー)) to 85% RH (Non-condensing) /ireless LAN model: 20 to 80% on-condensing))
	Storage Temperature	: –2	5 to 60°C (–13 to 140 °F)
	Humidity	: 10	to 85% RH (Non-condensing)
	Charging Temperature Range In Linerless Mode:	: 5°	C to 35°C (41 to 95 °F)
	Operating Temperature	: 5 t	o 35°C (41 to 95 °F)
	Humidity	: 30	to 75% RH (Non-condensing)
	Storage Temperature	: 0 t	o 35°C (32 to 95 °F)
	Humidity	: 30	to 75% RH (Non-condensing)
	Operating conditions	: Co	ontinuous printing time 2 minutes. /
		Re	esting time 6 minutes.*
	* The continuous printing time ar usage environment.	nd re	sting time may vary depending on
Interface	① Bluetooth Interface		① Bluetooth Interface
	② USB Interface		② USB Interface
	③ Wireless LAN		3 NFC
	(Wireless LAN model)		
Optional Accessories	U Battery Pack (Identical to the supplied accessory)		
	Carrying Case		
	© Shoulder Strap		
	© 1Bay Charging Cradle		
	© 4Bay Charging Cradle		
Operation	LCD : OLED (Horizontal 128 dots × Vertical 64 dots)		
	LED : Status (Green/Red), Battery Remaining Capacity (Green × 3)		
	Button: Power, ▶ /→, <u>('</u>]/←		
Level Adjustments	Print Darkness Adjustment, Print Position Adjustment, Stop Position Adjustment		
Media Length Detection Sensor	I-mark Sensor (Reflective Type), Gap Sensor (Transmissive Type: PW208NX only)		
Barcode	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE	39, C	CODE93, CODE128,
	GS1-128(UCC/EAN128), CODAB	AR (I	NW-7), ITF,
	Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Cus	stome	er Barcode,
	UPC Add-on Code, BOOKLAND,		
	GS1 DataBar Omnidirectional, GS	51 Da	ataBar Truncated,
	GS1 DataBar Stacked, GS1 DataB	∃ar S	stacked Omnidirectional,
	GS1 DataBar Limited, GS1 DataB	ar Ex	xpanded,
	* GS1 DataBar stands for BSS		
2 D Codes	QR Code (Including Micro QR Cod	e), 3 עע	Security QK,
	Data Matrix (FCC200) Aztec Cod	AVI (6	Joue, GOT Dala Mallix,
	Data Matrix (ECC200), Aztec Code		

Model Name	PW208NX	PW208mNX
Bitmap Fonts	OCR-A: 15 × 22 dots (Alphanumeric ch OCR-B: 20 × 24 dots (Alphanumeric ch	naracters, codes) naracters, codes)
	X20: 5 × 9 dots (Alphanumeric characte X21: 17 × 17 dots (Alphanumeric characte X22: 24 × 24 dots (Alphanumeric chara X23: 48 × 48 dots (Alphanumeric chara X24: 48 × 48 dots (Alphanumeric chara	ers, kana) acters, kana) acters, kana) acters, kana) acters, kana)
	U: 5 × 9 dots S: 8 × 15 dots M: 13 × 20 dots WB: 18 × 30 dots WL: 28 × 52 dots XU: 5 × 9 dots XS: 17 × 17 dots XM: 24 × 24 dots XB: 48 × 48 dots SL: 48 × 48 dots	
	Markdown Font 1 : 64 × 80 dots (Numb Markdown Font 2 : 52 × 80 dots (Numb Markdown Font 3 : 40 × 80 dots (Numb Markdown Font 4 : 104 × 92 dots (Numb Markdown Font 5 : 52 × 80 dots (Numb Markdown Font 6 : 40 × 80 dots (Numb Markdown Font 7 : 104 × 92 dots (Numb Markdown Font 7 : 104 × 92 dots (Numb Markdown Font 8 : 88 × 92 dots (Numb Markdown Font 9 : 72 × 92 dots (Numb Markdown Font 10 : 56 × 92 dots (Numb Markdown Font 11 : 104 × 92 dots (Numb Markdown Font 12 : 88 × 92 dots (Numb Markdown Font 13 : 72 × 92 dots (Numb Markdown Font 13 : 72 × 92 dots (Numb Markdown Font 14 : 56 × 92 dots (Numb	pers, "¥") pers, "¥")
	Pop Font 1 : 80 × 133 dots (Numbers, '	"¥", ".")
	Kanji : 16 × 16 dots (JIS Levels 1, 2, G Kanji : 22 × 22 dots (JIS Levels 1, 2, G Kanji : 24 × 24 dots (JIS Levels 1, 2, G Kanji : 32 × 32 dots (JIS Levels 1, 2, G Kanji : 40 × 40 dots (JIS Levels 1, 2, G * Japanese (JIS0208 Compatible)	othic/Mincho selectable) othic/Mincho selectable) othic/Mincho selectable) othic/Mincho selectable) othic/Mincho selectable)
	Kanji : 16 × 16 dots (JIS Level s1 to 4, Kanji : 22 × 22 dots (JIS Level s1 to 4, Kanji : 24 × 24 dots (JIS Level s1 to 4, Kanji : 32 × 32 dots (JIS Level s1 to 4, Kanji : 40 × 40 dots (JIS Level s1 to 4, * Japanese (JIS0213 Compatible)	Gothic) Gothic) Gothic) Gothic) Gothic)

Model Name	PW208NX	PW208mNX
Scalable Fonts		
Outline Fonts	Helvetica Outline Fonts	
	JIS0208-Compatible Kanji Outline Fonts	
Rasterized Fonts	SATO CG Sleek	
	SATO CG Stream	
	SATO 0 SATO Alpha Bold Condensed SATO Beta Bold Italic SATO Folio Bold SATO Futura Medium Condensed SATO Gamma SATO OCR-A SATO OCR-B SATO OCR-B SATO Sans SATO Serif SATO Symbol Set SATO Vica SATO Vica SATO WingBats	
	SATO Hebe Sans SATO Hebe Sans Arabic SATO Hebe Sans Arabic SATO Hebe Sans Thai SATO Gothic Traditional Chinese SATO Gothic Japanese SATO Gothic Simplified Chinese SATO Gothic Korean SATO Silver Serif SATO Mincho Traditional Chinese SATO Mincho Japanese SATO Mincho Simplified Chinese SATO Mincho Simplified Chinese SATO Mincho Korean SATO Roman Arabic SATO Hebe Sans Hebrew	
Print Direction (Characters, Barcodes)	Characters : 0°, 90°, 180°, 270° Barcode : Parallel 1(0°). Parallel 2 (1	180°), Serial 1 (90°). Serial 2 (270°)
Barcode Ratios	1:2, 1:3, 2:5, Any ratio	
Magnification (Character, Barcode)	Character : Vertical x1-36, Horizontal x Barcode : x1-12	1-36

Model Name	PW208NX	PW208mNX
Built-in Functions	 Status Return Graphic Form Overlay (99) Foreign Letter Registration (95) Character Modification Ruled Line Dump List Zero Slash Switching Format Registration (99) Black/white Inversion Serial Number 	
Self-diagnosis Functions	 Broken Head Element Check Head Open Detection Paper End Detection Kanji Data Check Sensor Error Detection Command Error Detection Machine Error Detection Communication Error Detection 	

6.2 Media Specifications

Model Name	PW208NX	PW208mNX
Media Type/Media Form	Media Type : Roll (Face-out) Dimension : Φ60 mm (2.4") maximum Core : No * Use only the supply products specified by SATO.	Media Type : Roll (Face-out) Dimension : Φ35 mm (1.4") maximum Core : No * Use only the supply products specified by SATO.
Media Size	Continuous Length : 13 mm (0.5") to 160 mm (6.3") (16 mm (0.6") to 163 mm (6.4")) Width : 25.4 mm (1.0") to 55 mm (2.2")* (28.4 mm (1.1") to 58 mm (2.3")) * When the Print Speed is set to 5 or 6 inch/sec, use the media of 50 mm or wider. Tear-off Length : 16 mm (0.6") to 160 mm (6.3") (19 mm (0.7") to 163 mm (6.4")) Width : 25.4 mm (1.0") to 55 mm (2.2")* (28.4 mm (1.1") to 58 mm (2.3")) * When the Print Speed is set to 5 or 6 inch/sec, use the media of 50 mm or wider. Dispenser Length : 25 mm (1.0") to 160 mm (6.3") (28 mm (1.1") to 163 mm (6.4")) Width : 32 mm (1.3") to 55 mm (2.2") (35 mm (1.4") to 58 mm (2.3")) Linerless Length : 16 mm (0.6") to 120 mm (4.7") Width : 50 mm (2.0") to 58 mm (2.3") (): Inches (") are displayed in dimensions. * (): Liner size is included. * For Linerless media, you should make the proper settings of the printer to match your print layout conditions. For details, contact your SATO reseller or technical support center.	Continuous Length : 13 mm (0.5") to 160 mm (6.3") (16 mm (0.6") to 163 mm (6.4")) Width : 55 mm (2.2") (58 mm (2.3")) Tear-off Length : 16 mm (0.6") to 160 mm (6.3") (19 mm (0.7") to 163 mm (6.4")) Width : 55 mm (2.2") (58 mm (2.3")) Linerless Length : 16 mm (0.6") to 120 mm (4.7") Width : 58 mm (2.3") (): Inches (") are displayed in dimensions. * (): Liner size is included. * For Linerless media, you should make the proper settings of the printer to match your print layout conditions. For details, contact your SATO reseller.

6.3 Charging Cradle (Optional) Specifications

Model Name	1Bay Charging Cradle	4Bay Charging Cradle	
Dimensions	Width 120 mm (4.7") × Depth 159 mm (6.3") × Height 61 mm (2.4") (Excluding projection)	Width 480 mm (18.9") × Depth 159 mm (6.3") × Height 61 mm (2.4") (Excluding projection)	
Weight	225 g (7.9 oz) (Excluding an AC adapter and AC power cord)	1300 g (7.9 oz) (Excluding an AC adapter and AC power cord)	
Environmental Conditions	Operating Temperature and Humidity : 5 to 35 °C (41 to 95 °F)/ 30 to 80 %RH (Non-condensing) Storage Temperature and Humidity : –5 to 60 °C (23 to 140 °F)/ 30 to 90 %RH (Non-condensing)		
Input Voltage	AC100 to 240 V 50 Hz-60 Hz (AC adapter)		
Output Voltage	DC10V +1.0V / -0.0V 1.9A	DC12V +0.6V / -0.60V 5A	
Charging time	Approximately 3 hours		
AC adapter (Optional)	ATS018T-A100N (Adaptec Technology)	LTE65ES-S2-3 (Li Tone Electronics)	



SATO provides maintenance support to ensure reliable operation of your printer.

Contact

Contact your SATO reseller or technical support center for repairs.

Extensive contact information for worldwide SATO operations can be found on the Internet at www.satoworldwide.com



Jakob-Haringer-Str.3 A-5020 Salzburg https://www.bsr.at sales@bsr.at





BSR idware GmbH

Jakob-Haringer-Str.3 A-5020 Salzburg https://www.bsr.at sales@bsr.at