

ET6x

Robustes Enterprise-Tablet



ZEBRA

Kurzanleitung

2023/10/20

ZEBRA und der stilisierte Zebrakopf sind in vielen Ländern eingetragene Marken der Zebra Technologies Corporation. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2023 Zebra Technologies Corporation und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer Lizenz- oder Geheimhaltungsvereinbarung. Die Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Vereinbarungen verwendet und vervielfältigt werden.

Weitere Informationen zu rechtlichen und urheberrechtlichen Vorschriften finden Sie auf:

SOFTWARE: zebra.com/linkoslegal.

URHEBERRECHTE UND MARKEN: zebra.com/copyright.

PATENT: ip.zebra.com.

GARANTIE: zebra.com/warranty.

LIZENZVEREINBARUNG FÜR DEN ENDBENUTZER: zebra.com/eula.

Nutzungsbedingungen

Urheberrechtshinweis

Diese Bedienungsanleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen der Zebra Technologies Corporation und ihrer Tochterunternehmen („Zebra Technologies“). Sie dient ausschließlich zur Information und zur Verwendung durch Parteien, die die hier beschriebene Ausrüstung verwenden und warten. Solche urheberrechtlich geschützten Informationen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Zebra Technologies weder für andere Zwecke verwendet oder reproduziert noch an Dritte weitergegeben werden.

Produktverbesserungen

Die laufende Verbesserung von Produkten gehört zur Firmenpolitik von Zebra Technologies. Alle Spezifikationen und Designs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Haftungsausschluss

Zebra Technologies stellt mit entsprechenden Maßnahmen sicher, dass die veröffentlichten technischen Spezifikationen und Handbücher korrekt sind. Es können jedoch Fehler auftreten. Zebra Technologies behält sich das Recht zur Korrektur solcher Fehler vor und schließt jegliche Haftung für daraus entstandene Schäden aus.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet Zebra Technologies oder eine Person, die an der Entwicklung, Produktion oder Lieferung des beiliegenden Produkts (einschließlich Hardware und Software) beteiligt war, für Schäden jeglicher Art (darunter Folgeschäden wie entgangener Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Geschäftsinformationen), die aus der Verwendung, dem Ergebnis der Verwendung oder der Nichtverwendbarkeit des Produkts entstehen, selbst wenn Zebra Technologies von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde. Einige Rechtsgebiete lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zu, sodass die oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie gelten.

Merkmale

In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Tablets Et6x aufgeführt.



HINWEIS:

Bei Tablets mit Touchscreen-Heizelement läuft eine blaue Linie um das Display.

Bei Tablets ohne Akku ist eine Akku-Attrappe verbaut, damit Schutz vor Wasser und Staub gewährleistet ist.

Abbildung 1 ET6x – Frontansicht





Tabelle 1 Vorderansicht

Nummer	Element	Beschreibung
1	Frontmikrofon	Für Sprachkommunikation bzw. Audioaufzeichnungen
2	Kamera an der Vorderseite	Für Videokonferenzen
3	Lichtsensoren	Ermittelt das Umgebungslicht, um die Helligkeit der Display-Hintergrundbeleuchtung zu steuern.
4	Schutzabdeckung	Sichere Abdeckung des Zugangs zu USB-Anschlüssen (zweimal USB-A und einmal USB-C).
5	Touchscreen	Zeigt alle für die Bedienung des Geräts benötigten Informationen an.
6	Schlitz zum Ausrichten an der Dockingstation	Zum Ausrichten des Tablets an der Dockingstation.
7	Lautsprecher	Für die Audiowiedergabe
8	Dock-USB-Anschluss	Ermöglicht USB-Kommunikation über die Dockingstation.
9	Ladesymbol	Zeigt den Akkuladestatus während des Ladevorgangs und von der Anwendung generierte Benachrichtigungen an.


Tabelle 1 Vorderansicht (Continued)

Nummer	Element	Beschreibung
10	Schlaufenösen für Tastatur/ Schultergurt	Ermöglicht die Einstellung und Befestigung von Tastatur- und Schultergurtclips.
11	Ein/Aus-Taste	Schaltet das Display ein und aus. Drücken Sie kurz die Taste, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät neuzustarten oder auszuschalten.
12	Taste „Lautstärke erhöhen“	Erhöht die Lautstärke.
13	Taste „Lautstärke verringern“	Senkt die Lautstärke.
14	Schnittstellenanschluss an der Tastatur	Für die Stromversorgung und die Kommunikation mit der Tastatur.
15	P3-Taste	Programmierbare Taste (PTT – Standard).
16	Kensington-Schloss	Zur Befestigung eines Sicherheitskabels, um Diebstahl oder die unbefugte Nutzung des Tablets zu verhindern.
17	P2-Taste	Programmierbare Taste (Start – Standard).
18	P1-Taste	Programmierbare Taste (Zurück – Standard).
19	Anschluss für Stromversorgung/ Antenne über Dockingstation	Liefert Strom und Antennenanschluss über die Dockingstation.

Abbildung 2 USB-Anschlüsse

Tabelle 2 USB-Anschlüsse

Nummer	Element	Beschreibung
1	USB-A-Anschluss	Ermöglicht die Kommunikation mit Zubehör wie Scannern.
2	USB-C-Anschluss	Ermöglicht die Kommunikation mit einem Hostcomputer sowie das Aufladen.

Abbildung 3 ET6x – Rückansicht



Nummer	Element	Beschreibung
1	NFC-Antenne	Zum Lesen von NFC-Karten
2	Halterung für Eingabestift	Dient zur Befestigung einer Schlaufe für den Eingabestift.
3	Anschlusspunkte für Zubehör	Zeigt auf der Polymerfolie Anschlusspunkte für verliersichere Schrauben als Zubehör an. VORSICHT: Die Polymerfolie darf nicht entfernt werden.
4	Scanfenster	Ermöglicht die Datenerfassung mit dem Imager
5	Kamera an der Rückseite	Autofokus-Kamera, die Fotos aufnimmt, Barcode-Daten erfasst und OCR-Daten ausliest.
6	Schalter zur Abdeckung der frontseitigen Kamera	Zur Abdeckung der frontseitigen Kamera, wenn diese nicht verwendet wird.
7	LED-Blitz der Kamera an der Rückseite	Dient zur Beleuchtung bei Aufnahmen mit der Kamera
8	Rückseitiges Mikrofon	Für Audioaufzeichnungen
9	Erweiterung für den Kommunikationsanschluss	Ermöglicht USB-Kommunikation und -Stromversorgung für ein Zubehörelement.
10	Halterung für Eingabestift	Dient zur Befestigung einer Schlaufe für den Eingabestift.
11	Scan-Taste	Startet die Erfassung von Barcodes, wenn eine zum Scannen geeignete Anwendung aktiv ist
12	Schlitz zum Ausrichten an der Dockingstation	Zum Ausrichten des Tablets an der Dockingstation.
13	Verriegelung für Dockingstation	Zur Sicherung des Tablets in einer Dockingstation.

Nummer	Element	Beschreibung
14	Entriegelungstasten für den Akku	Entriegelt den Akku.
15	Akku Akku-Attrappe	Versorgt das Tablet mit Strom. Schützt vor Wasser und Staub, wenn das Gerät fest montiert verwendet und kein Akku benötigt wird.

Reparatur oder Austausch

Wenn Sie einen neuen Akku zur Reparatur und zum Austausch eines Akkus kaufen möchten, gehen Sie zu [Reparatur anfordern](#).

Reparatur- und Austauschservices für ET60/65 für 3 bis 5 Jahre ab Verkaufsdatum können bei [One Care Support Services](#) erworben werden.

Einrichten des Geräts

Führen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts folgende Schritte durch:



HINWEIS: Das ET6x mit Akku wird im Transportmodus versandt, um eine Entladung während des Transports und der Lagerung zu verhindern. Um den Transportmodus zu beenden, stellen Sie das Tablet in eine eingeschaltete Fahrzeug-Dockingstation, schließen Sie es über ein USB-Kabel an die Stromversorgung an, oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

1. Setzen Sie eine Nano-SIM-Karte (optional nur für ET65) ein.
2. Setzen Sie eine microSD-Karte ein (optional).
3. Setzen Sie den Akku ein.
4. Laden Sie das Gerät.

Einsetzen der Nano-SIM-Karte

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Einsetzen einer Nano-SIM-Karte beschrieben.




HINWEIS: Verwenden Sie nur eine Nano-SIM-Karte.




VORSICHT: Beachten Sie die Vorkehrungen gegen elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD), um eine Beschädigung der SIM-Karte zu vermeiden. Zu den ESD-Vorsichtsmaßnahmen gehören u. a. die Verwendung einer Antistatikunterlage und die ordnungsgemäße Erdung des Benutzers.

ET6x Kurzanleitung


1. Schieben Sie die Entriegelungstasten für den Akku in Richtung der Seiten des Tablets.
Der Akku löst sich aus dem Fach.




2. Nehmen Sie den Akku aus dem Tablet.




3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung.




4. Schieben Sie den SIM-Kartenhalter in die entspernte Position.




5. Heben Sie die Abdeckung des SIM-Kartenhalters an.




6. Legen Sie die Nano-SIM-Karte mit den Kontakten nach unten in den Kartenhalter.



7. Schließen Sie die Abdeckung des SIM-Kartenhalters.




8. Schieben Sie die Abdeckung des SIM-Kartenhalters in die gesperrte Position.




HINWEIS: Um eine ordnungsgemäße Abdichtung des Geräts zu gewährleisten, muss die Schutzabdeckung wieder angebracht und sicher eingesetzt werden.

9. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



10. Setzen Sie den Akku mit dem unteren Ende zuerst in das Akkufach an der Rückseite des Geräts ein.



11. Drücken Sie den Akku nach unten in das Fach, bis die Entriegelungstasten hörbar einrasten.

Einsetzen der microSD-Karte

Der microSD-Kartensteckplatz stellt einen sekundären, nicht flüchtigen Speicher bereit. Der Steckplatz befindet sich unter dem Akku. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der mit der Karte gelieferten Dokumentation. Beachten Sie die Verwendungsempfehlungen des Herstellers.



VORSICHT: Beachten Sie die Vorkehrungen gegen elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD), um eine Beschädigung der microSD-Karte zu vermeiden. Zu diesen ESD-Vorkehrungen gehören u. a. die Verwendung einer Antistatikerunterlage und die ordnungsgemäße Erdung des Benutzers.



BSR idware GmbH

Jakob-Haringer-Str.3


A-5020 Salzburg

<https://www.bsr.at>


sales@bsr.at

ET6x Kurzanleitung


1. Schieben Sie die Entriegelungstasten für den Akku in Richtung der Seiten des Tablets.
Der Akku löst sich aus dem Fach.




2. Nehmen Sie den Akku aus dem Tablet.




3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung.




4. Schieben Sie den microSD-Kartenhalter in die entriegelte Position.





5. Heben Sie den microSD-Kartenhalter an.



6. Setzen Sie die microSD-Karte in den Kartenhalter ein. Vergewissern Sie sich dabei, dass Sie die Karte in die Halterungen an den beiden Seiten der Abdeckung schieben.




7. Schließen Sie den microSD-Kartenhalter, und lassen Sie ihn einrasten.






HINWEIS: Um eine ordnungsgemäße Abdichtung des Geräts zu gewährleisten, muss die Schutzabdeckung wieder angebracht und sicher eingesetzt werden.

8. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



9. Setzen Sie den Akku mit dem unteren Ende zuerst in das Akkufach an der Rückseite des Geräts ein.



10. Drücken Sie den Akku nach unten in das Fach, bis die Entriegelungstasten hörbar einrasten.


Einsetzen des Akkus

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Akku in das Tablet eingesetzt wird.



HINWEIS: Vom Benutzer vorgenommene Änderungen am Gerät, insbesondere im Akkufach, wie beispielsweise Etiketten, Asset-Tags, Gravuren und Sticker, können die angestrebte Leistung des Geräts oder von Zubehörteilen beeinträchtigen. Leistungsniveaus wie z. B. Abdichtung (Schutzklasse (IP)), Beständigkeit gegen Schläge (Sturz- und Fallfestigkeit), Funktionalität und Temperaturbeständigkeit können möglicherweise beeinträchtigt werden. Bringen Sie **KEINE** Etiketten, Asset-Tags, Gravuren, Sticker o. Ä. im Akkufach an.

1. Setzen Sie den Akku mit dem unteren Ende zuerst in das Akkufach an der Rückseite des Geräts ein.



2. Drücken Sie den Akku nach unten in das Fach, bis die Entriegelungstasten hörbar einrasten.

Aufladen des Geräts

Schließen Sie das Tablet vor der ersten Verwendung an eine externe Stromquelle an, oder laden Sie den Akku auf.



HINWEIS: Tablets ohne Akku müssen nicht aufgeladen werden.

Lassen Sie das Tablet an der externen Stromquelle angeschlossen, bis es vollständig aufgeladen ist. Die Ladezustands-LED leuchtet grün, wenn das Tablet vollständig geladen ist. Sie können das Tablet während des Ladevorgangs verwenden.

Verbinden Sie das Ladezubehör mit der entsprechenden Stromquelle, um den Akku aufzuladen.

Setzen Sie das Gerät in die Dockingstation, oder schließen Sie das USB-Ladegerät an. Das Gerät schaltet sich ein und beginnt mit dem Ladevorgang. Die Lade-/Benachrichtigungs-LED blinkt während des Ladevorgangs orangefarben. Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet die LED stetig grün.

Der Akku wird bei vollständiger Entladung in ca. 3,5 Stunden zu 90 % und in ca. 4,5 Stunden zu 100 % geladen. Meistens reicht es für den täglichen Gebrauch, wenn der Akku zu 90 % geladen ist. Mit einem vollständig geladenen Akku lässt sich das Gerät ca. 14 Stunden betreiben. Verwenden Sie für optimale Ladeergebnisse ausschließlich Ladezubehör und Akkus von Zebra. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur, und versetzen Sie das Gerät dafür in den Ruhemodus.

Ladezubehör

Verwenden Sie eines der folgenden Zubehöerteile zum Aufladen des Tablets.

Tabelle 3 Ladezubehör

Zubehör	Teilenummer	Beschreibung
USB-C-Netzadapter	PWR-BGA15V45W-UC2-WW	Nur zum Aufladen des Tablets. Erfordert länderspezifisches Netzkabel.

Ladeanzeigen

Laden Sie vor Verwendung des Geräts den Akku auf.

Tabelle 4 Ladeanzeigen

LED	Bedeutung
Aus	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Das Gerät verwendet den zelllosen Akku.
Langsames orangefarbenes Blinken (1 Blinksignal alle 4 Sekunden)	Das Gerät wird aufgeladen.
Langsames rotes Blinken (1 Blinksignal alle 4 Sekunden)	Das Gerät wird aufgeladen, aber der Akku ist am Ende seiner Nutzungsdauer.
Schnelles grünes Blinken (2 Blinksignale pro Sekunde)	Fehler beim Laden Mögliche Fehler beim Laden sind: - Die Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig. - Der Ladevorgang dauert schon zu lange, ohne abgeschlossen worden zu sein (i. d. R. acht Stunden).
Schnelles rotes Blinken (2 Blinksignale pro Sekunde)	Fehler beim Laden, und der Akku ist am Ende seiner Nutzungsdauer. Mögliche Fehler beim Laden sind: - Die Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig. - Der Ladevorgang dauert schon zu lange, ohne abgeschlossen worden zu sein (i. d. R. acht Stunden).
Durchgehendes grünes Leuchten	Ladevorgang abgeschlossen.
Durchgehendes rotes Leuchten	Der Ladevorgang ist abgeschlossen, aber der Akku ist am Ende seiner Nutzungsdauer.
Rotes Blinken (1 Blinken pro Sekunde)	Ein Tablet ohne Akku ist an eine externe Stromversorgung angeschlossen.

Ladetemperatur

Laden Sie Akkus bei Umgebungstemperatur.


Laden Sie Akkus in einem Temperaturbereich zwischen 5 °C und 40 °C auf. Das Aufladen des Akkus für das Gerät wird immer auf sichere und intelligente Weise durchgeführt. Bei höheren Temperaturen (über ca. 37 °C) kann das Aufladen des Akkus für das Gerät für kürzere Zeiträume abwechselnd aktiviert und deaktiviert werden, um den Akku im zulässigen Temperaturbereich zu halten. Auf dem Gerät wird per LED angezeigt, wenn der Ladevorgang aufgrund von überhöhter Temperatur deaktiviert wurde.

USB-C-Netzadapter

Der USB-C-Netzadapter versorgt das Tablet mit Strom.



HINWEIS: Befolgen Sie die im Produktreferenzhandbuch für den ET6x beschriebenen Richtlinien zur Akkusicherheit.



Verwenden der Kamera

Verwenden Sie die Front- oder die rückseitige Kamera, um ein Foto oder Video aufzunehmen.




HINWEIS: Wenn Sie die Frontkamera verwenden, schieben Sie den Schalter zur Abdeckung der Frontkamera in die Offen-Position.

So nehmen Sie ein Foto oder Video auf:

1. Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
2. Richten Sie die rückseitige Kamera auf ein Objekt.


3. Tippen Sie auf den Auslöser auf dem Bildschirm, um ein Foto oder Video aufzunehmen.



Lesen von NFC-Karten

Das Tablet unterstützt das Lesen von NFC-Karten. Die NFC-Antenne befindet sich auf der Rückseite des Tablets unter dem NFC-Logo.

Wenn eine NFC-fähige Anwendung geöffnet ist, führen Sie die NFC-Karte in Richtung der Antenne. Abhängig von der Anwendung weist ein akustisches oder visuelles Signal auf das erfolgreiche Lesen der Karte hin.



Scannen mit dem internen Scanner


Verwenden Sie den internen Imager, um Barcodedaten zu erfassen.



HINWEIS: Zum Lesen eines Barcodes ist eine zum Scannen geeignete App erforderlich. Über die Anwendung DataWedge kann der Benutzer auf dem Gerät den Imager aktivieren, die Barcode-Daten entschlüsseln und den Barcode-Inhalt dann anzeigen.

1. Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät eine Anwendung geöffnet ist und sich ein Textfeld im Fokus befindet (Textcursor in Textfeld).

2. Richten Sie das Scanfenster des Geräts auf den Barcode.
3. Halten Sie die Scan-Taste gedrückt.



Die Punkterfassung mit Beleuchtung wird aktiviert, um das Zielen zu unterstützen.

4. Achten Sie darauf, dass sich der Barcode innerhalb der Randlinien befindet. Der Zielpunkt wird für eine erhöhte Zielsicherheit bei hellen Lichtverhältnissen verwendet.

Es ertönt standardmäßig ein Signalton, wenn der Barcode erfolgreich decodiert wurde.

5. Die erfassten Daten erscheinen im Textfeld.

Scannen mit Kamera


Verwenden Sie die Kamera, um Barcode-Daten zu erfassen.



HINWEIS: Zum Lesen eines Barcodes ist eine zum Scannen geeignete App erforderlich. Über die Anwendung DataWedge kann der Benutzer auf dem Gerät den Imager aktivieren, die Barcode-Daten entschlüsseln und den Barcode-Inhalt dann anzeigen.

1. Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät eine Anwendung geöffnet ist und sich ein Textfeld im Fokus befindet (Textcursor im Textfeld).
2. Richten Sie das Kamerafenster auf einen Barcode.

- 3.** Halten Sie die Scan-Taste gedrückt. Standardmäßig erscheint ein Vorschaufenster auf dem Bildschirm.



- 4.** Bewegen Sie das Gerät, bis der Barcode auf dem Bildschirm sichtbar ist.
- 5.** Es ertönt standardmäßig ein Signalton, wenn der Barcode erfolgreich decodiert wurde.
- 6.** Die erfassten Daten erscheinen im Textfeld.



BSR idware GmbH

Jakob-Haringer-Str.3

A-5020 Salzburg

<https://www.bsr.at>

sales@bsr.at